

SPYPOINT FLEX-DARK

4G meža kamera (medību kamera)

Lietošanas instrukcija latviešu valodā · preces kods 680621 (2 gab. komplekts 680623; BLACK FLEX komplekti) · Skoopos, versija 1.0 (2026. gada septembris)

Šī instrukcija ir ražotāja angļu valodas lietošanas instrukcijas (FLEX Series User Manual v1.2) un īsās pamācības (FLEX Series Quick Start Guide v1.2) kopsavilkums latviešu valodā par FLEX-DARK tādā apjomā, kāds nepieciešams kameras drošai, paredzētajam mērķim atbilstoši un taupīgai lietošanai, uzstādīšanai, apkopei, uzglabāšanai un utilizācijai. Ražotāja pilnā instrukcija, programmatūras atjauninājumi un biežāk uzdotie jautājumi: spypoint.com/support. Kamera tiek iestatīta SPYPOINT lietotnē, kuras izvēlne ir angļu valodā, tāpēc izvēlnes nosaukumi instrukcijā ir angļu valodā ar skaidrojumu latviešu valodā.

1. Iepakojuma saturs un kas vēl nepieciešams

Iepakojumā: kamera FLEX-DARK, divas SIM kartes (uzstādītas un aktivizētas rūpnīcā, neizņemiet tās), antena ar blīvi, stiprinājuma sikсна (bateriju turētājs atrodas kamerā). Skoopos komplektā papildus ir 32 GB microSD atmiņas karte.

Papildus nepieciešams (nav iekļauts ražotāja komplektā): 8 AA baterijas vai SPYPOINT LIT-22 litija akumulators. Ražotājs iesaka neuzlādējamās litija AA baterijas. Ja izmantojat citu karti, nevis komplektā iekļauto, der jauna microSD karte no 2 līdz 512 GB, Class 10, ātrdarbīga (ultra high speed). Kamera nedarbojas bez atmiņas kartes.

2. Kameronas daļas

- **Priekšpusē:** mikrofons (ieraksta skaņu video režīmā), infrasarkanie LED (2 jaudīgi 850 nm Low-Glow LED un 2 jaudīgi 940 nm No-Glow LED), gaismas sensors (dienā krāsaini, naktī melnbalti attēli), aiztures indikators (pēc tīkla atrašanās mirgo, lai jūs paspētu iziet no kadra), objektīvs, detektēšanas lēca (paplašina kustības sensora zonu).
- **Zem bateriju nodalījuma vāciņa:** microSD kartes slots, divi micro-SIM sloti, izņemams bateriju turētājs 8 AA baterijām, bateriju līmeņa indikatori, signāla stipruma indikatori (5 iedaļas = izcils, 1 = vājš), STATUS indikators, poga FORMAT un FORMAT indikators (atmiņas kartes formatēšana palaišanas laikā), poga TEST (nosūta testa fotoattēlu uz lietotni, ja plānā vēl ir atlikuši fotoattēli), slēdzis OFF/ON.
- **Uz korpusa:** 12 V barošanas ligzda (SPLB panelim vai ārējam 12 V akumulatoram), troses slēdzenes atvere (SPYPOINT troses slēdzenei CLM-6FT), aizbīdnis, siksnas spraugas, 1/4"-20 statīva vītne, antena (pieskrūvē lietotājs pats) ar blīvi un O veida gredzenu.

Drošība

- Kamera nav rotaļlieta. Glabājiet kameru, piederumus un iepakojuma materiālus bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Nejauciet jaunas un vecas baterijas, dažādu ražotāju vai dažāda veida baterijas. Sprieguma vai ietilpības atšķirību dēļ dažas baterijas var pārmērīgi izlādēties, kas var izraisīt gāzes izdalīšanos, noplūdi vai plīšanu un miesas bojājumus.
- Neizmantojiet uzlādējamus AA akumulatorus. To zemākais spriegums izraisa darbības traucējumus.
- Iegādājieties paredzētajam lietojumam piemērota izmēra un klases baterijas un nomainiet visas baterijas vienlaikus. Ievietojiet tās atbilstoši polaritātes apzīmējumiem (+ un –). Tukšās baterijas izņemiet nekavējoties, un izņemiet baterijas, ja kamera ilgāku laiku netiek lietota.
- Neatveriet kameras korpusu (izņemot bateriju nodalījuma vāciņu) un nelabojiet to paši. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Neizņemiet rūpnīcā uzstādītās SIM kartes: bez SPYPOINT SIM kartēm kameras datu pārraide nedarbojas.
- Lietojot meža kameru, ievērojiet likumu: nenovērojiet publisko telpu (ceļus, stāvvietas) un cilvēkus bez atļaujas. Uz citai personai piederošas zemes lūdziet zemes īpašnieka atļauju, valsts mežā ievērojiet meža apsaimniekotāja noteikumus.

3. Barošana

Kameras ir četras barošanas iespējas: 8 AA sārma vai litija baterijas, SPYPOINT LIT-22 uzlādējams litija akumulators (bateriju turētāja vietā), SPYPOINT SPLB-10 vai SPLB-22 saules panelis ar iebūvētu litiju

akumulatoru (12 V ligzdai) vai cits uzlādējams 12 V akumulators. Ja 12 V ligzdai ir pievienots SPYPOINT SPLB-10 vai SPLB-22, tas ir galvenais barošanas avots; kad tas izlādējas, kamera izmanto turētājā ievietotās baterijas vai LIT-22 akumulatoru.

1. Atveriet aizbīdni un bateriju nodalījuma vāciņu. Kamerai jābūt pozīcijā OFF.
2. Ievietojiet 8 AA baterijas turētāja nodalījumos atbilstoši plus un mīnus apzīmējumiem.
3. Iebīdiet turētāju atpakaļ kamerā tā, lai bultiņas uz turētāja būtu vērstas uz augšu.
4. Aizveriet vāciņu un aizbīdni.

Ražotājs iesaka neuzlādējamās litija AA baterijas. Kameras darba temperatūra ir no -30 līdz +50 °C (skatiet piezīmi 12. nodaļā).

Bateriju līmenis: pēc ieslēgšanas bateriju ikonā iedegas no 1 līdz 4 zaļiem indikatoriem. Lietotnē katras kameras uzlādes procentus redzat kameru lapā un detalizētāk lapā Status. Ja saņemat paziņojumu par zemu bateriju līmeni, nomainiet baterijas, pirms tās pilnībā izlādējas.

4. Atmiņas karte

- Der microSD karte līdz 512 GB. Kartē tiek saglabāti visi fotoattēli un video pilnā apjomā, uz lietotni tiek nosūtītas vieglākas versijas. Oriģinālus varat iegūt no kartes ar datoru.
- Lai ievietotu karti, izslēdziet kameru (OFF). Slots atrodas kameras apakšā. Iebīdiet karti ar metāla kontaktiem uz augšu, līdz dzirdat klikšķi.
- Kad karte ir pilna, kamera pārraksta vecākos failus un turpina ierakstīšanu (nepārtrauktais režīms).
- Pirms izņemšanas vienmēr izslēdziet kameru (OFF), citādi faili var pazust vai tikt bojāti. Viegli iespiediet karti, līdz dzirdat klikšķi, un

izvelciet to.

Kartes formatēšana kamerā

Ražotājs iesaka formatēt karti kamerā ar pogu FORMAT. Tas ir obligāti 64 GB un lielākām kartēm, kā arī tad, ja vēlaties, lai kamera uzņemtu fotoattēlus un video arī datu pārraides laikā. Formatēšana izdzēs no kartes visus failus.

1. Ieslēdziet kameru (ON).
2. Turiet nospiestu pogu FORMAT piecas sekundes (īsā pamācība: uzreiz pēc ieslēgšanas, līdz indikators sāk mirgot zaļā krāsā).
3. Formatēšanas laikā indikators mirgo zaļā krāsā.
4. Kad indikators pārstāj mirgot, formatēšana ir pabeigta (saskaņā ar dažādām ražotāja instrukcijas vietām indikators pēc tam sāk nepārtraukti degt zaļā krāsā vai nodziest).

5. Aktivizēšana un lietotne

Pirms lietošanas kamera jāaktivizē SPYPOINT kontā. Aktivizācijas kods atrodas kameras bateriju nodalījumā.

Jauns lietotājs

1. Atveriet tālrunī vai datorā **spypoint.com** un lapas augšdaļā izvēlieties „ACTIVATE A DEVICE“. Aizpildiet laukus un izvēlieties „SIGN UP“.
2. Izlasiet ekrānā redzamos norādījumus un izvēlieties „READY TO START“.
3. Izvēlieties kameras modeli (FLEX-DARK) un „CONTINUE“.
4. Ievadiet aktivizācijas kodu. Pēc tam varat piešķirt kamerai nosaukumu un izvēlēties, kam to izmantosiet.
5. Ieslēdziet kameru atbilstoši norādījumiem, lai pārbaudītu signālu, un izvēlieties „NEXT“.

6. Izvēlieties datu plānu vai „SKIP FOR NOW“. Pēdējā gadījumā kamera paliek bezmaksas plānā, kas ietver 100 fotoattēlus mēnesī.
7. Izvēlieties „DONE“ vai „ADD ANOTHER“, ja aktivizējat vēl kādu kameru (piemēram, 2 gab. komplekta otro kameru).

Esošs lietotājs (lietotnē)

1. Lejupielādējiet no Google Play vai App Store lietotni „SPYPOINT“ un piesakieties („LOGIN“).
2. Apakšā izvēlieties cilni „CAMERAS“ un nospiediet oranžo plus pogu.
3. Sarakstā izvēlieties kameras modeli un sekojiet norādījumiem ekrānā. Beigās kamera parādās kameru lapā.

Datu plāns. Visām FLEX sērijas kamerām ir pievienots bezmaksas plāns ar 100 fotoattēliem mēnesī. Lielāki plāni ir maksas, un tos var izvēlēties adresē spypoint.com/en/spypoint-experience/plans. Kamera automātiski izveido savienojumu ar mobilo tīklu (divas SIM kartes).

6. Uztādīšana un palaišana

1. Pieskrūvējiet antenu pie kameras (rūpnīcā tā nav uzstādīta).
2. Izvelciet stiprinājuma siksnu cauri kameras siksnas spraugām.
3. Izvēlieties stabilu koku, kas vējā nekustas. Kustība izraisa viltus iedarbināšanos.
4. Noņemiet no kameras priekšas zarus un augstu zāli, ko vējš var iepūst detektēšanas zonā.
5. Piestipriniet kameru dzīvnieka ķermeņa vidus augstumā. Mērķa dzīvniekam jābūt apmēram 7,5 m attālumā no kameras. Vērsiet kameru uz ziemeļiem vai dienvidiem, lai saules gaisma neizraisītu viltus iedarbināšanos.
6. Lai nakts attēli būtu gaišāki, fonā vēlami objekti, kas atstaro zibspuldzes gaismu (koku stumbri, akmeņi).

Pirms palaišanas pārbaudiet: antena ir pieskrūvēta, atmiņas karte ir formatēta un ievietota, kamera ir aktivizēta un droši piestiprināta.

Pirmā palaišana

1. Pārslēdziet slēdzi pozīcijā ON.
2. Zaļais STATUS indikators mirgo, un kamera rāda bateriju līmeni.
3. Signāla indikatori mirgo kopā, līdz tīkls ir atrasts, pēc tam iedaļu skaits rāda signāla stiprumu.
4. Iedegas atmiņas kartes indikators.
5. Aiztures indikators mirgo 10 sekundes (ražotāja instrukcijas daļu aprakstā 20 sekundes), un STATUS indikators deg zaļā krāsā. Šajā laikā izejiet no kadra.
6. Visi indikatori nodziest, un kamera ir gatava, gaidot kustību.

Testa fotoattēls

Kad visi indikatori ir nodzisuši, turiet nospiestu pogu TEST vismaz vienu sekundi. Kamera parāda bateriju līmeni, signāla indikatori mirgo katru sekundi, līdz tīkls ir atrasts, un tad rāda signāla stiprumu. Kad testa fotoattēls ir uzņemts, indikatori iedegas zilā krāsā; kad tie nodziest, fotoattēls nonāk lietotnē; laiks ir atkarīgs no kameras un tālruņa signāla stipruma. Tests nedarbojas, ja plānā nav atlikušu fotoattēlu vai kamera ir aizņemta (sinchronizē, ieraksta vai palaižas). Pirms aiziešanas vienmēr testējiet: paejiet garām kameras priekšā un pārbaudiet, vai lietotnē ir pienācis jauns fotoattēls.

Aizsardzībai pret zādzību izvelciet caur troses slēdzenes atveri SPYPOINT troses slēdzeni un izmantojiet SB-500S tērauda drošības kasti (ražotāja piezīme: tērauda kaste vāja signāla vietā var pasliktināt savienojumu). Precīzākai pavēršanai der stiprinājuma kronšteins MA-500 (1/4"-20 vītne), vāja signāla gadījumā – ārējā antena CA-01.

7. Iestatīšana lietotnē

Visi iestatījumi tiek veikti SPYPOINT lietotnē kameras iestatījumu lapā. Izmaiņas nonāk kamerā, kad tā nākamreiz sazinās ar lietotni (sinhronizē).

Iestatījums	Iespējas	Nozīme
Edit device name	brīvs teksts	Kameras nosaukums, noderīgs, ja ir vairākas kameras.
Capture mode	Photo, Video, Time-Lapse, Time-Lapse+	Photo = fotoattēls, reaģējot uz kustību. Video = video klips, reaģējot uz kustību. Time-Lapse = fotoattēli pēc lietotāja noteikta grafika. Time-Lapse+ = pēc grafika un papildus, reaģējot uz kustību.
Motion delay	Instant, 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h	Pauze starp divām detektēšanām. Garāka pauze = mazāk attēlu un ilgāks bateriju darbības laiks. Īsa pauze der apsardzei, bet patērē vairāk enerģijas.
MicroSD photo resolution	Medium (2 MP), High (40 MP)	Atmiņas kartē saglabājamā fotoattēla izšķirtspēja.
Multi-shot	2, 3	Cik fotoattēlu uz vienu detektēšanu, ar 5 sekunžu intervālu.
Sensitivity	Low, Normal, High	Kustības sensora jutība. Augstāka jutība = vairāk attēlu.
Zibspuldzes izvēle	Low-Glow, No-Glow	Saskaņā ar ražotāja preces informāciju lietotnē var attālināti mainīt zibspuldzes veidu: Low-Glow (850 nm, vājš sarkanīgs spīdums) vai No-Glow jeb Black-Flash (940 nm, neredzama zibspuldze).

Daily sync time	laiks	Dienas pirmās sinhronizācijas laiks. Pēc noklusējuma kamera sinhronizē 6 reizes dienā, sākot no aktivizēšanas laika.
Sync frequency	1, 2, 4, 6, 12, each detection	Cik reižu dienā kamera sazinās ar lietotni. „Each detection“ sinhronizē pēc katras detektēšanas.
Cellular	ieslēgts / izslēgts	Datu pārraide ieslēgta vai izslēgta. Stājas spēkā nākamajā sinhronizācijā.
Take a photo/video at each sync	ieslēgts / izslēgts	Kamera katrā sinhronizācijā uzņem fotoattēlu vai video un nosūta to uz lietotni.
Date format / Time format	MM/DD/YYYY vai DD/MM/YYYY; 12 h vai 24 h	Datuma un laika formāts.
Battery type	Automatic, AA_LIT	Kamerā izmantotā barošanas avota veids.
Restore factory settings	Restore	Atjauno kameras rūpnīcas iestatījumus.

Lietotnes lapā **Status** redzat pēc pēdējās sinhronizācijas stāvokļa signālu (no 1 līdz 5 iedaļām), bateriju līmeni procentos, pēdējo sakaru laiku, temperatūru, programmatūras versiju, kameras GPS koordinātas, atmiņas kartes aizpildījumu un aktivizācijas kodu. Lietotne var nosūtīt paziņojumu, kad pienāk fotoattēls vai video, atmiņas kartes nav vai tā nav piemērota, vai baterijas izlādējas.

Ieteikums sākumam

Capture mode Photo, MicroSD photo resolution High, Multi-shot 2, Motion delay no 30 s līdz 1 min piebarošanas vietā vai uz takas (apsardzei Instant vai 10 s), Sensitivity Normal, Sync frequency 6. Bezmaksas plānā ir 100 fotoattēli mēnesī (vidēji aptuveni 3 fotoattēli dienā). Ja zibspuldze nedrīkst būt redzama, izvēlieties No-Glow. Ja vējainā laikā attēlu ir pārāk daudz, izvēlieties Sensitivity Low vai garāku Motion delay.

8. Indikatori

Kamera ir gatava darbam, kad visi indikatori ir nodzisuši.

STATUS indikators	Nozīme
Zaļš, deg	Kamera detektēja kustību un uzņem fotoattēlu vai video.
Zils, deg	Fotoattēla vai video pārsūtīšana.
Zils, mirgo katru sekundi	Notiek rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.
Oranžs, mirgo 30 s	Programmatūras atjauninājums. Neizslēdziet kameru.
Sarkans, deg	Tīkls netika atrasts.
Sarkans, mirgo lēni (ik pēc 2 s)	SIM kartes kļūda vai kritiska aparatūras kļūda.

FORMAT indikators formatēšanas laikā mirgo un pārstāj mirgot, kad formatēšana ir pabeigta. Signāla indikatoru skaits rāda signāla stiprumu, bateriju indikatoru skaits – uzlādes līmeni.

9. Attēlu apskate datorā

1. Izslēdziet kameru (OFF) un izņemiet microSD karti.

2. Ievietojiet karti datora karšu lasītājā (vajadzības gadījumā ar adapteri). Dators var rādīt divus diskus; pēc lietošanas kamerā tas ir normāli.
3. Faili atrodas mapē **DCIM > 100DSCIM**. Ja to tur nav, skatiet otrā diska tajā pašā mapē.
4. Nokopējiet failus datorā, pēc tam droši izņemiet karti (Windows: „Eject“, Mac: izstumšanas ikona).

Ja dators karti neatpazīst, karte saskaņā ar ražotāja norādēm ir bojāta un jānomaina.

10. Apkope un uzglabāšana

- Tīriet objektīvu un detektēšanas lēcu ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet šķīdinātājus.
- Pirms bateriju ievietošanas notīriet bateriju un kameras kontaktus.
- Uzglabāšanai izņemiet baterijas un atmiņas karti un glabājiet kameru sausā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no –40 līdz +60 °C.
- Saskaņā ar ražotāja norādēm lielākā daļa kameru atjaunina programmatūru pati, kad tās ir savienotas ar SPYPOINT serveriem. Versiju redzat lietotnes lapā Status, atjauninājumu faili ir lapā sypoint.com/support.

11. Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums
Kamera neieslēdzas	Pārbaudiet, vai barošanas avots ir uzlādēts. AA bateriju gadījumā pārbaudiet katras baterijas līmeni ar mērītāju, to novietojumu un polaritāti atbilstoši apzīmējumiem uz turētāja. Izslēdziet (OFF) un atkal ieslēdziet (ON). Izmēģiniet citu barošanas avotu.

Vājš signāls	Pārbaudiet, vai antena ir pieskrūvēta. Pārvietojiet kameru augstākā un atklātākā vietā, izvairieties no dziļām ielejām, blīvas lapotnes, metāla un betona būvēm. Nospiediet TEST, lai atjauninātu signāla indikatorus. Uzstādiet ārējo antenu CA-01 līdz 4,6 m augstāk par kameru.
Kamera vairs nesazinās	Pārbaudiet bateriju līmeni un nomainiet barošanu. Pārbaudiet iestatījumos Daily sync time: kamerai jāsazinās vismaz reizi 24 h laikā. Pārbaudiet lapā Status programmatūras versiju. Ja kamera nav sazinājusies 48 h, dodieties uz vietu ar svaigām baterijām un jaunu atmiņas karti: pārbaudiet antenu, izslēdziet un ieslēdziet (OFF/ON), nomainiet barošanu; ja programmatūra ir jaunākā, izslēdziet kameru, ievietojiet jaunu karti, ieslēdziet kameru un uzreiz 5 s turiet nospiešanu pogu FORMAT; ja programmatūra nav jaunākā, lejupielādējiet atjauninājumu no lapas spypoint.com/support atmiņas kartē, izslēdziet kameru, ievietojiet šo karti kamerā un ieslēdziet kameru. Pēc katra soļa testējiet kameru.
Pārāk daudz attēlu	Izvēlieties lietotnē Sensitivity Low. Pagariniet Motion delay, ja dzīvnieki ilgi uzturas uz vietas (barība, lauks, ūdenstilpe). Noņemiet augstu zāli un zarus. Pārbaudiet, vai saules gaisma neizraisa viltus iedarbināšanos: virziens uz ziemeļiem vai dienvidiem.
Nakts attēli ir tumši	Zibspuldzes darbības attālums ir līdz 30 m: pārvietojiet kameru tuvāk mērķim vai pievienojiet fonā atstarojošus objektus.
Lietotne ziņo, ka atmiņas kartes nav vai tā nav piemērota	Ievietojiet microSD karti līdz 512 GB un formatējiet to kamerā.

12. Tehniskie dati

Tīkls	4G LTE, automātiska operatora izvēle, 2 SIM kartes (uzstādītas)
Foto	40 MP, JPEG, līdz 3 fotoattēliem uz vienu detektēšanu; dienā krāsaini, naktī melnbalti
Video	1080p, MP4, 15 s, ar skaņu
Detektēšana	infrasarkanais kustības sensors, leņķis 40°, darbības attālums līdz 30 m, iedarbināšanās laiks 0,3 s, aizture no Instant līdz 1 h
Zibspuldze	2 × 850 nm Low-Glow LED un 2 × 940 nm No-Glow LED, darbības attālums līdz 30 m
Atmiņa	microSD līdz 512 GB, iekšējās atmiņas nav
Barošana	8 × AA (nav iekļautas ražotāja komplektā); 1 × LIT-22 akumulators; 12 V ligzda (SPLB-10 / SPLB-22 vai 12 V akumulators)
Izmēri	9,98 × 8 × 12,95 cm (P × Dz × A)
Temperatūra	darbība no -30 līdz +50 °C, uzglabāšana no -40 līdz +60 °C
Radiofrekvences	LTE joslas 1, 3, 7, 8, 20, 28 (līdz 0,32 W); GSM 900 (0,4 W) / DCS 1800 (0,2 W); WCDMA joslas I un VIII (0,32 W)

Ražotāja tehnisko datu tabulā darba temperatūra norādīta no -30 līdz +50 °C; tās pašas instrukcijas CE paziņojumā lietošanas vide norādīta no -1 līdz +35 °C. Instrukcija balstās uz tehnisko datu tabulu.

13. Garantija un pretenzijas

Ražotājs kamerasi sniedz 2 gadu ierobežotu garantiju detaļām un ražošanas defektiem no iegādes datuma. Garantija ir spēkā tikai

sākotnējās iegādes valstī, un tās izmantošanai jāuzrāda oriģinālais pirkuma dokuments. Garantija neattiecas uz baterijām un citām nolietojamām daļām, bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas kopā ar citu izstrādājumu, nolaidības, negadījuma, šķidruma, ugunsgrēka, zemestrīces vai cita ārēja iemesla dēļ, pārveidotām precēm, kosmētiskiem bojājumiem (skrāpējumi, plastmasas lūzumi), bojājumiem, kas radušies, lietojot precī neatbilstoši ražotāja ieteikumiem, kā arī precēm, kas iegādātas internetā no nepilnvarota tālākpārdevēja. Garantijas gadījumā rakstiet uz info@skoopos.ee, mēs to nokārtosim ar ražotāja oficiālā importētāja starpniecību.

Neatkarīgi no ražotāja garantijas saskaņā ar ES patērētāju tiesībām pārdevējs atbild par preces neatbilstību līgumam, kas atklājas vismaz 2 gadu laikā pēc piegādes. Problēmas gadījumā rakstiet uz info@skoopos.ee un norādiet pasūtījuma numuru, mēs nodrošināsim pārbaudi un remontu vai nomaiņu.

14. Utilizācija

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka kameru un baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Veco kameru un tukšās baterijas var bez maksas nodot elektronikas atkritumu savākšanas punktā, atkritumu šķirošanas laukumā vai lielākā elektronikas veikalā. Iepakojumu šķirojiet: kartonu pie papīra, plēvi iepakojuma konteinerī.

15. Ražotājs un atbilstība

Ražotājs: SPYPOINT, 330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC G6T 1Y3, Kanāda.

Atbildīgā persona ES: EUROHUNT GmbH, Harzblick 25, 99768 Harztor OT Ilfeld, Vācija, info@eurohunt.de.

Pārdevējs: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

Prece ir marķēta ar CE zīmi. SPYPOINT apliecina, ka FLEX sērijas kameras atbilst Direktīvas 2014/53/ES (radioiekārtas) prasībām un tās drīkst lietot visās ES dalībvalstīs. FLEX-DARK atbilstības deklarācija ir pieejama skoopos.ee preces lapā sadaļā „Dokumenti”.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija ir balstīta uz ražotāja dokumentiem FLEX Series User Manual v1.2 un FLEX Series Quick Start Guide v1.2; zibspuldzes izvēles apraksts no ražotāja preces lapas spypoint.com. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas.