

SPYPOINT FLEX-M2

4G meža kamera (medību kamera)

Lietošanas instrukcija latviešu valodā · preces kods 680625 (2 gab. komplekts 680627) · Skoopos, versija 1.0 (2026. gada septembris)

Šī instrukcija ir ražotāja angļu valodas lietošanas instrukcijas (FLEX-M2 User Manual v1.0) un īsās pamācības (Quick Start Guide v1.0) kopsavilkums latviešu valodā tādā apjomā, kāds nepieciešams kameras drošai, paredzētajam mērķim atbilstoši un taupīgai lietošanai, uzstādīšanai, apkopei, uzglabāšanai un utilizācijai. Ražotāja pilnā instrukcija, programmatūras atjauninājumi un biežāk uzdotie jautājumi: **sypoint.com/support**. Kamera tiek iestatīta SPYPOINT lietotnē, kuras izvēlnē ir angļu valodā, tāpēc izvēlnes nosaukumi instrukcijā ir angļu valodā ar skaidrojumu latviešu valodā.

1. Iepakojuma saturs un kas vēl nepieciešams

Iepakojumā: kamera FLEX-M2, divas SIM kartes (uzstādītas un aktivizētas rūpnīcā, neizņemiet tās), antena ar blīvi, stiprinājuma sikсна (bateriju turētājs atrodas kamerā).

Papildus nepieciešams (nav iekļauts komplektā): jauna microSD atmiņas karte no 2 līdz 512 GB, Class 10, ātrdarbīga (ultra high speed), un 8 AA baterijas vai SPYPOINT LIT-22 litija akumulators. Ražotājs iesaka neuzlādējamās litija AA baterijas. Kamera nedarbojas bez atmiņas kartes.

2. Kameras daļas

- **Priekšpusē:** objektīvs, mikrofons (ieraksta skaņu video režīmā), gaismas sensors (dienā krāsaini, naktī melnbalti attēli), infrasarkanais LED (1 jaudīgs 850 nm Low-Glow LED), aiztures indikators (pēc tīkla atrašanas mirgo 20 sekundes, lai jūs paspētu iziet no kadra), detektēšanas lēca (kustības sensora lēca).

- **Indikatori un pogas:** bateriju līmeņa indikatori, signāla stipruma indikatori (5 iedaļas = izcils, 1 = vājš), slēdzis OFF/ON, poga FORMAT (atmiņas kartes formatēšana palaišanas laikā), poga TEST (nosūta testa fotoattēlu uz lietotni, ja plānā vēl ir atlikuši fotoattēli), STATUS indikators, SD indikators (deg, kad kamera izmanto atmiņas karti; tad karti neizņemiet).
- **Uz korpusa:** antena (pieskrūvē lietotājs pats), antenas O veida gredzens, 1/4"-20 statīva vītne, troses slēdzenes atvere (SPYPOINT troses slēdzenei CLM-6FT), aizbīdnis, siksnas spraugas, bateriju nodalījuma vāciņš, microSD kartes slots (kamaras apakšā), USB-C ligzda (ārējā barošana; neuzlādē kamerā ievietotās baterijas), izņemams bateriju turētājs 8 AA baterijām, divi micro-SIM sloti.

Drošība

- Kamera nav rotaļlieta. Glabājiet kameru, piederumus un iepakojuma materiālus bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Nejauciet jaunas un vecas baterijas, dažādu ražotāju vai dažāda veida baterijas. Sprieguma vai ietilpības atšķirību dēļ dažas baterijas var pārmērīgi izlādēties, kas var izraisīt gāzes izdalīšanos, noplūdi vai plīšanu un miesas bojājumus.
- Iegādājieties paredzētajam lietojumam piemērota izmēra un klases baterijas un nomainiet visas baterijas vienlaikus. Ievietojiet tās atbilstoši polaritātes apzīmējumiem (+ un –). Tukšās baterijas izņemiet nekavējoties, un izņemiet baterijas, ja kamera ilgāku laiku netiek lietota.
- Neatveriet un neaizveriet bateriju nodalījuma vāciņu, kamēr kamerai ir pievienots USB-C kabelis.
- Neatveriet kameras korpusu (izņemot bateriju nodalījuma vāciņu) un nelabojiet to paši. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Neizņemiet rūpnīcā uzstādītās un aktivizētās SIM kartes.
- Lietojot meža kameru, ievērojiet likumu: nenovērojiet publisko telpu (ceļus, stāvvietas) un cilvēkus bez atļaujas. Uz citai personai piederošas zemes lūdziet zemes īpašnieka atļauju, valsts mežā ievērojiet meža apsaimniekotāja noteikumus.

3. Barošana

Kamerai ir četras barošanas iespējas: 8 AA sārma vai litija baterijas, SPYPOINT LIT-22 uzlādējams litija akumulators (bateriju turētāja vietā), SPYPOINT SPLB-10 (5 W) vai SPLB-22 (10 W) saules panelis ar iebūvētu litija akumulatoru un USB-C ārējā barošana. Ja kamerai ir pievienots

SPLB panelis, tas ir galvenais barošanas avots, un turētājā ievietotās baterijas vai LIT-22 ir rezerves barošana.

1. Atveriet aizbīdni un bateriju nodalījuma vāciņu. Kamerai jābūt pozīcijā OFF.
2. Ievietojiet 8 AA baterijas turētāja nodalījumos atbilstoši plus un mīnus apzīmējumiem.
3. Iebīdiet turētāju atpakaļ kamerā tā, lai bultiņas uz turētāja būtu vērstas uz augšu.
4. Aizveriet vāciņu un aizbīdni.

USB-C ārējā barošana. Ja izmantojat tikai ārējo barošanu: pēc testēšanas izslēdziet kameru, kamēr mirgo aiztures indikators, atvienojiet USB-C kabeli, ieslēdziet kameru, aizveriet vāciņu un aizbīdni un tikai tad pievienojiet kabeli no jauna. USB barošana neuzlādē kamerā ievietotās baterijas.

Ražotājs iesaka neuzlādējamās litija AA baterijas. Kameras darba temperatūra saskaņā ar ražotāja lietošanas instrukciju ir no -30 līdz +50 °C (skatīt piezīmi 12. nodaļā).

Bateriju līmenis: pēc ieslēgšanas bateriju ikonā iedegas no 1 līdz 4 zaļiem indikatoriem. Lietotnē katras kameras uzlādes procentus redzat kameru lapā un detalizētāk lapā Status. Ja saņemat paziņojumu par zemu bateriju līmeni, ražotājs iesaka nomainīt baterijas, pirms tās pilnībā izlādējas.

4. Atmiņas karte

- Der microSD karte līdz 512 GB. Kartē tiek saglabāti visi fotoattēli un video pilnā apjomā, uz lietotni tiek nosūtītas vieglākas versijas. Oriģinālus varat iegūt no kartes ar datoru.
- Lai ievietotu karti, izslēdziet kameru (OFF). Slots atrodas kameras apakšā. Iebīdiet karti ar metāla kontaktiem uz augšu, līdz dzirdat klikšķi.

- Kad karte ir pilna, kamera pārraksta vecākos failus un turpina ierakstīšanu (nepārtrauktais režīms).
- Pirms izņemšanas pārliecinieties, ka SD indikators nedeg. Viegli iespiediet karti, līdz dzirdat klikšķi, un izvelciet to.

Kartes formatēšana kamerā

Ražotājs iesaka formatēt karti kamerā ar pogu FORMAT. Tas ir obligāti 64 GB un lielākām kartēm, kā arī tad, ja vēlaties, lai kamera uzņemtu fotoattēlus un video arī datu pārraides laikā. Formatēšana izdzēs no kartes visus failus.

1. Ieslēdziet kameru (ON).
2. Turiet nospiestu pogu FORMAT piecas sekundes (īsā pamācība: uzreiz pēc ieslēgšanas, līdz SD indikators sāk mirgot zaļā krāsā).
3. Formatēšanas laikā SD indikators mirgo zaļā krāsā.
4. Kad indikators beidz mirgot, formatēšana ir pabeigta (saskaņā ar dažādām ražotāja instrukcijas vietām indikators pēc tam sāk nepārtraukti degt zaļā krāsā vai nodziest).

Ietilpība saskaņā ar ražotāja tabulu: 32 GB kartē ietilpst aptuveni 17 800 fotoattēlu (32 MP) vai 8000 video (1080p), 128 GB kartē aptuveni 71 000 fotoattēlu vai 32 000 video.

5. Aktivizēšana un lietošana

Pirms pirmās ieslēgšanas kamera jāaktivizē SPYPOINT kontā. Aktivizācijas kods atrodas kameras bateriju nodaļījumā.

Jauns lietotājs

1. Atveriet tālrunī vai datorā **spypoint.com** un lapas augšdaļā izvēlieties „ACTIVATE A DEVICE“. Aizpildiet laukus un izvēlieties „SIGN UP“.
2. Izlasiet ekrānā redzamos norādījumus un izvēlieties „READY TO START“.
3. Izvēlieties kameras modeli (FLEX-M2) un „CONTINUE“.

4. Ievadiet aktivizācijas kodu. Pēc tam varat piešķirt kamerai nosaukumu un izvēlēties, kam to izmantosiet.
5. Ieslēdziet kameru atbilstoši norādījumiem, lai pārbaudītu signālu, un izvēlieties „NEXT”.
6. Izvēlieties datu plānu vai „SKIP FOR NOW”. Pēdējā gadījumā kamera paliek bezmaksas plānā, kas ietver 100 fotoattēlus mēnesī.
7. Izvēlieties „DONE” vai „ADD ANOTHER”, ja aktivizējat vēl kādu kameru.

Esošs lietotājs (lietotnē)

1. Lejupielādējiet no Google Play vai App Store lietotni „SPYPOINT” un piesakieties („LOGIN”).
2. Apakšā izvēlieties cilni „CAMERAS” un nospiediet oranžo plus pogu.
3. Sarakstā izvēlieties kameras modeli un sekojiet norādījumiem ekrānā. Beigās kamera parādās kameru sarakstā.

Datu plāns. Kamerai ir pievienots bezmaksas plāns ar 100 fotoattēliem mēnesī. Lielāki plāni ir maksas, un tos var izvēlēties adresē sypoint.com/en/sypoint-experience/plans. Kamera automātiski izveido savienojumu ar mobilo tīklu (divas SIM kartes).

6. Uztādīšana un palaišana

1. Pieskrūvējiet antenu pie kameras (rūpnīcā tā nav uzstādīta).
2. Izvelciet stiprinājuma siksnu cauri kameras siksnas spraugām.
3. Izvēlieties stabilu koku, kas vējā nekustas. Kustība izraisa viltus iedarbināšanos.
4. Noņemiet no kameras priekšas zarus un augstu zāli, ko vējš var iepūst detektēšanas zonā.
5. Piestipriniet kameru dzīvnieka ķermeņa vidus augstumā. Mērķa dzīvniekam vajadzētu būt apmēram 7,5 m attālumā no kameras.

Vērsiet kameru uz ziemeļiem vai dienvidiem, lai saules gaisma neizraisītu viltus iedarbināšanos.

6. Lai nakts attēli būtu gaišāki, fonā vēlami objekti, kas atstaro zibspuldzes gaismu (koku stumbri, akmeņi), taču ne tik tuvu, lai kamera apgaismotu tos dzīvnieka vietā.

Pirms palaišanas pārbaudiet: antena ir pieskrūvēta, atmiņas karte ir formatēta un ievietota, kamera ir aktivizēta un droši piestiprināta.

Pirmā palaišana

1. Pārslēdziet slēdzi pozīcijā ON.
2. Zaļais STATUS indikators mirgo, un kamera rāda bateriju līmeni.
3. Signāla indikatori mirgo kopā, līdz tīkls ir atrasts, pēc tam iedaļu skaits rāda signāla stiprumu.
4. SD indikators rāda kartes stāvokli. Ja indikators ir sarkans, karte jāformatē. Ja karte ir kārtībā, indikators nodziest.
5. STATUS indikators sāk nepārtraukti degt zilā krāsā: tīkla savienojums ir izveidots. Ja STATUS mirgo oranžā un zilā krāsā, kamera lejupielādē programmatūras atjauninājumu, un, ja tas mirgo oranžā krāsā, kamera to instalē. Neizslēdziet kameru atjaunināšanas laikā.
6. Aiztures indikators mirgo 20 sekundes, un STATUS indikators deg zaļā krāsā. Šajā laikā izejiet no kadra.
7. Visi indikatori nodziest, un kamera ir gatava, gaidot kustību.

Testa fotoattēls

Kad visi indikatori ir nodzisuši, nospiediet pogu TEST. Kamera parāda bateriju līmeni, uzņem fotoattēlu, saglabā to kartē (SD indikators), meklē signālu un nosūta fotoattēlu uz lietotni (STATUS mirgo zilā krāsā). Kad indikatori nodziest, fotoattēls nonāk lietotnē; laiks ir atkarīgs no kameras un tālruņa signāla stipruma. Tests nedarbojas, ja plānā nav atlikušu fotoattēlu vai kamera ir aizņemta (sinhronizē, ieraksta vai palaižas). Pirms aiziešanas vienmēr testējiet: paejiet garām kameras priekšā un

pārbaudiet, vai lietotnē ir pienācis jauns fotoattēls. Ja testējāt kameru mājās, izslēdziet to, līdz esat gatavs to uzstādīt mežā.

Aizsardzībai pret zādzību izvelciet caur troses slēdzenes atveri SPYPOINT troses slēdzeni. Precīzākai pavēršanai der stiprinājuma kronšteins MA-500 (1/4"-20 vītne), vāja signāla gadījumā – ārējā antena CA-01.

7. Iestatīšana lietotnē

Visi iestatījumi tiek veikti SPYPOINT lietotnē kameras iestatījumu lapā. Izmaiņas parasti nonāk kamerā, kad tā nākamreiz sazinās ar lietotni (sinhronizē).

Iestatījums	Iespējas	Nozīme
Edit device name	brīvs teksts	Kameras nosaukums, noderīgs, ja ir vairākas kameras.
Schedule	laiki	Laiki, kad kustības sensors ir aktīvs.
Capture mode	Photo, Video, Time-Lapse, Time-Lapse+	Photo = fotoattēls, reaģējot uz kustību. Video = video klips, reaģējot uz kustību. Time-Lapse = fotoattēli pēc lietotāja noteikta grafika. Time-Lapse+ = pēc grafika un papildus, reaģējot uz kustību.
Motion delay	Instant, 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h	Pauze starp divām detektēšanām. Garāka pauze = mazāk attēlu un ilgāks bateriju darbības laiks. Īsa pauze der apsardzei, bet patērē vairāk enerģijas.
MicroSD photo resolution	Medium (2 MP), High (32 MP)	Atmiņas kartē saglabājamā fotoattēla izšķirtspēja.

Multi-shot	2, 3	Cik fotoattēlu uz vienu detektēšanu, ar 1 sekundes intervālu.
Sensitivity	Low, Normal, High	Kustības sensora jutība. Augstāka jutība = vairāk attēlu.
Daily sync time	laiks	Dienas pirmās sinhronizācijas laiks. Pēc noklusējuma kamera sinhronizē 6 reizes dienā, sākot no aktivizēšanas laika.
Sync frequency	1, 2, 4, 6, 12, each detection	Cik reižu dienā kamera sazinās ar lietotni. „Each detection“ papildus dienas plānotajai sinhronizācijai veic atsevišķu sinhronizāciju pēc katras detektēšanas; biežāki sakari var saīsināt bateriju darbības laiku.
Cellular	ieslēgts / izslēgts	Datu pārraide ieslēgta vai izslēgta. Stājas spēkā nākamajā sinhronizācijā.
Take a photo/video at each sync	ieslēgts / izslēgts	Kamera katrā sinhronizācijā uzņem fotoattēlu vai video un nosūta to uz lietotni.
Update firmware	komanda	Pieprasa kamerai programmatūras atjauninājumu.
Date format / Time format	MM/DD/YYYY vai YYYY/MM/DD; 12 h vai 24 h	Datuma un laika formāts.
Battery type	Automatic, AA_LIT	Kamerā izmantotā barošanas avota veids.

Restore factory settings	Restore	Saskaņā ar ražotāja instrukciju noņem kameru kopā ar attēliem no jūsu konta (attēli paliek atmiņas kartē). Kameru ar aktīvu datu plānu nevar noņemt pirms plāna beigām.
--------------------------	---------	---

Lietotnes lapā **Status** redzat pēc pēdējās sinhronizācijas stāvokļa signālu (no 1 līdz 5 iedaļām), bateriju līmeni procentos, pēdējo sakaru laiku, temperatūru, programmatūras versiju, kameras GPS koordinātas, atmiņas kartes aizpildījumu un aktivizācijas kodu. Lietotne var nosūtīt paziņojumu, kad pienāk fotoattēls vai video, atmiņas kartes nav vai tā nav piemērota, vai baterijas izlādējas.

Ieteikums sākumam

Capture mode Photo, MicroSD photo resolution High, Multi-shot 2, Motion delay no 30 s līdz 1 min piebarošanas vietā vai uz takas (apsardzei Instant vai 10 s), Sensitivity Normal, Sync frequency 6. Bezmaksas plānā ir 100 fotoattēli mēnesī (vidēji aptuveni 3 fotoattēli dienā). Ja vējainā laikā attēlu ir pārāk daudz, izvēlieties Sensitivity Low vai garāku Motion delay.

8. Indikatori

Kamera ir gatava darbam, kad visi indikatori ir nodzisuši.

Indikators	Nozīme
STATUS zaļš, mirgo 3 s	Palaišanas fāze.
STATUS zaļš, deg	Kamera detektēja kustību un uzņem fotoattēlu vai video.
STATUS zils, deg	Tīkla savienojums ir izveidots.
STATUS zils, mirgo katru sekundi	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana vai citi sakari, tostarp attēlu pārsūtīšana.

STATUS oranžs un zils mirgo	Programmatūras atjauninājuma lejupielāde.
STATUS oranžs, mirgo 30 s	Programmatūras atjauninājuma instalēšana. Neizslēdziet kameru.
STATUS sarkans, deg	Barošanas nepietiek kameras darbībai.
STATUS sarkans, mirgo	SIM kartes kļūda vai kritiska aparatūras kļūda.
SD oranžs, mirgo	Atmiņas kartes nav.
SD oranžs, deg	Kamera pārbauda vai labo karti. Nepārtrauciet.
SD sarkans, deg	Karte ir ievietota, bet tā jāformatē.
SD zaļš, mirgo	Notiek formatēšana.
SD zaļš, deg	Karte tiek izmantota. Neizņemiet karti.
SD sarkans, mirgo	Atmiņas kartes kļūda.
Signāla indikatori, visi 5 mirgo	Kamera meklē tīklu. Degošo indikatoru skaits = signāla stiprums.
Bateriju indikatoru skaits	Uzlādes līmenis. Neviena nedeg = nav barošanas.

9. Attēlu apskate datorā

1. Izslēdziet kameru (OFF) un izņemiet microSD karti.
2. Ievietojiet karti datora karšu lasītājā (vajadzības gadījumā ar adapteri). Dators var rādīt divus diskus; pēc lietošanas kamerā tas ir normāli.
3. Faili atrodas mapē **DCIM › 100DSCIM**. Ja to tur nav, skatiet otrā diska tajā pašā mapē.
4. Nokopējiet failus datorā, pēc tam droši izņemiet karti (Windows: „Eject“, Mac: izstumšanas ikona).

Ja dators karti neatpazīst, karte saskaņā ar ražotāja norādēm ir bojāta un jānomaina.

10. Apkope un uzglabāšana

- Tīriet objektīvu, detektēšanas lēcu un saules paneli (ja izmantojat SPLB paneli) ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet šķīdinātājus.
- Pirms bateriju ievietošanas notīriet bateriju un kameras kontaktus.
- Uzglabāšanai izņemiet baterijas un atmiņas karti un glabājiet kameru sausā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no -40 līdz +60 °C.
- Saskaņā ar ražotāja norādēm lielākā daļa kameru atjaunina programmatūru pašas, kad tās ir savienotas ar SPYPOINT serveriem. Versiju redzat lietotnes lapā Status, atjauninājumu faili ir lapā sypoint.com/support.

11. Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums
Kamera neieslēdzas	Pārbaudiet, vai barošanas avots ir uzlādēts. AA bateriju gadījumā pārbaudiet katras baterijas līmeni ar mērītāju, to novietojumu un polaritāti atbilstoši apzīmējumiem uz turētāja. Izslēdziet (OFF) un atkal ieslēdziet (ON). Izmēģiniet citu barošanas avotu.
Vājš signāls	Pārbaudiet, vai antena ir pieskrūvēta. Pārvietojiet kameru augstākā un atklātākā vietā, izvairieties no dziļām ielejām, blīvas lapotnes, metāla un betona būvēm. Nospiediet TEST, lai atjauninātu signāla indikatorus. Uztādiet ārējo antenu CA-01 līdz 4,6 m augstāk par kameru.

Kamera vairs nesazinās	Pārbaudiet bateriju līmeni un vajadzības gadījumā nomainiet barošanu. Pārbaudiet iestatījumos Daily sync time: kamerai jāsazinās vismaz reizi 24 h laikā. Pārbaudiet lapā Status programmatūras versiju. Ja kamera nav sazinājusies 48 h, dodieties uz vietu ar svaigām baterijām un jaunu atmiņas karti: pārbaudiet antenu, izslēdziet un ieslēdziet (OFF/ON), nomainiet barošanu; ja programmatūra ir jaunākā, izslēdziet kameru, ievietojiet jaunu karti, ieslēdziet kameru un uzreiz 5 s turiet nospiestu pogu FORMAT; ja programmatūra nav jaunākā, lejupielādējiet atjauninājumu no lapas spypoint.com/support atmiņas kartē, izslēdziet kameru, ievietojiet šo karti kamerā un ieslēdziet kameru. Pēc katra soļa testējiet kameru.
Nakts attēli ir melni vai pārāk tumši	Pārvietojiet kameru tuvāk mērķim, lai infrasarkanā gaisma sasniegtu objektu. Atklātā vietā pievienojiet fonā atstarojošus objektus (koku stumbrus, akmeņus), bet ne pārāk tuvu.
Nakts attēli ir izplūduši	Pielāgojiet jutību, lai nelielas kustības neiedarbinātu kameru. Pārvietojiet kameru vietā, kur nonāk vairāk mēness gaismas (prom no blīva vainaga).
Pārāk daudz attēlu	Izvēlieties lietotnē Sensitivity Low. Pagariniet Motion delay, ja dzīvnieki ilgi uzturas uz vietas (barība, lauks, ūdenstilpe). Noņemiet augstu zāli un zarus. Pārbaudiet, vai saules gaisma neizraisa viltus iedarbināšanos: virziens uz ziemeļiem vai dienvidiem.
Lietotne ziņo, ka atmiņas kartes nav vai tā nav piemērota	Ievietojiet microSD karti līdz 512 GB un formatējiet to kamerā.

12. Tehniskie dati

Tīkls	4G LTE, automātiska operatora izvēle, 2 SIM kartes (uzstādītas)
Foto	32 MP, JPEG, līdz 3 fotoattēliem uz vienu detektēšanu; dienā krāsaini, naktī melnbalti
Video	1080p, MP4, 15 s, ar skaņu
Detektēšana	infrasarkanais kustības sensors, leņķis 50°, darbības attālums līdz 27,4 m, iedarbināšanās laiks 0,4 s, aizture no Instant līdz 1 h
Zibspuldze	1 jaudīgs 850 nm Low-Glow LED, darbības attālums līdz 27,4 m
Atmiņa	microSD līdz 512 GB (nav iekļauta komplektā), iekšējās atmiņas nav
Barošana	8 × AA (nav iekļautas komplektā); LIT-22 akumulators; SPLB-10 / SPLB-22 panelis; USB-C ārējā barošana
Atrašanās vieta	GPS koordinātas lietotnes lapā Status
Izmēri	8,99 × 7,80 × 12,60 cm (P × Dz × A)
Temperatūra	darbība no -30 līdz +50 °C, uzglabāšana no -40 līdz +60 °C
Radiofrekvences (saskaņā ar ES sertifikācijas instrukciju)	2G GSM 900 / DCS 1800; 3G WCDMA Band I / VIII; 4G LTE Band 1, 3, 7, 8, 20, 28. Maksimālā raidīšanas jauda: GSM 900 0,4 W, DCS 1800 0,2 W, WCDMA un LTE 0,32 W

Ražotāja instrukcijas datu tabulā kā aiztures augšējā robeža norādītas 30 min, bet iestatījumu sarakstā – 1 h. Šajā instrukcijā izmantots iestatījumu saraksts. Ražotāja lietošanas instrukcijas frekvenču saraksts (800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz, līdz 33 dBm) atšķiras no ES sertifikācijas instrukcijas (FLEX Series v1.2); šajā instrukcijā izmantota ES sertifikācijas instrukcija. Sertifikācijas instrukcijas CE paziņojumā kā

lietošanas temperatūra norādīta no -1 līdz +35 °C, lietošanas instrukcijā – no -30 līdz +50 °C; šajā instrukcijā izmantoti lietošanas instrukcijas dati.

13. Garantija un pretenzijas

Ražotājs kamerai sniedz 2 gadu ierobežotu garantiju detaļām un ražošanas defektiem no iegādes datuma. Garantija ir spēkā tikai sākotnējās iegādes valstī, un tās izmantošanai jāiesniedz oriģinālais pirkuma dokuments. Garantija neattiecas uz baterijām un citām nolietojamām daļām, bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas kopā ar citu izstrādājumu, nolaidības, negadījuma, šķidruma, ugunsgrēka, zemestrīces vai cita ārēja iemesla dēļ, pārveidotām precēm, kosmētiskiem bojājumiem (skrāpējumi, plastmasas lūzumi), bojājumiem, kas radušies, lietojot precī neatbilstoši ražotāja ieteikumiem, kā arī precēm, kas iegādātas internetā no nepilnvarota tālākpārdevēja. Garantijas gadījumā rakstiet uz info@skoopos.ee, mēs to nokārtosim ar ražotāja oficiālā importētāja starpniecību.

Neatkarīgi no ražotāja garantijas saskaņā ar ES patērētāju tiesībām pārdevējs atbild par preces neatbilstību līgumam, kas atklājas vismaz 2 gadu laikā pēc piegādes. Problēmas gadījumā rakstiet uz info@skoopos.ee un norādiet pasūtījuma numuru, mēs nodrošināsim pārbaudi un remontu vai nomaiņu.

14. Utilizācija

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka kameru un baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Veco kameru un tukšās baterijas var bez maksas nodot elektronikas atkritumu savākšanas punktā, atkritumu šķirošanas laukumā vai lielākā elektronikas veikalā. Iepakojumu šķirojiet: kartonu pie papīra, plēvi iepakojuma konteinerī.

15. Ražotājs un atbilstība

Ražotājs: SPYPOINT, 330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC G6T 1Y3, Kanāda.

Atbildīgā persona ES: EUROHUNT GmbH, Harzblick 25, 99768 Harztor OT Ilfeld, Vācija, info@eurohunt.de.

Pārdevējs: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

Prece ir marķēta ar CE zīmi. SPYPOINT apliecina, ka FLEX-M2 atbilst Direktīvas 2014/53/ES (radioiekārtas) prasībām un to drīkst lietot visās ES dalībvalstīs. Atbilstības deklarācija ir pieejama ražotāja atbalsta lapā spypoint.com/support (FLEX-M2, Certifications).

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija ir balstīta uz ražotāja dokumentiem FLEX-M2 User Manual v1.0 (11.06.2026) un FLEX-M2 Quick Start Guide v1.0 (18.03.2026). Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas.