

SPYPOINT FLEX-S-DARK

4G saules meža kamera (medību kamera)

Lietošanas instrukcija latviešu valodā · preces kods 680620 · Skoopos, versija 1.0 (2026. gada septembris)

Šī instrukcija ir ražotāja angļu valodas lietošanas instrukcijas (FLEX Series User Manual v1.2) un Īsās pamācības (FLEX Series Quick Start Guide v1.2) kopsavilkums latviešu valodā par FLEX-S-DARK tādā apjomā, kāds nepieciešams kameras drošai, paredzētajam mērķim atbilstošai un taupīgai lietošanai, uzstādīšanai, apkopei, uzglabāšanai un utilizācijai. Ražotāja pilnā instrukcija, programmatūras atjauninājumi un biežāk uzdotie jautājumi: spypoint.com/support. Kamera tiek iestatīta SPYPOINT lietotnē, kuras izvēlne ir angļu valodā, tāpēc izvēlnes nosaukumi instrukcijā ir angļu valodā ar skaidrojumu latviešu valodā.

1. Iepakojuma saturs un kas vēl nepieciešams

Iepakojumā: kamera FLEX-S-DARK ar iebūvētu litija akumulatoru un saules paneli, divas SIM kartes (uzstādītas un aktivizētas rūpnīcā, neizņemiet tās), antena ar blīvi, uzlādes kabelis (12 V DC spraudnis, USB-A gals), stiprinājuma sikсна (bateriju turētājs atrodas kamerā). Skoopos komplektā papildus ir 32 GB microSD atmiņas karte.

Papildus nepieciešams (nav iekļauts ražotāja komplektā): USB strāvas adapteris uzlādes kabelim. Rezerves barošanai varat pievienot 8 AA baterijas vai SPYPOINT LIT-22 litija akumulatoru. Ražotājs iesaka neuzlādējamās litija AA baterijas. Ja izmantojat citu karti, nevis komplektā iekļauto, der jauna microSD karte no 2 līdz 512 GB, Class 10, ātrdarbīga (ultra high speed). Kamera nedarbojas bez atmiņas kartes.

2. Kameron daļas

- **Priekšpusē un augšpusē:** saules panelis (uzlādē iebūvēto litija akumulatoru), mikrofons (ieraksta skaņu video režīmā), infrasarkanie LED (2 jaudīgi 850 nm Low-Glow LED un 2 jaudīgi 940 nm No-Glow LED), gaismas sensors (dienā krāsaini, naktī melnbalti attēli), aiztures indikators (pēc tīkla atrašanās mirgo, lai jūs paspētu iziet no kadra), objektīvs, detektēšanas lēca (paplašina kustības sensora zonu).
- **Zem bateriju nodalījuma vāciņa:** microSD kartes slots, divi micro-SIM sloti, izņemams bateriju turētājs 8 AA baterijām, bateriju līmeņa indikatori, signāla stipruma indikatori (5 iedaļas = izcils, 1 = vājš), STATUS indikators, poga FORMAT un FORMAT indikators (atmiņas kartes formatēšana palaišanas laikā), poga TEST (nosūta testa fotoattēlu uz lietotni, ja plānā vēl ir atlikuši fotoattēli), slēdzis OFF/ON.
- **Uz korpusa:** 12 V barošanas ligzda (uzlādes kabelim, SPLB panelim vai ārējam 12 V akumulatoram), troses slēdzenes atvere (SPYPOINT troses slēdzenei CLM-6FT), aizbīdnis, siksnas spraugas, 1/4"-20 statīva vītne, antena (pieskrūvē lietotājs pats) ar blīvi un O veida gredzenu.

Drošība

- Kamera nav rotaļlieta. Glabājiet kameru, piederumus un iepakojuma materiālus bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Kamerā ir iebūvēts litija akumulators. Neizraisiet tā īssavienojumu, nespiediet, neatveriet un nekarsējiet to, kā arī nemetiet kameru ugunī. Uzlādējiet kameru sausā vietā un uzraudzībā, izmantojiet komplektā iekļauto uzlādes kabeli.
- Nejauciet jaunas un vecas baterijas, dažādu ražotāju vai dažāda veida baterijas. Sprieguma vai ietilpības atšķirību dēļ dažas baterijas var pārmērīgi izlādēties, kas var izraisīt gāzes izdalīšanos, noplūdi vai plīšanu un miesas bojājumus.
- Neizmantojiet uzlādējamus AA akumulatorus. To zemākais spriegums izraisa darbības traucējumus.
- Iegādājieties paredzētajam lietojumam piemērota izmēra un klases baterijas un nomainiet visas baterijas vienlaikus. Ievietojiet tās atbilstoši polaritātes apzīmējumiem (+ un –). Tukšās baterijas izņemiet nekavējoties, un izņemiet baterijas, ja kamera ilgāku laiku netiek lietota.
- Neatveriet kameras korpusu (izņemot bateriju nodalījuma vāciņu) un nelabojiet to paši. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Neizņemiet rūpnīcā uzstādītās SIM kartes: bez SPYPOINT SIM kartēm kameras datu pārraide nedarbojas.
- Lietojot meža kameru, ievērojiet likumu: nenovērojiet publisko telpu (ceļus, stāvvietas) un cilvēkus bez atļaujas. Uz citai personai piederošas zemes lūdziet zemes īpašnieka atļauju, valsts mežā ievērojiet meža apsaimniekotāja noteikumus.

3. Barošana: iebūvētais akumulators un saules panelis

Pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet iebūvēto akumulatoru.

1. Kamerai jābūt pozīcijā OFF.
2. Pievienojiet komplektā iekļauto uzlādes kabeli kameras 12 V ligzdai un USB strāvas adapterim (nav iekļauts komplektā).
3. Uzlādes laikā STATUS indikators deg sarkanā krāsā un nodziest, kad akumulators ir pilns. Saskaņā ar īso pamācību pilnai uzlādei nepieciešamas aptuveni 12 stundas (problēmu novēršanas sadaļā ražotājs iesaka uzlādēt 24 stundas).

Saules paneļa uzdevums ir uzturēt iebūvēto akumulatoru uzlādētu vai lēnām to uzlādēt. Panelis sāk darboties, tiklīdz uz to krīt saules gaisma. Optimālos apstākļos (maz enerģijas patērējoši iestatījumi un saulaina vieta) iebūvētais akumulators var palikt uzlādēts līdz 11 mēnešiem. Uzturiet paneli tīru no sniega, lapām un visa cita, kas to aizsedz: daļēji aizsegts panelis darbojas ierobežoti.

Rezerves barošana. AA baterijas vai LIT-22 akumulators nav obligāti, taču tie ir noderīgi, ja panelis nespēj akumulatoru uzlādēt pietiekami ātri. Ja iebūvētais akumulators izlādējas un rezerves barošanas nav, kamera izslēdzas. Barošanas avotu secība: vispirms iebūvētais akumulators, tad 12 V ligzda (SPLB panelis vai 12 V akumulators), tad turētājā ievietotās AA baterijas vai LIT-22.

Ja kamera ir izslēgusies izlādēta akumulatora dēļ, panelis turpina uzlādēt akumulatoru. Ātrākai uzlādei pievienojiet kameru elektrotīklam ar uzlādes kabeli un USB adapteri. Pēc uzlādes kameras iepriekšējie iestatījumi ir saglabāti, taču tā ar slēdzi OFF/ON ir atkal jāieslēdz manuāli.

AA bateriju ievietošana (rezerves barošana)

1. Atveriet aizbīdni un bateriju nodalījuma vāciņu. Kamerai jābūt pozīcijā OFF.

2. Ievietojiet 8 AA baterijas turētāja nodalījumos atbilstoši plus un mīnus apzīmējumiem.
3. Iebīdiet turētāju atpakaļ kamerā tā, lai bultiņas uz turētāja būtu vērstas uz augšu.
4. Aizveriet vāciņu un aizbīdņi.

Ziemā saules ir maz, un panelis uzlādē akumulatoru lēni. Rezerves barošanai ražotājs iesaka neuzlādējamās litija AA baterijas, der arī LIT-22. Kameras darba temperatūra ir no -30 līdz +50 °C (sk. piezīmi 12. nodaļā).

Bateriju līmenis: pēc ieslēgšanas bateriju ikonā iedegas no 1 līdz 4 zaļiem indikatoriem. Lietotnē katras kameras uzlādes procentus redzat kameru lapā un detalizētāk lapā Status. Ja saņemat paziņojumu par zemu bateriju līmeni, uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet rezerves baterijas, pirms tās pilnībā izlādējas.

4. Atmiņas karte

- Der microSD karte līdz 512 GB. Kartē tiek saglabāti visi fotoattēli un video pilnā apjomā, uz lietotni tiek nosūtītas vieglākas versijas. Oriģinālus varat iegūt no kartes ar datoru.
- Lai ievietotu karti, izslēdziet kameru (OFF). Slots atrodas kameras apakšā. Iebīdiet karti ar metāla kontaktiem uz augšu, līdz dzirdat klikšķi.
- Kad karte ir pilna, kamera pārraksta vecākos failus un turpina ierakstīšanu (nepārtrauktais režīms).
- Pirms izņemšanas vienmēr izslēdziet kameru (OFF), citādi faili var pazust vai tikt bojāti. Viegli iespiediet karti, līdz dzirdat klikšķi, un izvelciet to.

Kartes formatēšana kamerā

Ražotājs iesaka formatēt karti kamerā ar pogu FORMAT. Tas ir obligāti 64 GB un lielākām kartēm, kā arī tad, ja vēlaties, lai kamera uzņemtu

fotoattēlus un video arī datu pārraides laikā. Formatēšana izdzēs no kartes visus failus.

1. Ieslēdziet kameru (ON).
2. Turiet nospiestu pogu **FORMAT** piecas sekundes (īsā pamācība: uzreiz pēc ieslēgšanas, līdz indikators sāk mirgot zaļā krāsā).
3. Formatēšanas laikā indikators mirgo zaļā krāsā.
4. Kad indikators beidz mirgot, formatēšana ir pabeigta (saskaņā ar dažādām ražotāja instrukcijas vietām indikators pēc tam sāk nepārtraukti degt zaļā krāsā vai nodziest).

5. Aktivizēšana un lietotne

Pirms lietošanas kamera jāaktivizē SPYPOINT kontā. Aktivizācijas kods atrodas kameras bateriju nodalījumā.

Jauns lietotājs

1. Atveriet tālrunī vai datorā **spypoint.com** un lapas augšdaļā izvēlieties „ACTIVATE A DEVICE“. Aizpildiet laukus un izvēlieties „SIGN UP“.
2. Izlasiet ekrānā redzamos norādījumus un izvēlieties „READY TO START“.
3. Izvēlieties kameras modeli (FLEX-S-DARK) un „CONTINUE“.
4. Ievadiet aktivizācijas kodu. Pēc tam varat piešķirt kamerai nosaukumu un izvēlēties, kam to izmantosiet.
5. Ieslēdziet kameru atbilstoši norādījumiem, lai pārbaudītu signālu, un izvēlieties „NEXT“.
6. Izvēlieties datu plānu vai „SKIP FOR NOW“. Pēdējā gadījumā kamera paliek bezmaksas plānā, kas ietver 100 fotoattēlus mēnesī.
7. Izvēlieties „DONE“ vai „ADD ANOTHER“, ja aktivizējat vēl kādu kameru.

Esošs lietotājs (lietotnē)

1. Lejupielādējiet no Google Play vai App Store lietotni „SPYPOINT” un piesakieties („LOGIN”).
2. Apakšā izvēlieties cilni „CAMERAS” un nospiediet oranžo plus pogu.
3. Sarakstā izvēlieties kameras modeli un sekojiet norādījumiem ekrānā. Beigās kamera parādās kameru lapā.

Datu plāns. Visām FLEX sērijas kamerām ir pievienots bezmaksas plāns ar 100 fotoattēliem mēnesī. Lielāki plāni ir maksas, un tos var izvēlēties adresē sypoint.com/en/sypoint-experience/plans. Kamera automātiski izveido savienojumu ar mobilo tīklu (divas SIM kartes).

6. Uzstādīšana un palaišana

1. Pieskrūvējiet antenu pie kameras (rūpnīcā tā nav uzstādīta).
2. Izvelciet stiprinājuma siksnu cauri kameras siksnas spraugām.
3. Izvēlieties stabilu koku, kas vējā nekustas. Kustība izraisa viltus iedarbināšanos.
4. Izvēlieties vietu, kur saules panelis saņem vismaz 4 stundas tiešas saules gaismas dienā.
5. Noņemiet no kameras priekšas zarus un augstu zāli, ko vējš var iepūst detektēšanas zonā.
6. Piestipriniet kameru dzīvnieka ķermeņa vidus augstumā. Mērķa dzīvniekam jābūt apmēram 7,5 m attālumā no kameras. Ražotājs iesaka vērst kameru uz ziemeļiem vai dienvidiem, lai saules gaisma neizraisītu viltus iedarbināšanos.
7. Lai nakts attēli būtu gaišāki, fonā vēlami objekti, kas atstaro zibspuldzes gaismu (koku stumbri, akmeņi).

Pirms palaišanas pārbaudiet: antena ir pieskrūvēta, iebūvētais akumulators ir pilnībā uzlādēts, atmiņas karte ir formatēta un ievietota, kamera ir aktivizēta un droši piestiprināta.

Pirmā palaišana

1. Pārslēdziet slēdzi pozīcijā ON.
2. Zaļais STATUS indikators mirgo, un kamera rāda bateriju līmeni.
3. Signāla indikatori mirgo kopā, līdz tīkls ir atrasts, pēc tam iedaļu skaits rāda signāla stiprumu.
4. Iedegas atmiņas kartes indikators.
5. Aiztures indikators mirgo 10 sekundes (ražotāja instrukcijas daļu aprakstā 20 sekundes), un STATUS indikators deg zaļā krāsā. Šajā laikā izejiet no kadra.
6. Visi indikatori nodziest, un kamera ir gatava, gaidot kustību.

Testa fotoattēls

Kad visi indikatori ir nodzisuši, turiet nospiestu pogu TEST vismaz vienu sekundi. Kamera parāda bateriju līmeni, signāla indikatori mirgo katru sekundi, līdz tīkls ir atrasts, un tad rāda signāla stiprumu. Kad testa fotoattēls ir uzņemts, indikatori iedegas zilā krāsā; kad tie nodziest, fotoattēls nonāk lietotnē; laiks ir atkarīgs no kameras un tālruņa signāla stipruma. Tests nedarbojas, ja plānā nav atlikušu fotoattēlu vai kamera ir aizņemta (sinhronizē, ieraksta vai palaižas). Pirms aiziešanas vienmēr testējiet: paejiet garām kameras priekšā un pārbaudiet, vai lietotnē ir pienācis jauns fotoattēls.

Aizsardzībai pret zādzību izvelciet caur troses slēdzenes atveri SPYPOINT troses slēdzeni un izmantojiet SB-500S tērauda drošības kasti (ražotāja piezīme: tērauda kaste vāja signāla vietā var pasliktināt savienojumu). Precīzākai pavēršanai der stiprinājuma kronšteins MA-500 (1/4"-20 vītne), vāja signāla gadījumā – ārējā antena CA-01.

7. Iestatīšana lietotnē

Visi iestatījumi tiek veikti SPYPOINT lietotnē kameras iestatījumu lapā. Izmaiņas nonāk kamerā, kad tā nākamreiz sazinās ar lietotni (sinhronizē).

lestatījums	ļespējas	Nozīme
Edit device name	brīvs teksts	Kameras nosaukums, noderīgs, ja ir vairākas kameras.
Capture mode	Photo, Video, Time-Lapse, Time-Lapse+	Photo = fotoattēls, reaģējot uz kustību. Video = video klips, reaģējot uz kustību. Time-Lapse = fotoattēli pēc lietotāja noteikta grafika. Time-Lapse+ = pēc grafika un papildus, reaģējot uz kustību.
Motion delay	Instant, 10 s, 20 s, 30 s, 40 s, 50 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 1 h	Pauze starp divām detektēšanām. Garāka pauze = mazāk attēlu un ilgāks akumulatora darbības laiks. Īsa pauze der apsardzei, bet patērē vairāk enerģijas.
MicroSD photo resolution	Medium (2 MP), High (40 MP)	Atmiņas kartē saglabājamā fotoattēla izšķirtspēja.
Multi-shot	2, 3	Cik fotoattēlu uz vienu detektēšanu, ar 5 sekunžu intervālu.
Sensitivity	Low, Normal, High	Kustības sensora jutība. Augstāka jutība = vairāk attēlu.
Zibspuldzes izvēle	Low-Glow, No-Glow	Saskaņā ar ražotāja preces informāciju lietotnē var attālināti mainīt zibspuldzes veidu: Low-Glow (850 nm, vājš sarkanīgs spīdums) vai No-Glow jeb Black-Flash (940 nm, neredzama zibspuldze).
Daily sync time	laiks	Dienas pirmās sinhronizācijas laiks. Pēc noklusējuma kamera sinhronizē 6 reizes dienā, sākot no aktivizēšanas laika.

Sync frequency	1, 2, 4, 6, 12, each detection	Cik reižu dienā kamera sazinās ar lietotni. „Each detection“ sinhronizē pēc katras detektēšanas.
Cellular	ieslēgts / izslēgts	Datu pārraide ieslēgta vai izslēgta. Stājas spēkā nākamajā sinhronizācijā.
Take a photo/video at each sync	ieslēgts / izslēgts	Kamera katrā sinhronizācijā uzņem fotoattēlu vai video un nosūta to uz lietotni.
Take a photo/video (komanda)	komanda	Pieprasa kamerai uzņemt fotoattēlu vai video nekavējoties, pirms nākamās plānotās sinhronizācijas. Darbojas, ja Operation Mode ir Instant Mode.
Update status (komanda)	komanda	Pieprasa kamerai stāvokļa atjauninājumu pirms nākamās sinhronizācijas.
Date format / Time format	MM/DD/YYYY vai DD/MM/YYYY; 12 h vai 24 h	Datuma un laika formāts.
Battery type	Automatic, AA_LIT	Kamerā izmantotā barošanas avota veids.
Restore factory settings	Restore	Atjauno kameras rūpnīcas iestatījumus.

Lietotnes lapā **Status** redzat pēc pēdējās sinhronizācijas stāvokļa signālu (no 1 līdz 5 iedaļām), bateriju līmeni procentos, pēdējo sakaru laiku, temperatūru, programmatūras versiju, kameras GPS koordinātas, atmiņas kartes aizpildījumu un aktivizācijas kodu. Lietotne var nosūtīt paziņojumu, kad pienāk fotoattēls vai video, atmiņas kartes nav vai tā nav piemērota, vai baterijas izlādējas.

Ieteikums sākumam

Capture mode Photo, MicroSD photo resolution High, Multi-shot 2, Motion delay no 30 s līdz 1 min piebarošanas vietā vai uz takas (apsardzei Instant vai 10 s), Sensitivity Normal, Sync frequency 6. Bezmaksas plānā ir 100 fotoattēli mēnesī (vidēji aptuveni 3 fotoattēli dienā). Ziemā, kad saules ir maz, ievietojiet turētājā rezerves barošanu. Ja zibspuldze nedrīkst būt redzama, izvēlieties No-Glow.

8. Indikatori

Kamera ir gatava darbam, kad visi indikatori ir nodzisuši.

STATUS indikators	Nozīme
Sarkans, deg (kamera OFF, kabelis pievienots)	Iebūvētais akumulators tiek uzlādēts. Nodziest, kad akumulators ir pilns.
Zaļš, deg	Kamera detektēja kustību un uzņem fotoattēlu vai video.
Zils, deg	Fotoattēla vai video pārsūtīšana.
Zils, mirgo katru sekundi	Notiek rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.
Oranžs, mirgo 30 s	Programmatūras atjauninājums. Neizslēdziet kameru.
Sarkans, deg (kamera ON)	Tīkls netika atrasts.
Sarkans, mirgo lēni (ik pēc 2 s)	SIM kartes kļūda vai kritiska aparatūras kļūda.

FORMAT indikators formatēšanas laikā mirgo un beidz mirgot, kad formatēšana ir pabeigta. Signāla indikatoru skaits rāda signāla stiprumu, bateriju indikatoru skaits – uzlādes līmeni.

9. Attēlu apskate datorā

1. Izslēdziet kameru (OFF) un izņemiet microSD karti.
2. Ievietojiet karti datora karšu lasītājā (vajadzības gadījumā ar adapteri).
Dators var rādīt divus diskus; pēc lietošanas kamerā tas ir normāli.
3. Faili atrodas mapē **DCIM > 100DSCIM**. Ja to tur nav, skatiet otrā diska tajā pašā mapē.
4. Nokopējiet failus datorā, pēc tam droši izņemiet karti (Windows: „Eject“, Mac: izstumšanas ikona).

Ja dators karti neatpazīst, karte saskaņā ar ražotāja norādēm ir bojāta un jānomaina.

10. Apkope un uzglabāšana

- Tīriet saules paneli, objektīvu un detektēšanas lēcu ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet šķīdinātājus.
- Pirms bateriju ievietošanas notīriet bateriju un kameras kontaktus.
- Uzglabāšanai izņemiet AA baterijas un atmiņas karti un glabājiet kameru sausā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no –40 līdz +60 °C.
- Saskaņā ar ražotāja norādēm lielākā daļa kameras atjaunina programmatūru pašas, kad tās ir savienotas ar SPYPOINT serveriem. Versiju redzat lietotnes lapā Status, atjauninājumu faili ir lapā spypoint.com/support.

11. Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums
Kamera neieslēdzas	Uzlādējiet kameru no elektrotīkla ar uzlādes kabeli 24 stundas. Rezerves bateriju gadījumā pārbaudiet katras baterijas līmeni ar mērītāju, to novietojumu un polaritāti atbilstoši apzīmējumiem uz turētāja. Izslēdziet (OFF) un atkal ieslēdziet (ON). Izmēģiniet citu barošanas avotu.

Akumulators izlādējas, panelis nepaspēj uzlādēt	Pārvietojiet kameru atklātākā un saulainākā vietā (vismaz 4 stundas tiešas saules), notīriet paneli. Garāks Motion delay samazina enerģijas patēriņu. Ievietojiet turētājā rezerves barošanu (litija AA vai LIT-22).
Vājš signāls	Pārbaudiet, vai antena ir pieskrūvēta. Pārvietojiet kameru augstākā un atklātākā vietā, izvairieties no dziļām ielejām, blīvas lapotnes, metāla un betona būvēm. Nospiediet TEST, lai atjauninātu signāla indikatorus. Uzstādiet ārējo antenu CA-01 līdz 4,6 m augstāk par kameru.
Kamera vairs nesazinās	Pārbaudiet bateriju līmeni un uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet rezerves barošanu. Pārbaudiet iestatījumos Daily sync time: kamerai jāsažinās vismaz reizi 24 h laikā. Pārbaudiet lapā Status programmatūras versiju. Ja kamera nav sazinājusies 48 h, dodieties uz vietu ar svaigām baterijām un jaunu atmiņas karti: pārbaudiet antenu, izslēdziet un ieslēdziet (OFF/ON), nomainiet barošanu; ja programmatūra ir jaunākā, izslēdziet kameru, ievietojiet jaunu karti, ieslēdziet kameru un uzreiz 5 s turiet nospiestu pogu FORMAT; ja programmatūra nav jaunākā, lejupielādējiet atjauninājumu no lapas spypoint.com/support atmiņas kartē, izslēdziet kameru, ievietojiet šo karti kamerā un ieslēdziet kameru. Pēc katra soļa testējiet kameru.
Pārāk daudz attēlu	Izvēlieties lietotnē Sensitivity Low. Pagariniet Motion delay, ja dzīvnieki ilgi uzturas uz vietas (barība, lauks, ūdenstilpe). Noņemiet augstu zāli un zarus. Pārbaudiet, vai saules gaisma neizraisa viltus iedarbināšanos: virziens uz ziemeļiem vai dienvidiem.
Nakts attēli ir tumši	Zibspuldzes darbības attālums ir līdz 30 m: pārvietojiet kameru tuvāk mērķim vai pievienojiet fonā atstarojošus objektus.

Lietotne ziņo, ka atmiņas kartes nav vai tā nav piemērota	ievietojiet microSD karti līdz 512 GB un formatējiet to kamerā.
---	---

12. Tehniskie dati

Tīkls	4G LTE, automātiska operatora izvēle, 2 SIM kartes (uzstādītas)
Foto	40 MP, JPEG, līdz 3 fotoattēliem uz vienu detektēšanu; dienā krāsaini, naktī melnbalti
Video	1080p, MP4, 15 s, ar skaņu
Detektēšana	infrasarkanais kustības sensors, leņķis 40°, darbības attālums līdz 30 m, iedarbināšanās laiks 0,3 s, aizture no Instant līdz 1 h
Zibspuldze	2 × 850 nm Low-Glow LED un 2 × 940 nm No-Glow LED, darbības attālums līdz 30 m
Atmiņa	microSD līdz 512 GB, iekšējās atmiņas nav
Barošana	iebūvēts litija akumulators + saules panelis (galvenā); 12 V ligzda (uzlādes kabelis, SPLB-10 / SPLB-22 vai 12 V akumulators); rezerves barošana 8 × AA vai 1 × LIT-22 (nav iekļauta komplektā)
Izmēri	9,98 × 8 × 22,10 cm (P × Dz × A, kopā ar paneli)
Temperatūra	darbība no -30 līdz +50 °C, uzglabāšana no -40 līdz +60 °C
Radiofrekvences	LTE joslas 1, 3, 7, 8, 20, 28 (līdz 0,32 W); GSM 900 (0,4 W) / DCS 1800 (0,2 W); WCDMA joslas I un VIII (0,32 W)

Iebūvētā akumulatora ietilpību ražotāja instrukcija nenorāda. Ražotāja tehnisko datu tabulā darba temperatūra norādīta no -30 līdz +50 °C; tās pašas instrukcijas CE paziņojumā lietošanas vide norādīta no -1 līdz +35 °C. Instrukcija balstās uz tehnisko datu tabulu.

13. Garantija un pretenzijas

Ražotājs kamerai sniedz 2 gadu ierobežotu garantiju detaļām un ražošanas defektiem no iegādes datuma. Garantija ir spēkā tikai sākotnējās iegādes valstī, un tās izmantošanai jāuzrāda oriģinālais pirkuma dokuments. Garantija neattiecas uz baterijām un citām nolietojamām daļām, bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, lietošanas kopā ar citu izstrādājumu, nolaidības, negadījuma, šķidruma, ugunsgrēka, zemestrīces vai cita ārēja iemesla dēļ, pārveidotām precēm, kosmētiskiem bojājumiem (skrāpējumi, plastmasas lūzumi), bojājumiem, kas radušies, lietojot precī neatbilstoši ražotāja ieteikumiem, kā arī precēm, kas iegādātas internetā no nepilnvarota tālākpārdevēja. Garantijas gadījumā rakstiet uz info@skoopos.ee, mēs to nokārtosim ar ražotāja oficiālā importētāja starpniecību.

Neatkarīgi no ražotāja garantijas saskaņā ar ES patērētāju tiesībām pārdevējs atbild par preces neatbilstību līgumam, kas atklājas vismaz 2 gadu laikā pēc piegādes. Problēmas gadījumā rakstiet uz info@skoopos.ee un norādiet pasūtījuma numuru, mēs nodrošināsim pārbaudi un remontu vai nomaiņu.

14. Utilizācija

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka kameru un baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Kamerā ir iebūvēts litija akumulators: neizņemiet to paši, bet nododiet visu kameru bez maksas elektronikas atkritumu savākšanas punktā, atkritumu šķirošanas laukumā vai lielākā elektronikas veikalā. Iepakojumu šķirojiet: kartonu pie papīra, plēvi iepakojuma konteinerī.

15. Ražotājs un atbilstība

Ražotājs: SPYPOINT, 330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC G6T 1Y3, Kanāda.

Atbildīgā persona ES: EUROHUNT GmbH, Harzblick 25, 99768 Harztor OT Ilfeld, Vācija, info@eurohunt.de.

Pārdevējs: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

Prece ir marķēta ar CE zīmi. SPYPOINT apliecina, ka FLEX sērijas kameras atbilst Direktīvas 2014/53/ES (radioiekārtas) prasībām un tās drīkst lietot visās ES dalībvalstīs. FLEX-S-DARK atbilstības deklarācija ir pieejama skoopos.ee preces lapā sadaļā „Dokumenti”.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Avoti: FLEX Series User Manual v1.2, Quick Start Guide v1.2, SPYPOINT preces lapa (zibspuldzes izvēle).

Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas.