Reolink Argus MagiCam 2 MP WiFi novērošanas kamera ar barošanu no baterijām

Lietošanas instrukcija latviešu valodā · modelis Argus MagiCam (B210) · Skoopos, versija 1.0 (2026. gada novembris)

Šī instrukcija ir ražotāja dokumentu kopsavilkums latviešu valodā tādā apjomā, kāds nepieciešams kameras drošai, paredzētajam mērķim atbilstošai un taupīgai lietošanai, uzstādīšanai, apkopei, uzglabāšanai un utilizācijai. Avoti ir Argus MagiCam īsā pamācība (Reolink Operational Instructions, 2026. gada jūnijs), tehniskie dati, ES atbilstības deklarācija, Reolink garantijas noteikumi un Reolink atbalsta centra (support.reolink.com) instrukcijas. Ja ražotāja dokumenti savstarpēji atšķiras, instrukcija norāda atšķirību. Lietotnes izvēlņu nosaukumi instrukcijā ir angļu valodā ar skaidrojumu latviešu valodā. Lietotnes izvēlnes ar programmatūras atjauninājumiem var nedaudz mainīties.

Argus MagiCam ir neliela kamera lietošanai iekštelpās un ārā. Barošanu nodrošina AA baterijas vai 5 V strāvas adapteris caur USB-C ligzdu. Kamerai nav uzlādējama akumulatora. Tīkla savienojums notiek caur WiFi (2,4 GHz vai 5 GHz). Kamera tiek piestiprināta ar magnētu.

1. Iepakojuma saturs un kas vēl nepieciešams

Iepakojumā (saskaņā ar ražotāja īso pamācību): kamera, magnētiskais kronšteins (Magnetic Bracket), AA baterijas, USB-C kabelis, pielīmējama magnētiskā plāksne (Magnetic Mount Pad), skrūvju komplekts, uzstādīšanas šablons, videonovērošanas uzlīme un īsā pamācība.

Skoopos komplektā katrai kamerai ir pievienotas 2 vienreizlietojamas litija AA baterijas. Divu kameru komplektā iepakojumā ir divas kameras.

Iepakojumā nav strāvas adaptera un atmiņas kartes.

Papildus nepieciešams (nav iekļauts komplektā):

- microSD atmiņas karte līdz 256 GB, ja vēlaties ierakstīt pašas kameras kartē (7. nodaļa);
- WiFi tīkls uzstādīšanas vietā, 2,4 GHz vai 5 GHz, un interneta savienojums (4.2. nodaļa);
- viedtālrunis ar Reolink lietotni (Reolink App, App Store vai Google Play);
- pastāvīgai barošanai 5 V līdzstrāvas strāvas adapteris (ražotāja datos 5 V, 1 A) (3. nodaļa);
- piestiprināšanai pie sienas skrūvgriezis un urbjmašīna.

2. Daļas

Daļas (numuri atbilstoši ražotāja īsās pamācības zīmējumam)	
1 USB-C ligzda	5 skaļrunis
2 infrasarkanā gaisma (IR LED)	6 dienasgaismas sensors
3 PIR kustības sensors	7 stāvokļa indikators
4 mikrofons	8 barošanas un atiestatīšanas poga (Power/Reset)
	9 microSD kartes slots

Numuri atbilst ražotāja īsās pamācības zīmējumam. Barošanas un atiestatīšanas poga un microSD kartes slots atrodas kameras aizmugurē zem bateriju vāciņa. Barošanas poga un atiestatīšanas poga ir viena un tā pati poga, kas, nospiežot dažādi, darbojas atšķirīgi. Saskaņā ar tehniskajiem datiem USB-C ligzdai ir putekļu aizsargvāciņš.

Drošība

- Izmantojiet tikai vienreizlietojamas (neuzlādējamas) 1,5 V litija AA baterijas (litija metāla), kā tās, kas ir iepakojumā. Saskaņā ar ražotāja datiem kamera ir saderīga tikai ar litija AA baterijām. Nepareizas baterijas izmantošana var radīt sprādzienbīstamību.
- Neuzlādējiet komplektā iekļautās vai citas neuzlādējamas baterijas. Uzlāde var radīt baterijas iekšienē gāzi vai karstumu un izraisīt noplūdi, gāzes izplūdi, sprādzienu, ugunsgrēku vai traumas.
- Lietojiet baterijas tikai temperatūrā no −10 °C līdz +55 °C.
- Ievietojiet baterijas pareizajā virzienā, atbilstoši bateriju nodalījumā esošajiem plus (+) un mīnus (−) apzīmējumiem. Nepareizi ievietota baterija var radīt īssavienojumu vai sākt uzlādēties un izraisīt pārkaršanu, noplūdi, gāzes izplūdi, plīsumu, sprādzienu, ugunsgrēku vai traumas.
- Neradiet bateriju īssavienojumu. Ja plus un mīnus spailes saskaras (piemēram, ar atslēgām vai monētām kabatā), tas var izraisīt noplūdi, gāzes izplūdi, sprādzienu, ugunsgrēku vai traumas.
- Nelietojiet bateriju, kas jebkādā veidā izskatās bojāta vai uzpūtusies (piemēram, tek, izdala smaku, ir iespiesta, korodējusi, sarūsējusi, ieplaisājusi, izkususi vai saskrāpēta).
- Neatstājiet kameru ar baterijām vidē ar ļoti zemu gaisa spiedienu (sprādzienbīstamība), vidē ar augstu temperatūru vai tiešā zibens iedarbībā (ugunsbīstamība). Nesitiet un stipri nesaspiediet kameru ar baterijām (ugunsgrēka vai sprādziena bīstamība).
- Tukšās baterijas nekavējoties izņemiet un utilizējiet atbilstoši prasībām. Tukšās baterijas, ilgāku laiku stāvot, var sākt tecēt, sabojāt ierīci vai izraisīt traumas. Izņemiet baterijas arī tad, ja kamera ilgāku laiku netiks lietota vai nedarbojas pareizi.
- Glabājiet kameru un baterijas bērniem nepieejamā vietā. Baterijas nedrīkst norīt: tas var izraisīt smagus iekšējus apdegumus. Ja jums

ir aizdomas, ka baterija ir norīta, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
- Barošanai no adaptera izmantojiet ražotāja ieteikto 5 V līdzstrāvas adapteri. Uzturiet barošanas ligzdu sausu, tīru un brīvu no gružiem.
- Radioraidītājs: lietojiet kameru tā, lai starp to un ķermeni būtu vismaz 20 cm.
- 5 GHz WiFi: frekvenču joslā no 5150 līdz 5350 MHz WiFi lietošana visās ES valstīs ir atļauta tikai iekštelpās (skatiet 4.2. nodaļu).
- Lietojot kameru, ievērojiet vietējās drošības prasības un likumus.
- Privātums: kamerai ir mikrofons, un tā pārraida attēlu un skaņu. Pavērsiet kameru tā, lai kaimiņa pagalms un iela pēc iespējas nenonāktu kadrā, un informējiet cilvēkus par videonovērošanu (iepakojumā ir videonovērošanas uzlīme).

3. Barošana

3.1 Baterijas

1. Atbīdiet kameras aizmugurē esošo aizbīdni un noņemiet bateriju vāciņu.
2. Ievietojiet baterijas bateriju nodalījumā norādītajā virzienā (atbilstoši plus un mīnus apzīmējumiem).
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ, cieši to piespiediet un aizbīdiet aizbīdni.

- Izmantojiet tikai jaunas vienreizlietojamas 1,5 V litija AA baterijas. Sārma baterijas un uzlādējamus AA akumulatorus ražotājs neatļauj.
- Uz īsās pamācības vāka ir QR kods, ar kura palīdzību atradīsiet ražotāja papildinformāciju par litija AA bateriju lietošanu.
- Saskaņā ar tehniskajiem datiem baterijas darbojas līdz 9 mēnešiem. Saskaņā ar ražotāja piezīmi dati iegūti laboratorijā noteiktos apstākļos un faktiskais darbības ilgums ir atkarīgs no iestatījumiem, lietošanas un vides.

- Ar barošanu no baterijām kamera ieraksta 15 kadrus sekundē, ar pastāvīgo barošanu – 20 kadrus sekundē.

3.2 Pastāvīgā barošana no adaptera

Kameru var barot arī no strāvas adaptera caur USB-C ligzdu, tad baterijas nav vajadzīgas. Izmantojiet ražotāja ieteikto 5 V līdzstrāvas adapteri; tehniskajos datos pastāvīgā barošana ir 5 V, 1 A. Adapteris nav iekļauts komplektā.

Ja ir pievienots gan adapteris, gan baterijas, kameru baro adapteris. Baterijas tad netiek izmantotas un netiek uzlādētas.

3.3 Ieslēgšana un izslēgšana

Poga atrodas zem bateriju vāciņa. Lai ieslēgtu, turiet pogu nospiestu 3 sekundes, lai izslēgtu – arī 3 sekundes. No lietotnes kameru nevar ieslēgt vai izslēgt.

Saskaņā ar ražotāja datiem kamera vienas minūtes laikā pati pāriet gaidstāves režīmā. Ja kamera nav vajadzīga (piemēram, jūs pats esat mājās), lietotnē varat izslēgt PIR sensoru: tad kamera nesūta trauksmes paziņojumus. Ieslēdziet sensoru atkal, kad kamera atkal ir vajadzīga.

4. Pirmā iestatīšana

4.1 Ar lietotni

1. Lejupielādējiet Reolink lietotni (App Store vai Google Play).
2. Ievietojiet kamerā baterijas vai pievienojiet adapteri un ieslēdziet kameru (turiet pogu 3 sekundes).
3. Lietotnē nospiediet augšējā stūrī esošo pogu **+**, noskenējiet kameras QR kodu un sekojiet norādījumiem ekrānā, lai pabeigtu iestatīšanu.

Stāvokļa indikators: deg zilā krāsā = WiFi savienojums izdevās; mirgo sarkanā krāsā = WiFi savienojums neizdevās.

Kamera darbojas tikai ar interneta savienojumu. Lai izslēgtu WiFi, kamera ir jāizslēdz vai jāatiestata.

4.2 Prasības WiFi tīklam, 2,4 GHz vai 5 GHz

Kamera atbalsta 2,4 GHz un 5 GHz tīklu (IEEE 802.11 a/b/g/n), šifrēšana WPA vai WPA2. WEP nav piemērots.

Ārā uzstādīta kamera un 5 GHz: frekvenču josla no 5150 līdz 5350 MHz ES ir atļauta tikai iekštelpās. Ja kamera atrodas ārā, izmantojiet 2,4 GHz tīklu vai 5 GHz kanālu ārpus šī diapazona. Īsās pamācības radio tabulā ārpus šī diapazona ir 5 GHz frekvenču joslas no 5470 līdz 5725 MHz un no 5725 līdz 5875 MHz. Kanālu izvēlas maršrutētāja iestatījumos.

- Tīkla nosaukums (SSID) līdz 31 rakstzīmei, parole no 8 līdz 63 rakstzīmēm. Parolē izmantojiet tikai tastatūrā esošas rakstzīmes.
- Maršrutētājā jābūt izslēgtai funkcijai AP Isolation (Client Isolation) un MAC adrešu filtram.
- Piemēroti ir mājas maršrutētāji, mobilais tīklājs bez pieteikšanās tīmekļa lapā, WiFi pastiprinātāji un 4G/5G maršrutētāji ar parastu WiFi tīklu.

Īsās pamācības problēmu novēršanas sadaļā paroles maksimālais garums ir 64 rakstzīmes, atbalsta centra WiFi prasībās – no 8 līdz 63 rakstzīmēm. Instrukcija seko atbalsta centram.

5. Kameras uzstādīšana

5.1 Atrašanās vieta (ražotāja uzstādīšanas ieteikumi)

- Uzstādiet kameru no 2 līdz 3 m augstumā no zemes: tad PIR sensora detektēšanas attālums ir vislielākais.
- Pavērsiet kameru tā, lai kustība šķērsotu detektēšanas zonu sāniski, nevis tuvotos tieši kamerai. Ja kustīgs objekts tuvojas kamerai tieši, PIR sensors var kustību nedetektēt.

- Saskaņā ar atbalsta centra datiem labākais skata attālums ir no 2 līdz 10 m, šajā diapazonā cilvēki ir atpazīstami.
- Lai samazinātu viltus trauksmes, nevērsiet kameru pret spilgtu gaismu (saule, spilgtas lampas), spoguli vai stiklu. Turiet kameru tālāk no vietām, kur pārvietojas daudz automašīnu (ražotāja ieteikums – vismaz 15 m), kā arī no gaisa kondicioniera, gaisa mitrinātāja un projektora gaisa atverēm.
- Turiet kameru vismaz 1 m attālumā no citām radioierīcēm, t. sk. WiFi maršrutētāja un tālruņiem, un uzstādiet to droši WiFi pārklājuma zonā.
- Izvēlieties vietu, kas atrodas tālāk no notekām un vietām, kur var uzkrāties ūdens.

5.2 Ar magnētisko plāksni vai uz metāla virsmas

1. Noņemiet no magnētiskās plāksnes plēvi un pielīmējiet plāksni ar atbrīvoto pusi pie tīras, līdzenas virsmas.
2. Novietojiet kameru uz magnētiskās plāksnes tā, lai tā atrastos centrā.

Ja pieejama magnētiska metāla virsma, magnētisko plāksni varat neizmantot un piestiprināt kameru tieši pie metāla virsmas.

5.3 Ar magnētisko kronšteinu pie sienas vai griestiem

1. Piestipriniet uzstādīšanas šablonu un atzīmētajās vietās ar urbjmašīnu izurbiet divus 2,5 cm dziļus caurumus. Pēc tam noņemiet šablonu.
2. Ievietojiet caurumos divus dībeļus un pārliecinieties, ka tie ir stingri nostiprināti.
3. Piestipriniet magnētiskā kronšteina pamatni ar divām skrūvēm pie sienas un pārliecinieties, ka tā ir stingri nostiprināta.
4. Novietojiet kameru uz magnētiskā kronšteina tā, lai tā atrastos centrā.
5. Noregulējiet magnētiskā kronšteina un kameras leņķi tā, lai redzes lauks būtu vēlamais.

5.4 Uz galda

Novietojiet kameru ar magnētisko kronšteinu uz līdzenas un stabilas virsmas un noregulējiet kameras leņķi. Drošākai nostiprināšanai varat pamatni pieskrūvēt ar skrūvēm: tad pamatne nepārvietojas, kad noņemat kameru.

6. Lietotnes pamatfunkcijas

- **Detektēšana:** PIR kustības sensors (līdz 10 m, 120° horizontāli), kustības detektēšana, kā arī cilvēka, transportlīdzekļa un dzīvnieka detektēšana.
- **Ierakstīšana:** reaģējot uz notikumu (kustību). Lietotnē: kameras iestatījumi › **Camera Recording**, ieslēdziet ierakstīšanu, atveriet **Motion Recording Schedule**, sadaļā **Detection Type** izvēlieties detektēšanas veidus un nospiediet **Save**. Pēc tam mainiet grafiku, velkot ar pirkstu pa režģi, un vēlreiz nospiediet **Save**. Grafikā zilie lauciņi nozīmē laiku, kad ierakstīšana ir ieslēgta, baltie lauciņi – laiku, kad tā ir izslēgta. Ieraksti tiek saglabāti tikai tad, ja kamerā ir atmiņas karte.
- **Nepārtraukta ierakstīšana:** saskaņā ar atbalsta centra datiem tikai ar pastāvīgo barošanu (no adaptera). Ar barošanu no baterijām kamera ieraksta, reaģējot uz notikumiem.
- **Nakts attēls:** 1 infrasarkanā gaisma (0,3 W, 850 nm), IR filtrs pārslēdzas automātiski. Lietotnē: **Device Settings** › **Light** › **Infrared Lights**: **Auto** tumsā ieslēdz infrasarkano gaismu, **Stay Off** atstāj to vienmēr izslēgtu.
- **Divvirzienu skaņa:** kamerā ir mikrofons un skaļrunis.
- **Intervālu uzņemšana (time lapse)** tiek atbalstīta.
- **Mākonis:** Reolink Cloud ir brīvprātīgs un pieejams tikai dažās valstīs.
- **Viedā māja:** Google Assistant un Alexa.

- **Dators:** saskaņā ar tehniskajiem datiem Windows un macOS, tālrunī iOS un Android. Vienlaikus iespējamas līdz 12 video plūsmām (2 galvenās plūsmas un 10 apakšplūsmas).
- **Aparātprogrammatūras automātiska atjaunināšana:** kameras iestatījumi › **Administration** › **Update Device** › **Auto Update**. Tad kamera pati sevi atjaunina, kad atrod jaunu aparātprogrammatūru.

Kadru frekvenci un bitu pārraides ātrumu (1024 kbit/s) lietotājs mainīt nevar. Tehniskajos datos kadru frekvence vienā vietā ir 15 kadri/s (fiksēta), citā vietā ar pastāvīgo barošanu 20 kadri/s; instrukcija norāda abas vērtības.

Ieteikums sākumam

Pirmo iestatīšanu veiciet telpā maršrutētāja tuvumā un pirms urbšanas pārbaudiet WiFi signālu uzstādīšanas vietā. Ārā lietojamai kamerai izvēlieties 2,4 GHz tīklu vai 5 GHz kanālu ārpus diapazona no 5150 līdz 5350 MHz (4.2. nodaļa). Izmantojiet tikai litija AA baterijas un ņemiet vērā, ka kameras darba temperatūra ir no −10 °C. Ja tuvumā ir kontaktligzda, varat izmantot pastāvīgo barošanu no 5 V adaptera.

7. MicroSD karte

1. Izslēdziet kameru, atbīdiet aizbīdni un noņemiet bateriju vāciņu. Kartes slots atrodas zem bateriju vāciņa.
2. Ievietojiet microSD karti slotā pareizajā virzienā.
3. Uzlieciet vāciņu atpakaļ, cieši to piespiediet un aizbīdiet aizbīdni.

- **Piemērota karte:** microSD līdz 256 GB.
- **Ja kamera karti neatpazīst:** pārbaudiet, vai karte ir ievietota pareizi un atbilst prasībām. Formatējiet karti datorā FAT32 failu sistēmā un ievietojiet to atpakaļ kamerā. Ja iespējams, izmēģiniet citu prasībām atbilstošu karti.

8. Apkope un uzglabāšana

- Laiku pa laikam notīriet kameras priekšpusi ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet šķīdinātājus vai stiprus tīrīšanas līdzekļus.
- Turiet bateriju vāciņu cieši aizvērtu un barošanas ligzdu sausu, tīru un brīvu no gružiem.
- Uzturiet kameras aparātprogrammatūru atjauninātu (6. nodaļa).
- Ja kamera ilgāku laiku netiks lietota, izņemiet baterijas un glabājiet kameru sausā vietā.
- **Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana ar pogu:** noņemiet bateriju vāciņu, ieslēdziet kameru (turiet pogu 3 sekundes) un ieslēgtai kamerai trīs reizes pēc kārtas nospiediet pogu. Īss pīkstiens norāda, ka atiestatīšana ir sākusies. Uzlieciet vāciņu atpakaļ, cieši piespiediet un aizbīdiet aizbīdni. Pēc tam atkārtoti pievienojiet kameru lietotnei (4. nodaļa).

9. Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums
Kamera neieslēdzas	Ievietojiet jaunas parastās litija AA baterijas un pārbaudiet, vai tās bateriju nodalījumā ir ievietotas pareizi un kārtīgi.
Kamera neizveido savienojumu ar WiFi sākotnējās iestatīšanas laikā	Pārbaudiet WiFi paroli. Pārvietojiet kameru tuvāk maršrutētājam, lai signāls būtu spēcīgs. Maršrutētājā nomainiet šifrēšanu uz WPA2-PSK vai WPA-PSK. Vajadzības gadījumā mainiet tīkla nosaukumu vai paroli tā, lai nosaukumā būtu līdz 31 rakstzīmei un parolē būtu tikai tastatūrā esošas rakstzīmes. Pārbaudiet maršrutētāja iestatījumus (4.2. nodaļa). Ja tas nepalīdz, sazinieties ar Reolink atbalstu.

Kamera zaudē WiFi savienojumu	Stāvokļa indikators no zila kļūst sarkans. Pārvietojiet kameru tuvāk maršrutētājam vai izmantojiet signāla pastiprinātāju. Restartējiet kameru un maršrutētāju. Atjauniniet aparātprogrammatūru. Izmēģiniet citu maršrutētāju vai tālruņa tīklāju.
Kamera nereaģē uz kustību	Pārbaudiet, vai PIR sensors lietotnē ir ieslēgts, un mēģiniet palielināt tā jutību. Pārbaudiet detektēšanas jutību un ierakstīšanas un paziņojumu grafiku. Nenosakiet no detektēšanas izslēgtas zonas un objekta izmēra ierobežojumus. Restartējiet kameru; ja tas nepalīdz, atjaunojiet rūpnīcas iestatījumus un iestatiet kameru no jauna. Pārbaudiet arī uzstādīšanu (5.1. nodaļa).
Kamera neatpazīst atmiņas karti	Skatiet 7. nodaļu.

Ja problēma saglabājas, rakstiet uz **info@skoopos.ee** (norādiet pasūtījuma numuru) vai skatiet Reolink atbalsta centru support.reolink.com.

10. Tehniskie dati

Sensors un attēls	1/3,2" CMOS sensors; 1920 × 1080 (2 MP), 15 kadri/s ar barošanu no baterijām, 20 kadri/s ar pastāvīgo barošanu; H.264; bitu pārraides ātrums 1024 kbit/s
Objektīvs un redzes lauks	f = 2,3 mm, F2.2; 113,3° horizontāli, 62,7° vertikāli, 132° pa diagonāli
Nakts redzamība	1 infrasarkanā gaisma 0,3 W, 850 nm; automātisks IR filtrs
Detektēšana	PIR līdz 10 m, 120° horizontāli; kustība, cilvēks, transportlīdzeklis, dzīvnieks

Skaņa	divvirzienu skaņa; iebūvēts mikrofons un skaļrunis
WiFi	2,4 GHz un 5 GHz; IEEE 802.11 a/b/g/n; WPA/WPA2
Radio raidīšanas jauda	no 2412 līdz 2472 MHz līdz 20 dBm; no 5150 līdz 5350 MHz un no 5470 līdz 5725 MHz līdz 23 dBm; no 5725 līdz 5875 MHz līdz 14 dBm (EIRP)
Barošana	AA baterijas (tikai 1,5 V litija) vai pastāvīgā barošana 5 V, 1 A; USB-C ligzda; bateriju darbības ilgums līdz 9 mēnešiem
Ierakstīšana	microSD līdz 256 GB; reaģējot uz notikumu; intervālu uzņemšana; Reolink Cloud (dažās valstīs)
Viedā māja	Google Assistant, Alexa
Darba vide	no −10 līdz +55 °C; gaisa mitrums no 20 līdz 85 %; IP67
Izmēri un svars	Ø 68 × 68 × 28,86 mm; 108 g bez baterijām

Īsajā pamācībā biezums ir 28,8 mm un svars 108 g. Tabula seko tehniskajiem datiem.

11. Garantija un pretenzijas

Reolink kamerai sniedz 2 gadu ierobežotu garantiju, kas sākas no piegādes dienas. Ja reģistrējat jaunu preci Reolink tīmekļa vietnē (**Register to Extend Your Warranty**), tiek pievienoti 6 mēneši. Garantija attiecas tikai uz precēm, kas iegādātas Reolink oficiālajā veikalā vai no pilnvarota izplatītāja. Skoopos (Hexis OÜ) ir Reolink partneris. Jautājumos par garantiju precei, kas iegādāta no izplatītāja, saskaņā ar Reolink noteikumiem vērsieties pie pārdevēja. Ja jums nepieciešama tehniskā

palīdzība, Reolink iesaka pirms preces atgriešanas sazināties ar tā atbalsta centru (support.reolink.com).

Ražotāja garantija neattiecas uz: bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, pārveidošanas, nepareizas apiešanās vai izjaukšanas dēļ; bojājumiem, kas radušies apiešanās, uzglabāšanas, uzstādīšanas, kritiena, strāvas pārtraukuma vai elektriska negadījuma dēļ; bojājumiem, kas radušies, izmantojot ne-Reolink baterijas; bojājumiem, kas radušies ekstremālas temperatūras, skarbu laikapstākļu, dabas katastrofas vai citas nepārvaramas varas dēļ; pārkrāsotām vai patvaļīgi pārveidotām precēm; precēm, kas iegādātas no nepilnvarota kanāla, pazudušām vai nozagtām precēm. Aizstājējpreces garantija ir spēkā līdz sākotnējās garantijas beigām vai 90 dienas no aizstāšanas, atkarībā no tā, kurš termiņš ir garāks. Saskaņā ar Reolink datiem prece pēc tam, kad ražotājs ir beidzis tās dzīves ciklu (EOL), vēl vismaz 3 gadus saņem programmatūras atbalstu, t. sk. drošības atjauninājumus.

Neatkarīgi no ražotāja garantijas saskaņā ar ES patērētāju tiesībām pārdevējs atbild par preces neatbilstību līgumam, kas atklājas vismaz 2 gadu laikā pēc piegādes. Problēmas gadījumā rakstiet uz **info@skoopos.ee** un norādiet pasūtījuma numuru. Pirms atgriešanas ražotājs iesaka atjaunot kameras rūpnīcas iestatījumus un izņemt atmiņas karti.

12. Utilizācija

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka kameru nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, tā ir jāsavāc atsevišķi. Pirms ierīces nodošanas izņemiet baterijas un izdzēsiet no ierīces personas datus (piemēram, atmiņas kartē esošos ierakstus). Veco ierīci un tukšās baterijas bez maksas nododiet savākšanas punktā vai atkritumu šķirošanas laukumā. Saskaņā ar ražotāja informāciju pilnvaroti pārdevēji pēc pieprasījuma var bez maksas pieņemt līdz trim vecām ierīcēm

tirdzniecības vietā vai tās tuvumā. Iepakojumu šķirojiet: kartonu pie papīra, plēvi iepakojuma konteinerī.

13. Ražotājs un atbilstība

Ražotājs: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Honkonga. Atbalsts: support.reolink.com.
Atbildīgā persona ES (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Vācija, support@reolink.com.
Pārdevējs: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ES atbilstības deklarācija: REOLINK INNOVATION LIMITED apliecina, ka WiFi IP kamera Reolink Argus MagiCam atbilst Radioiekārtu direktīvai 2014/53/ES, RoHS direktīvai 2011/65/ES ar grozījumiem (ES) 2015/863, Ar enerģiju saistīto ražojumu direktīvai 2009/125/EK un Piekļūstamības direktīvai (ES) 2019/882. Piemērots drošības standarts EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 un kiberdrošības standarti EN 18031-1:2024 un EN 18031-2:2024. Deklarācijas datums ir 05.07.2026. Pilns teksts ir pieejams skoopos.ee preces lapā sadaļā „Dokumenti“ un ražotāja atbalsta lapā support.reolink.com/hc/en-us/articles/36788378727065/.

Precei nav palīgfunkciju. Lietotājs ar invaliditāti var izmantot ierīces ar palīgfunkcijām, piemēram, datoru vai viedtālruni ar ekrāna lasītāju. Personai ar redzes vai kustību traucējumiem uzstādīšanai var būt nepieciešama palīdzība. Pēc uzstādīšanas preci var pilnībā vadīt ar lietotni.

Preces lietošana paredz Reolink lietošanas noteikumu un privātuma politikas (reolink.com) pieņemšanu.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija ir balstīta uz ražotāja dokumentiem: Reolink Argus MagiCam Operational Instructions (B210, 2026. gada jūnijs, angļu daļa), Reolink Argus MagiCam tehniskie dati, ES atbilstības deklarācija (05.07.2026), Reolink garantijas noteikumi (reolink.com/warranty-and-return) un Reolink atbalsta centra instrukcijas (support.reolink.com, skatītas 21.11.2026).