Reolink B800W
4K WiFi cilindriskā kamera

Lietošanas instrukcija latviešu valodā · kamera B800W (komplekts RLK12-800WB4) · Skoopos, versija 1.0 (2026. gada novembris)

Šī instrukcija ir ražotāja dokumentu kopsavilkums latviešu valodā tādā apjomā, kāds nepieciešams kameras drošai, paredzētajam mērķim atbilstošai un taupīgai lietošanai, uzstādīšanai, apkopei, uzglabāšanai un utilizācijai. Avoti ir ražotāja īsā pamācība (Reolink Quick Start Guide modeļiem RLK12-500WB4, RLK12-800WV4 un RLK12-800WB4, EN/DE/FR/IT/ES, latviešu valodas tajā nav), komplekta tehniskie dati, ES atbilstības deklarācijas, Reolink preces lapa un Reolink atbalsta centra (support.reolink.com) instrukcijas. Ja ražotāja dokumenti savstarpēji atšķiras, instrukcija norāda atšķirību. Ierakstītāja un lietotnes izvēlņu nosaukumi instrukcijā ir angļu valodā ar skaidrojumu latviešu valodā. Izvēlnes ar programmatūras atjauninājumiem var nedaudz mainīties.

Kamera B800W ietilpst komplektā RLK12-800WB4 un darbojas kopā ar WiFi ierakstītāju RLN12W: komplekta kameras nedarbojas bez ierakstītāja. Kamera pārraida attēlu ierakstītājam pa WiFi, bet barošanu saņem no sava barošanas bloka. Ierakstītāja iestatīšana, ierakstīšana un ierakstu skatīšana ir aprakstīta atsevišķā ierakstītāja instrukcijā. **Lai pievienotu kameru un iestatītu WiFi, ir nepieciešams ierakstītājam pievienots monitors vai televizors un pele:** tālruņa lietotne un datora programma WiFi sinhronizāciju pagaidām neatbalsta.

1. Iepakojuma saturs un kas vēl nepieciešams

Iepakojumā (saskaņā ar ražotāja preces lapu): ierakstītājs RLN12W, 4 kameras B800W, ierakstītāja barošanas bloks, 4 kameru barošanas bloki (12 V, 1 A), 4 balti barošanas pagarinātāji, HDMI kabelis, USB pele, 2 tīkla kabeļi (1 m).

Ražotāja īsā pamācība papildus uzskaita skrūvju komplektu, uzstādīšanas caurumu šablonu, videonovērošanas uzlīmi, īso pamācību un tīkla ligzdas ūdensnecaurlaidīgo vāciņu (Waterproof Lid). Preces lapas iepakojuma satura sarakstā to nav. Saskaņā ar Reolink atbalsta centru ūdensnecaurlaidīgā vāciņa komplekts neietilpst WiFi kameras ar līdzstrāvas barošanu komplektācijā (5.3. nodaļa).

Iepakojumā nav monitora un VGA kabeļa. Kamerā nav atmiņas kartes slota, viss video tiek saglabāts ierakstītāja cietajā diskā.

Papildus nepieciešams (nav iekļauts komplektā):

- monitors vai televizors ar HDMI vai VGA ieeju iestatīšanai;
- kontaktligzda ierakstītājam un atsevišķi katrai kamerai;
- urbjmašīna un skrūvgriezis uzstādīšanai.

2. Daļas

Kamera	Kameras kabelis
1 antena (2 gab.)	10 tīkla ligzda (RJ45)
2 stiprinājuma kājiņa	11 poga Reset
3 alumīnija korpuss	12 barošanas ligzda
4 prožektors	
5 infrasarkanie LED (2 gab.)	
6 objektīvs	
7 dienasgaismas sensors	
8 iebūvēts mikrofons	
9 skaļrunis	

Numuri atbilst ražotāja īsās pamācības attēlam. Tīkla ligzda, poga Reset un barošanas ligzda atrodas uz kabeļa, kas iziet no kameras. Komplekta kamerām nav sava UID koda, UID ir tikai ierakstītājam (skatiet ierakstītāja instrukciju).

Drošība

- Izmantojiet tikai komplektā iekļautos barošanas blokus. Ierakstītāja un kameru barošanas bloki ir paredzēti tikai iekštelpām un sausām vietām.
- Ierakstītāja barošanas blokam (12 V, 2 A) un kameru barošanas blokiem (12 V, 1 A) ir vienāds spriegums, bet atšķirīga strāva. Nesajauciet tos.
- Barošanas ligzdas nedrīkst būt tieši pakļautas ūdenim vai mitrumam, un tās nedrīkst aizsprostot netīrumi. Novietojiet spraudņa savienojumu nosegtā vietā, lai uz tā nelītu lietus.
- Kameras aizsardzības klase ir IP67: tā darbojas lietū un sniegā, taču tas nenozīmē, ka kamera darbotos zem ūdens. Ierakstītājam aizsardzības klases nav, tā ir ierīce tikai iekštelpām.
- Stingri nostipriniet kameras, lai tās nenokristu.
- Neizjauciet kameru un nemēģiniet to remontēt pašrocīgi. Ražotāja garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies izjaukšanas, pārveidošanas vai pārkrāsošanas dēļ.
- Glabājiet ierīces, sīkās daļas un iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
- Radioraidītājs: saskaņā ar ražotāja īsās pamācības paziņojumiem par radiofrekvenču starojumu uzstādiet un lietojiet ierīces tā, lai starp tām un cilvēka ķermeni būtu vismaz 20 cm.
- 5 GHz WiFi: saskaņā ar ražotāja īsās pamācības ES paziņojumu frekvenču joslā no 5150 līdz 5350 MHz WiFi lietošana visās ES valstīs ir atļauta tikai iekštelpās (skatiet 4.2. nodaļu).
- Privātums: kamerām ir mikrofons, un tās pārraida attēlu un skaņu. Pavērsiet kameras tā, lai kaimiņa logs un iela pēc iespējas nenonāktu kadrā, un informējiet cilvēkus par videonovērošanu.

3. Barošana

Ierakstītājs saņem barošanu no sava barošanas bloka (12 V, 2 A, patēriņš zem 10 W ar 2 TB disku). Katra kamera saņem barošanu no sava barošanas bloka (12 V, 1 A, patēriņš zem 12 W).

Pievienojiet barošanas bloka spraudni kameras kabeļa barošanas ligzdai (12. daļa) un barošanas bloku kontaktligzdai. Ja kontaktligzda atrodas tālāk, izmantojiet komplektā iekļauto barošanas pagarinātāju.

4. Kameras savienošana ar ierakstītāju

Veiciet pirmo iestatīšanu pirms kameru uzstādīšanas, piemēram, telpā uz galda.

Ierakstītāja pirmā iestatīšana ir aprakstīta ierakstītāja RLN12W instrukcijā. Veiciet to pirms kameras pievienošanas.

4.1 Kameru savienošana ar ierakstītāja WiFi tīklu

To var izdarīt tikai ar ierakstītājam pievienotu monitoru. Vispirms piestipriniet antenas kamerai un ierakstītājam.

1. Pievienojiet kameru elektrotīklam ar oriģinālo barošanas bloku. Ierakstītāja tīkla ligzdas kamerai barošanu nenodrošina.
2. Ar tīkla kabeli savienojiet kameras kabeļa tīkla ligzdu (10. daļa) ar ierakstītāja kameru tīkla ligzdu (LAN Port For IPC, skatiet ierakstītāja instrukciju).
3. Monitorā atveriet **Channel** › **Channel Management** un ieslēdziet **Auto Add**: kamera tiek automātiski pievienota ierakstītājam. Ja kameras noklusējuma parole (tukša) ir mainīta vai nepietiek kanālu, automātiskā pievienošana var nedarboties.
4. Ekrānā noklikšķiniet uz kameras un sinhronizējiet tai WiFi datus (**Sync Wi-Fi Info**).

5. Kad ekrānā parādās **Connection succeeded**, nospiediet **Cancel**, lai izietu.
6. Atvienojiet tīkla kabeli un pagaidiet dažas sekundes, līdz kamera atkal savienojas bezvadu režīmā.
7. Atkārtojiet darbības ar katru kameru. Kad WiFi iestatīšana ir izdevusies, kameru var uzstādīt vēlamajā vietā.

Iepakojumā ir divi 1 m tīkla kabeļi. Ja viens no tiem ir starp ierakstītāju un maršrutētāju, pievienojiet kameras pa vienai. Ražotājs labākai stabilitātei iesaka sinhronizēt WiFi datus no ierakstītāja tieši uz kameru.

Ja lapa **Sync Wi-Fi Info** neparādās, atveriet **Network** › **WiFi** un sinhronizējiet WiFi datus sadaļā **Device Connection(s)**. Ja kanālā ir paziņojums „Incorrect account name or password“, nospiediet **Modify** un ievadiet paroli. Ja kanālā ir paziņojums „Connection failed“, izdzēsiet kameru ar pogu **Delete** un pievienojiet to no jauna.

4.2 2,4 GHz vai 5 GHz

Kameras un ierakstītājs atbalsta abas frekvenču joslas. Frekvenču joslas izvēle monitorā: **Network** › **Wi-Fi** › **Settings**, zem **Saved network(s)** noklikšķiniet uz ierakstītāja tīkla (**NVR Wi-Fi**) un logā **Wi-Fi Band Preference** izvēlieties: **Auto** (ražotāja ieteikums, kamera var izmantot jebkuru no joslām), **Only 5GHz** vai **Only 2.4GHz**. Saskaņā ar ražotāja datiem manuālu pārslēgšanu atbalsta ierakstītāja jaunākā aparatūras versija.

Ārā uzstādīta kamera un 5 GHz: frekvenču josla no 5150 līdz 5350 MHz ES ir atļauta tikai iekštelpās. Ja kameras atrodas ārā, izvēlieties **Only 2.4GHz**.

Ja kamera atrodas tālu no ierakstītāja un starp tiem ir daudz šķēršļu, ražotājs tāpat iesaka izmēģināt 2,4 GHz frekvenču joslu.

4.3 WiFi tīkla maiņa

- **Kameras savienošana ar citu WiFi tīklu:** pagaidām tas iespējams tikai monitorā, un ierakstītāja un kameras B800W aparātprogrammatūrai jābūt jaunākajai. **Network** › **Wi-Fi**, sadaļā

Device Connection(s) izvēlieties kameru un nospiediet tās **Settings**. Izvēlieties tīklu sadaļā **Other network(s)** (vai **Manual input**), ievadiet paroli un nospiediet **Confirm**.

5. Uzstādīšana

5.1 Atrašanās vieta (ražotāja uzstādīšanas ieteikumi)

- Uzstādiet kameras ierakstītāja WiFi pārklājuma zonā. Saskaņā ar ražotāja datiem attālums starp ierakstītāju un kameru labākajos apstākļos var būt līdz 120 m.
- Nevērsiet kameru pret gaismas avotu.
- Nevērsiet kameru pret loga stiklu: infrasarkano LED, ārējās gaismas vai stāvokļa indikatoru atspīdums logā var pasliktināt attēlu.
- Nenovietojiet kameru ēnā, ja tā ir vērsta pret labi apgaismotu zonu. Labāko attēlu iegūsiet, ja kamera un novērojamā zona atrodas vienādos apgaismojuma apstākļos.
- Neuzstādiet kameru vietā, kur lietus un sniegs krīt tieši uz objektīva.
- Barošanas ligzdas nedrīkst būt tieši pakļautas ūdenim vai mitrumam.
- Izvēlieties vietu, kas atrodas tālāk no notekām un vietām, kur var uzkrāties ūdens.
- Kamera var darboties līdz −10 °C salā, jo strādājoša kamera rada siltumu. Pirms uzstādīšanas ārā kameru varat uz dažām minūtēm ieslēgt telpā. Oficiālā darba temperatūra ir no −10 līdz +55 °C (9. nodaļa).

5.2 Kameras piestiprināšana

Antenām pirms piestiprināšanas jābūt uzstādītām. Reolink atbalsta centrs labākam WiFi savienojumam iesaka vērst kameras antenas uz augšu vai horizontāli. Tālāk ir Reolink atbalsta centra vispārīgais norādījums cilindriskajām kamerām.

1. Izurbiet caurumus atbilstoši uzstādīšanas caurumu šablonam (ja tas ir iepakojumā).
2. Piestipriniet stiprinājuma kājiņas pamatni ar skrūvēm. Izvelciet kabeli caur pamatnē esošo kabeļa rievu.
3. Pagrieziet regulēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to atskrūvētu vaļīgāk, un pagrieziet kameru vajadzīgajā virzienā.
4. Pieskrūvējiet pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai kamera paliktu vietā.

Ja stiprinājuma kājiņai nav pogas, ar sešstūra atslēgu atlaidiet regulēšanas skrūvi, pagrieziet kameru vajadzīgajā virzienā un atkal pieskrūvējiet skrūvi.

5.3 Kabeļu savienojumu aizsardzība

Saskaņā ar Reolink atbalsta centru ārā uzstādītas kameras tīkla ligzdai (RJ45) jāuzliek ūdensnecaurlaidīgs vāciņš. Ja uz kameras kabeļa ir iebūvēts vāciņš, uzspiediet to uz neizmantotās tīkla ligzdas. Der arī ūdensnecaurlaidīga līmlente vai sadales kārba. Ja ārā izmantojat tīkla kabeli un iepakojumā ūdensnecaurlaidīga vāciņa nav, to var iegādāties atsevišķi.

> **Ieteikums sākumam**
> Veiciet pirmo iestatīšanu telpā un pirms urbšanas katrā uzstādīšanas vietā pārbaudiet, vai attēls sasniedz ierakstītāju. Ārā izmantojamām kamerām izvēlieties 2,4 GHz (4.2. nodaļa). Uzstādiet barošanas blokus un spraudņu savienojumus sausā vietā.

6. Detektēšana un kameras funkcijas

Detektēšanas, ierakstīšanas un paziņojumu iestatījumi ir ierakstītāja izvēlnē, skatiet ierakstītāja RLN12W instrukciju.

Komplekta kameras lietotnē parādās caur ierakstītāju, tās nav jāpievieno atsevišķi. Pēc ierakstītāja iestatīšanas tiešraides attēlu varat skatīt uzreiz.

- **Detektēšana:** kustības, cilvēka, transportlīdzekļa un dzīvnieka detektēšana.
- **Prožektors:** saskaņā ar ražotāja BUJ prožektors pēc noklusējuma iedegas, reaģējot uz kustību. Varat to izslēgt vai mainīt spilgtumu. Ja prožektori ir izslēgti, nakts attēls ir melnbalts.
- **Divvirzienu skaņa:** kamerā ir mikrofons un skaļrunis. Saskaņā ar ražotāja preces lapu šī funkcija pagaidām ir pieejama tikai Reolink lietotnē un programmā Client. Saskaņā ar Reolink atbalsta centra vispārīgo piezīmi ar ierakstītājam pievienotām kamerām divvirzienu skaņu izmantot nevar (izņēmums ir ierakstītājs RLN36), tāpēc pārbaudiet, vai tā ir pieejama jūsu lietotnē.

7. Apkope, uzglabāšana un atiestatīšana

- Laiku pa laikam notīriet objektīvu ar mīkstu, tīru drāniņu. Neizmantojiet šķīdinātājus vai stiprus tīrīšanas līdzekļus.
- Nelietotas ierīces uzglabājiet sausā vietā.
- **Aparātprogrammatūra:** atjauniniet ierīces aparātprogrammatūru tiešsaistē Reolink lietotnē, programmā Client vai ierakstītāja izvēlnē, ja tas ir pievienots internetam. Varat ieslēgt automātisko atjaunināšanu (**Auto Update**). Atjaunināšanas laikā nepārtrauciet barošanu un tīkla savienojumu. Ja ierīce neatbalsta atjaunināšanu tiešsaistē vai tā neizdodas, atjauniniet manuāli: izvēlieties aparātprogrammatūru, kas atbilst modelim un aparatūras versijai. Aparātprogrammatūras faili ir pieejami Reolink lejupielādes centrā (Download Center). Ierakstītāja aparatūras un aparātprogrammatūras versiju redzat monitorā: **Settings** › **System** › **Info**, kameras versiju: **Settings** › **Camera**, izvēlieties kanālu un **More Info**.
- **Kameras atiestatīšana ar pogu Reset:** atvienojiet kameru no barošanas. Turiet nospiestu pogu Reset uz kameras kabeļa (11. daļa) un, turot pogu nospiestu, atkal pievienojiet kameru barošanai. Turiet pogu apmēram 10 sekundes un atlaidiet. Pēc atiestatīšanas

lietotājvārds ir admin un paroles nav, un kamera jāiestata no jauna (4.1. nodaļa).

8. Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums
Monitorā nav kameras attēla	Pārbaudiet, vai kamera saņem barošanu: aizsedziet infrasarkanos LED un skatieties, vai tie iedegas. Paroles kļūda: **Settings** › **Channel**, nospiediet **Modify** un ievadiet pareizo paroli. Ja parole ir aizmirsta, atiestatiet kameru (tad parole pēc noklusējuma ir tukša). Kamera nav kanālā: **Settings** › **Channel**, noklikšķiniet uz kanāla un izvēlieties kameru. Ja visi kanāli ir aizņemti, izdzēsiet kameru, kurai nav tīkla savienojuma.
Pēc tīkla kabeļa atvienošanas nav WiFi savienojuma	Ar tīkla kabeli savienojiet kameru ar ierakstītāju un sinhronizējiet WiFi datus monitorā (**Network** › **Wi-Fi** › **Settings**). Uzstādiet kameru ierakstītāja WiFi pārklājuma zonā. Piestipriniet antenas kamerai un ierakstītājam. Atjauniniet ierakstītāja un kameras aparātprogrammatūru. Pārbaudiet, vai WiFi nosaukumā un parolē nav speciālo rakstzīmju.
Kamera ir pilnībā atvienojusies no ierakstītāja	Restartējiet kameru un ierakstītāju. Ja ierakstītāja WiFi nosaukums vai parole ir mainīta, atjaunojiet WiFi iestatījumus (skatiet ierakstītāja instrukciju). Ja iespējams, pārvietojiet kameru tuvāk ierakstītājam. Ar tīkla kabeli savienojiet kameru ar ierakstītāju: ja tā darbojas, atkal pievienojiet to WiFi tīklam. Ja nedarbojas, sazinieties ar Reolink atbalstu vai pārdevēju.

WiFi savienojums ir nestabils	Izmēģiniet 2,4 GHz frekvenču joslu (4.2. nodaļa). Nodrošiniet pēc iespējas tiešu signāla ceļu starp kameru un ierakstītāju. Ražotājs vajadzības gadījumā iesaka pievienot kameru maršrutētāja WiFi tīklam vai izmantot WiFi pastiprinātāju, kura tīkla nosaukums atšķiras no ierakstītāja tīkla nosaukuma. Attālāku kameru varat ar kabeli pievienot ierakstītāja tīkla ligzdai.
Uz objektīva ir migla vai ūdens	No ārpuses noslaukiet objektīvu ar mīkstu, sausu drāniņu un atstājiet kameru uz dažām stundām ieslēgtu. Ja tas nepalīdz, sazinieties ar Reolink atbalstu vai pārdevēju.

Ja problēma saglabājas, rakstiet uz **info@skoopos.ee** (norādiet pasūtījuma numuru) vai skatiet Reolink atbalsta centru support.reolink.com.

9. Tehniskie dati

Sensors	1/2,7" CMOS sensors
Attēls	3840 × 2160 (8 MP), 20 kadri/s; redzes lauks 88,8° horizontāli, 45,2° vertikāli, 106,2° pa diagonāli
Video	H.265/H.264; galvenā plūsma no 2048 līdz 5120 kbit/s (pēc noklusējuma 4096 kbit/s)
Nakts redzamība	infrasarkanā līdz 30 m, 2 × 1,8 W, 850 nm LED, automātisks IR filtrs; krāsaina nakts redzamība ar prožektoru 1 × 4,3 W, 6500 K
Skaņa	divvirzienu, iebūvēts mikrofons un skaļrunis
Barošana	12 V līdzstrāva, 1 A, zem 12 W
Saskarnes	barošanas ligzda, RJ45 10/100 Mbit/s, poga Reset

WiFi	IEEE 802.11a/ac/ax/b/g/n, 2,4 GHz un 5 GHz, WPA/WPA2/WPA3
Detektēšana	kustība, cilvēks, transportlīdzeklis, dzīvnieks
Darba vide	no −10 līdz +55 °C; gaisa mitrums no 10 līdz 90 %; IP67
Izmēri un svars	Ø 67 × 187 mm; 486 g

10. Garantija un pretenzijas

Reolink komplektam sniedz 2 gadu ierobežotu garantiju, kas sākas no piegādes dienas. Ja reģistrējat jaunu preci Reolink tīmekļa vietnē (**Register to Extend Your Warranty**), tiek pievienoti 6 mēneši. Garantija attiecas uz precēm, kas iegādātas Reolink oficiālajā veikalā vai no pilnvarota izplatītāja. Skoopos (Hexis OÜ) ir Reolink partneris. Jautājumos par garantiju un aizstāšanu precei, kas iegādāta no izplatītāja, saskaņā ar Reolink noteikumiem vērsieties pie pārdevēja.

Ražotāja garantija neattiecas uz: bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, pārveidošanas, nepareizas apiešanās vai izjaukšanas dēļ; bojājumiem, kas radušies apiešanās, uzglabāšanas, uzstādīšanas, kritiena, strāvas pārtraukuma vai elektriska negadījuma dēļ; bojājumiem, kas radušies, izmantojot ne-Reolink akumulatorus; bojājumiem, kas radušies ekstremālas temperatūras, skarbu laikapstākļu, dabas katastrofas vai citas nepārvaramas varas dēļ; pārkrāsotām, patvaļīgi atvērtām vai pārveidotām precēm; precēm, kas iegādātas no nepilnvarota kanāla, pazudušām vai nozagtām precēm. Aizstājējpreces garantija ir spēkā līdz sākotnējās garantijas beigām vai 90 dienas no aizstāšanas, atkarībā no tā, kurš termiņš ir garāks. Saglabājiet pirkuma dokumentu: tajā jābūt norādītam pirkuma datumam, modelim, daudzumam un pārdevējam. Saskaņā ar Reolink datiem prece pēc tam, kad ražotājs ir beidzis tās dzīves ciklu (EOL), vēl vismaz 3 gadus saņem programmatūras atbalstu, t. sk. drošības atjauninājumus.

Neatkarīgi no ražotāja garantijas saskaņā ar ES patērētāju tiesībām pārdevējs atbild par preces neatbilstību līgumam, kas atklājas vismaz 2 gadu laikā pēc piegādes. Problēmas gadījumā rakstiet uz **info@skoopos.ee** un norādiet pasūtījuma numuru. Ja atgriežat visu komplektu, pirms atgriešanas izņemiet no ierakstītāja cieto disku vai formatējiet to: ražotājs neatbild par datu zudumu un nenosūta atpakaļ atgrieztos datu nesējus.

11. Utilizācija

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka ierakstītāju, kameras un barošanas blokus nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Veco ierīci bez maksas nodod elektronikas atkritumu savākšanas punktā, atkritumu šķirošanas laukumā vai pārdevējam. Iepakojumu šķirojiet: kartonu pie papīra, plēvi iepakojuma konteinerī.

12. Ražotājs un atbilstība

Ražotājs: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Honkonga. Atbalsts: support.reolink.com.
Atbildīgā persona ES (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Vācija, support@reolink.com.
Pārdevējs: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ES atbilstības deklarācijas: REOLINK INNOVATION LIMITED apliecina, ka WiFi ierakstītājs Reolink RLN12W un WiFi IP kamera Reolink B800W atbilst Radioiekārtu direktīvai 2014/53/ES, Elektromagnētiskās saderības direktīvai 2014/30/ES un RoHS direktīvai 2011/65/ES ar grozījumiem (ES) 2015/863. Piemērotais drošības standarts ir EN 62368-1:2020+A11:2020. Deklarācijas ir izdotas 03.03.2025. Ierakstītāja deklarācijas pilns teksts ir

pieejams skoopos.ee preces lapā sadaļā „Dokumenti“, deklarāciju var lejupielādēt arī Reolink preces lapā.

Preces lietošana paredz Reolink lietošanas noteikumu un privātuma politikas (reolink.com) pieņemšanu.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija ir balstīta uz ražotāja dokumentiem: Reolink Quick Start Guide RLK12-500WB4, RLK12-800WV4, RLK12-800WB4 (QSG1_A, 2023. gada decembris, Reolink lejupielādes centrā 2024. gada martā, EN 1. līdz 18. lpp.), Reolink RLK12-800WB4 tehniskie dati, ES atbilstības deklarācijas RLN12W un B800W (03.03.2025), Reolink preces lapa (reolink.com/product/rlk12-800wb4), Reolink garantijas noteikumi (reolink.com/warranty-and-return) un Reolink atbalsta centra instrukcijas (support.reolink.com, skatītas 08.11.2026).