Reolink CX810
4K PoE videonovērošanas kamera

Lietošanas instrukcija latviešu valodā · modelis CX810 · Skoopos, versija 1.0 (2026. gada oktobris)

Šī instrukcija ir ražotāja dokumentu kopsavilkums latviešu valodā tādā apjomā, kāds nepieciešams kameras drošai, paredzētajam mērķim atbilstošai un taupīgai lietošanai, uzstādīšanai, apkopei, uzglabāšanai un utilizācijai. Avoti ir ražotāja CX410 īsā pamācība (Reolink CX410 Operational Instruction, EN/DE/FR/IT/ES, latviešu valodas tajā nav), Reolink tīmekļa īsā pamācība „CX410-CX810“ (Reolink īso pamācību lapā CX410 un CX810 kopīgā īsā pamācība), CX810 tehniskie dati, ES atbilstības deklarācija un Reolink atbalsta centra (support.reolink.com) instrukcijas. Ja īsā pamācība un CX810 tehniskie dati atšķiras, instrukcija seko CX810 tehniskajiem datiem. Lietotnes izvēlņu nosaukumi instrukcijā ir angļu valodā ar skaidrojumu latviešu valodā. Lietotnes izvēlnes ar programmatūras atjauninājumiem var nedaudz mainīties.

CX810 saņem barošanu un tīkla savienojumu pa vienu tīkla kabeli (PoE) vai no 12 V strāvas adaptera, ja tīkla savienojums tiek nodrošināts ar atsevišķu tīkla kabeli. Nakts attēls ir krāsains: objektīvs ar lielu diafragmas atvērumu (F1.0) nodrošina krāsainu attēlu arī vājā apgaismojumā, un tumsā palīdz četri prožektori ar siltu gaismu. Infrasarkanās nakts redzamības kamerai nav.

1. Iepakojuma saturs un kas vēl nepieciešams

Iepakojumā (saskaņā ar ražotāja īso pamācību): kamera, 1 m tīkla kabelis, ūdensnecaurlaidīgs vāciņš tīkla kabeļa savienojumam, uzstādīšanas caurumu šablons, skrūvju komplekts (ar dībeļiem), videonovērošanas uzlīme, īsā pamācība.

Ražotājs norāda, ka iepakojuma saturs dažādās versijās var atšķirties un spēkā ir preces lapā sniegtā informācija. Reolink preces lapā kā iepakojuma saturs ir norādīta kamera un 1 m tīkla kabelis. Divu kameru komplektā ir divas kameras.

Iepakojumā nav strāvas adaptera, PoE komutatora un atmiņas kartes.

Papildus nepieciešams (nav iekļauts komplektā):

- barošana, viens no šiem: PoE komutators, PoE inžektors vai Reolink PoE ierakstītājs (NVR), kas atbilst standartam IEEE 802.3af (48 V, aktīvais PoE); vai 12 V 1 A strāvas adapteris. Pasīvais PoE inžektors neder (3. nodaļa);
- tīkla kabelis no kameras līdz PoE ierīcei vai maršrutētājam, ja komplektā iekļautais 1 m kabelis nav pietiekams. Stabilam savienojumam ražotājs iesaka Cat 5e vai labāku kabeli un pēc iespējas īsāku kabeli; ar Cat 5e vai labāku kabeli maksimālais attālums ir 100 m, ar Cat 5 kabeli 80 m. Katrai kamerai jābūt savam kabelim;
- microSD atmiņas karte līdz 512 GB, ja vēlaties ierakstīt kameras kartē: ātruma klase Class 10 vai labāka, 4K ierakstīšanai ražotājs iesaka V30 vai labāku. Karte nav obligāta, ja ieraksti nav nepieciešami;
- viedtālrunis ar Reolink lietotni (Reolink App, iOS vai Android) vai dators ar Reolink Client (Windows, macOS);
- urbjmašīna un skrūvgriezis uzstādīšanai.

2. Daļas

Kamera	Kameras kabelis
1 microSD kartes slots (zem vāciņa)	7 ūdensnecaurlaidīgs vāciņš
2 stiprinājuma kājiņa	8 tīkla kabelis (RJ45 ligzda)
3 prožektori	9 poga Reset

4 objektīvs	10 barošanas ligzda (pēc izvēles, 12 V adapterim)
5 iebūvēts mikrofons	
6 skaļrunis	

Numuri atbilst ražotāja īsās pamācības attēlam. Korpuss ir no alumīnija. MicroSD kartes slots atrodas kameras aizmugurē zem vāciņa, kas piestiprināts ar skrūvēm. Barošanas ligzda, poga Reset un tīkla ligzda atrodas uz kabeļa, kas iziet no kameras. Kameras aizmugurē ir QR kods un zem tā 16 rakstzīmju UID numurs, kas nepieciešams iestatīšanai.

Ražotājs CX810 gaismas sauc par siltu gaismu (3000 K). Reolink lietotnē un programmatūrā to nosaukums ir **Spotlight**, šajā instrukcijā – prožektors.

Drošība

- Barojiet kameru tikai ar PoE (IEEE 802.3af, 48 V, aktīvais PoE) vai no 12 V 1 A līdzstrāvas adaptera. Pasīvais PoE inžektors neder Reolink PoE kamerām.
- Barošanas un tīkla ligzdas nedrīkst būt tieši pakļautas ūdenim vai mitrumam, un tās nedrīkst aizsprostot netīrumi. Uzstādot ārā, uzlieciet tīkla kabeļa savienojumam komplektā iekļauto ūdensnecaurlaidīgo vāciņu (5.3. nodaļa).
- Kameras aizsardzības klase ir IP67: tā darbojas lietū un sniegā, taču tas nenozīmē, ka kamera darbotos zem ūdens.
- Neatveriet korpusu un nemēģiniet kameru remontēt pašrocīgi (izņemot microSD slota vāciņu), jo tas sabojā aizsardzību pret mitrumu. Ražotāja garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies izjaukšanas vai pārveidošanas dēļ, un uz pārkrāsotām precēm.
- Glabājiet kameru, sīkās daļas (skrūves, dībeļus) un iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
- Privātums: kamera ieraksta video kopā ar skaņu. Pavērsiet kameru tā, lai kaimiņa pagalms un iela pēc iespējas nenonāktu kadrā, un informējiet cilvēkus par videonovērošanu (iepakojumā ir videonovērošanas uzlīme).

3. Barošana

CX810 barošanu var nodrošināt trīs veidos. Tīkla savienojums jebkurā gadījumā notiek pa tīkla kabeli.

Veids	Kas nepieciešams

PoE komutators vai PoE inžektors	Tīkla kabelis no kameras uz IEEE 802.3af (48 V, aktīvais PoE) PoE komutatoru vai inžektoru. Tas pats kabelis nodrošina barošanu un tīklu. Komutatoru ar otru kabeli pievieno maršrutētājam. Ražotājs iesaka Reolink PoE komutatoru (RLA-PS1 vai RLA-PS1E), der arī citu ražotāju kvalitatīva ierīce, kas atbilst tam pašam standartam.
Reolink PoE ierakstītājs (NVR)	Viens tīkla kabelis no kameras uz ierakstītāju nodrošina barošanu un tīklu. Ierakstītāju pievieno maršrutētājam.
12 V strāvas adapteris	12 V 1 A līdzstrāvas adapteris (nav iekļauts komplektā), spraudnis 5,5 × 2,1 mm, iekšējais kontakts pluss (+). Adapteris nodrošina tikai barošanu: tīkla savienojumam pievienojiet kameru ar tīkla kabeli arī maršrutētājam vai komutatoram.

Saskaņā ar Reolink atbalsta centra vispārīgo instrukciju PoE kamerām ar prožektoriem, ja izmanto garu barošanas pagarinājuma kabeli, nepieciešams 12 V 2 A adapteris. CX810 tur modeļu sarakstā atsevišķi nav minēta; tehniskajos datos barošana ir 12 V 1 A.

Izslēgšana: kamerai nav barošanas pogas. Ar PoE barošanu kameru izslēdz, atvienojot tīkla kabeli; ar adapteri izvelciet adaptera spraudni no kameras kabeļa barošanas ligzdas vai adapteri no kontaktligzdas.

4. Pievienošana un pirmā iestatīšana

Ražotāja īsajā pamācībā pirmā iestatīšana ir aprakstīta pirms uzstādīšanas. Reolink PoE kameras pirmā iestatīšana vienmēr notiek ar tīkla kabeli. Ražotāja tīmekļa īsās pamācības piemērs: pievienojiet kameru ar tīkla kabeli PoE komutatoram un komutatoru ar otru kabeli maršrutētājam. Der arī citi barošanas veidi no 3. nodaļas.

4.1 Ar lietotni (tālrunis)

1. Lejupielādējiet un palaidiet Reolink lietotni (Reolink App, iOS vai Android).
2. Lietotnē augšā pa labi nospiediet **+**. Ja lietotnes iestatījumos ir ieslēgts **Add Device Automatically**, varat izvēlēties kameru lapā **Devices** un pāriet uzreiz uz 4. darbību.
3. Noskenējiet QR kodu kameras aizmugurē. Tumsā ar pogu **Light** varat ieslēgt lukturīti. Ja tālrunis kodu nenolasa, nospiediet **Input UID/IP**, ievadiet zem QR koda norādīto 16 rakstzīmju UID un nospiediet **Next**.
4. Izveidojiet kamerai pieteikšanās paroli un nospiediet **Next**.
5. Piešķiriet kamerai nosaukumu un nospiediet **Next**.
6. Iestatīšana ir pabeigta, un var skatīties tiešraides attēlu.

4.2 Ar datoru (pēc izvēles)

Lejupielādējiet Reolink Client (reolink.com › Support › App & Client), palaidiet to un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus. Kameru var izmantot arī tīmekļa pārlūkā (Edge, Chrome, Firefox, Safari).

4.3 Ar Reolink ierakstītāju (NVR)

Pievienojiet kameru ar tīkla kabeli Reolink ierakstītājam, ierakstītāju maršrutētājam un ieslēdziet ierakstītāju. Šajā gadījumā iestatiet kameru ierakstītāja saskarnē.

5. Uzstādīšana

5.1 Atrašanās vieta (ražotāja uzstādīšanas ieteikumi)

- Nevērsiet kameru pret gaismas avotu.
- Nevērsiet kameru pret loga stiklu: gaismas atspīdums stiklā (piemēram, apkārtējā gaisma vai stāvokļa indikatori) var pasliktināt attēlu.

- Nenovietojiet kameru ēnā, ja tā ir vērsta pret labi apgaismotu zonu. Labāko attēlu iegūsiet, ja kamera un novērojamā zona atrodas vienādos apgaismojuma apstākļos.
- Neuzstādiet kameru vietā, kur lietus un sniegs krīt tieši uz objektīva.
- Barošanas un tīkla ligzdas nedrīkst būt tieši pakļautas ūdenim vai mitrumam.
- Izvēlieties vietu, kas atrodas tālāk no notekām un vietām, kur var uzkrāties ūdens.
- Saskaņā ar ražotāja CX410 īso pamācību kamera var darboties līdz −25 °C salā, jo strādājoša kamera rada siltumu. Ļoti aukstā laikā kameru pirms uzstādīšanas ārā varat uz dažām minūtēm ieslēgt telpā. Oficiālā darba temperatūra ir no −10 līdz +50 °C (9. nodaļa).

Ražotāja CX410 īsajā pamācībā darba temperatūra ir norādīta no −10 līdz +55 °C. CX810 tehniskajos datos augšējā robeža ir +50 °C, un šī instrukcija seko CX810 datiem.

5.2 Pie sienas

1. Izurbiet caurumus atbilstoši uzstādīšanas caurumu šablonam.
2. Piestipriniet stiprinājuma kājiņas pamatni ar komplektā iekļautajām skrūvēm. Vajadzības gadījumā izmantojiet komplektā iekļautos ģipškartona dībeļus. Izvelciet kabeli caur pamatnē esošo kabeļa rievu.
3. Pagrieziet stiprinājuma kājiņas regulēšanas pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai to atskrūvētu vaļīgāk, un pagrieziet kameru vajadzīgajā virzienā.
4. Pieskrūvējiet pogu pulksteņrādītāja virzienā, lai kamera paliktu vietā.

5.3 Ūdensnecaurlaidīgs vāciņš tīkla kabeļa savienojumam

Ārā uzstādītas kameras tīkla kabeļa savienojumam jāuzliek ūdensnecaurlaidīgs vāciņš. Pats Reolink tīkla kabelis ir ūdensizturīgs, bet tā gali nav. Reolink tīkla kabelis nav ugunsizturīgs.

1. Atvienojiet vāciņa daļas vienu no otras.

2. Izvelciet tīkla kabeli caur vāciņu.
3. Uzbīdiet gumijas gredzenu uz vāciņa pamatdaļas.
4. Uzlieciet balto gumijas blīvi uz kameras kabeļa RJ45 ligzdas.
5. Pievienojiet tīkla kabeli RJ45 ligzdai.
6. Salieciet visas daļas kopā.

Kameras kabeļa aizsardzībai ražotājs iesaka izmantot arī sadales kārbu vai ūdensnecaurlaidīgu lenti.

6. MicroSD karte un ierakstīšana

1. Atvienojiet kameru no barošanas (3. nodaļa), citādi karte var sabojāties.
2. Atskrūvējiet atmiņas kartes vāciņa skrūves kameras aizmugurē.
3. Ievietojiet microSD karti slotā pareizajā virzienā un iespiediet to ar nagu, līdz jūtat, ka tā nofiksējas, un atskan klikšķis. Pareizi ievietota karte neizlec ārā.
4. Cieši pieskrūvējiet vāciņu ar skrūvēm.
5. Kartes stāvokli varat redzēt un vajadzības gadījumā karti formatēt lietotnē: kameras iestatījumi › **More Features** › **Storage** › **Format** › **Confirm**. Formatēšana izdzēš visus kartē esošos ierakstus, tāpēc svarīgos ierakstus iepriekš saglabājiet citur. Pēc formatēšanas kamera dažu minūšu laikā restartējas. Atmiņas kartes iestatījumi ir redzami tikai ar administratora kontu.

- **Ierakstīšanas veidi:** reaģējot uz kustību (pēc noklusējuma), pēc grafika vai visu diennakti (24/7). Kamera atbalsta arī intervāla uzņemšanu (time lapse).
- **Karte nav obligāta:** ierakstīt var arī Reolink ierakstītājā (NVR). Kamera atbalsta arī FTP.
- **Karte pilna:** ja pārrakstīšana (**Auto Overwrite**) ir ieslēgta, vecākie ieraksti tiek automātiski pārrakstīti un parastā lietošanā karte nav

jāformatē manuāli.

- **Ierakstītājam pievienota kamera:** kameras atmiņas karte ierakstītāja saskarnē nav redzama. Lai formatētu karti, pievienojiet lietotni vai Client tieši kamerai.

7. Lietotnes pamatfunkcijas

- **Prožektors manuāli:** tiešraides attēlā prožektoru ieslēdz un izslēdz ar ikonu **Spotlight**.
- **Prožektora režīmi:** kameras iestatījumi › **Light** › **Spotlight**. Tajā pašā lapā var mainīt spilgtumu.

Režīms	Ko tas dara
Off	Prožektors neiedegas. Arī ar izslēgtu prožektoru nakts attēls vāja gaismas avota klātbūtnē var būt krāsains.
Auto Brightness	Vāja gaismas avota klātbūtnē attēls var būt krāsains bez prožektora. Prožektors pats iedegas tikai tad, kad ir ļoti tumšs, un tā spilgtums mainās atkarībā no apkārtējās gaismas (līdz iestatītajam spilgtumam).
Timer Mode	Prožektors iedegas un nodziest jūsu noteiktajos laikos neatkarīgi no dienas, nakts vai kustības. Spilgtums ir iestatītajā līmenī.
Smart Mode	Darbojas kā Auto Brightness, bet noteiktajā laika periodā prožektors, reaģējot uz izvēlēto detektēšanu, deg ar iestatīto spilgtumu. Ja detektēšanas nav, spilgtums mainās atkarībā no apkārtējās gaismas (līdz iestatītajam spilgtumam) un prožektors nenodziest, kamēr apkārtējās gaismas nav pietiekami.

Reolink Client režīmu nosaukumi ir **Close**, **Auto Mode**, **Timer Mode** un **Smart Mode**.

- **Nakts redzamība:** infrasarkanās nakts redzamības nav. Krāsains nakts attēls rodas, pateicoties objektīvam ar lielu diafragmas atvērumu

(F1.0) un vajadzības gadījumā prožektoriem (4 × 3 W, 3000 K, 400 lm, apgaismojums līdz 15 m).

- **Detektēšana:** kustības, cilvēka, transportlīdzekļa un dzīvnieka detektēšana. Jutība: kameras iestatījumi › **Smart Detection**, izvēlieties **Person**, **Vehicle** vai **Animal** un pārvietojiet slīdni (no 0 līdz 100, lielāks skaitlis nozīmē lielāku jutību). Ja ir pārāk daudz nevajadzīgu trauksmju, samaziniet jutību; ja kamera nepamana svarīgus objektus, palieliniet to.
- **Paziņojumi:** tālruņa iestatījumos Reolink lietotnei jābūt atļautiem paziņojumiem, un kameras iestatījumos jābūt ieslēgtam paziņojumu slēdzim un iestatītam paziņojumu grafikam.
- **Divvirzienu skaņa:** kamerā ir mikrofons un skaļrunis. Ar lietotnes vai Client starpniecību varat runāt ar cilvēku, kas atrodas pie kameras.
- **Viedā māja:** kamera darbojas ar Google Assistant (ar Google Home starpniecību). Saskaņā ar ražotāja datiem šī funkcija ir pieejama tikai valstīs, kurās tiek atbalstīts Google Home. Google Home lietotnē tiešraides attēls nav redzams, šim nolūkam ražotājs iesaka Chromecast vai Google viedo displeju.
- **Cita programmatūra:** kamera atbalsta cita starpā ONVIF un RTSP. Dažiem modeļiem RTSP, ONVIF, HTTP un RTMP porti pēc noklusējuma ir izslēgti. Ja trešās puses programmatūra nesavienojas, ieslēdziet vajadzīgo portu: kameras iestatījumi › **More Features** › **Advanced Network Settings** › **Server Settings**. Ražotājs iesaka atstāt porta numuru pēc noklusējuma. Ierakstītājam pievienotas kameras portus atver ierakstītāja iestatījumos.
- **Lietotāji:** līdz 20 lietotājiem (1 administrators un 19 lietotāji), vienlaikus līdz 12 video plūsmām.
- **Aparātprogrammatūra:** ja kamerai ir pieejama jauna aparātprogrammatūra, lietotne un Client palaišanas laikā rāda paziņojumu par atjauninājumu. Varat ieslēgt automātisko

atjaunināšanu (**Auto Update**). Atjaunināšanas laikā nepārtrauciet barošanu un tīkla savienojumu.

Ieteikums sākumam

Pirmo iestatīšanu veiciet telpā un pārbaudiet tiešraides attēlu pirms urbšanas. Izmantojiet IEEE 802.3af PoE komutatoru: viens kabelis nodrošina barošanu un tīklu. Ieslēdziet pārrakstīšanu (**Auto Overwrite**), tad ierakstīšana neapstāsies pilnas kartes dēļ. Ārā uzlieciet tīkla kabeļa savienojumam ūdensnecaurlaidīgu vāciņu un novietojiet savienojumu tā, lai ūdens uz to nelītu tieši, piemēram, zem jumta pārkares.

8. Apkope, uzglabāšana un problēmu novēršana

- Laiku pa laikam notīriet objektīvu ar mīkstu, tīru drāniņu. Neizmantojiet šķīdinātājus vai stiprus tīrīšanas līdzekļus.
- Uzturiet kameras aparātprogrammatūru aktuālu: jaunākā aparātprogrammatūra ir pieejama Reolink lejupielādes centrā (Download Center, reolink.com), un to var atjaunināt arī lietotnē vai Client. Atjauninot manuāli, izvēlieties aparātprogrammatūru, kas atbilst kameras modelim un aparatūras versijai (Hardware Version).
- Nelietotu kameru uzglabājiet sausā vietā.
- **Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem:** atvienojiet kameru no barošanas. Turiet nospiestu pogu Reset uz kameras kabeļa un, turot pogu nospiestu, atkal pievienojiet kameru barošanai. Pārliecinieties, ka kamera saņem barošanu (saskaņā ar ražotāja datiem to rāda degošs prožektors), turiet pogu apmēram 10 sekundes un atlaidiet. Pēc atiestatīšanas lietotājvārds ir admin un paroles nav: iestatiet kameru lietotnē no jauna (4. nodaļa). Ja tajā pašā tīklā ir Reolink ierakstītājs un, pieslēdzoties kamerai atsevišķi, tā rāda paziņojumu „incorrect

username or password“, ierakstītājs, iespējams, ir iestatījis kamerai paroli.

Problēma	Risinājums
Kamera nesāk darboties	Pārbaudiet barošanu: PoE komutators, PoE inžektors, Reolink ierakstītājs vai 12 V adapteris. Pievienojiet kameru citam PoE ierīces portam. Izmēģiniet citu tīkla kabeli. Ja tas nepalīdz, sazinieties ar Reolink atbalstu vai pārdevēju.
Attēls nav skaidrs	Pārbaudiet, vai uz objektīva nav netīrumu, putekļu vai zirnekļu tīklu, un notīriet to ar mīkstu, tīru drāniņu. Pavērsiet kameru pret labi apgaismotu zonu, apgaismojums būtiski ietekmē attēlu. Atjauniniet kameras aparātprogrammatūru uz jaunāko versiju. Atiestatiet kameru uz rūpnīcas iestatījumiem un pārbaudiet vēlreiz.
Prožektors neiedegas	Pārbaudiet lietotnē, vai prožektors iestatījumos ir ieslēgts (7. nodaļa), un mēģiniet to ieslēgt manuāli tiešraides attēlā. Ar PoE barošanu neizmantojiet pārāk garu tīkla kabeli un pārbaudiet, vai PoE ierīce atbilst prasībām. Pārbaudiet, vai kamera nav vērsta tieši pret spēcīgu gaismu vai atstarojošu virsmu. Atjauniniet aparātprogrammatūru un atiestatiet kameru uz rūpnīcas iestatījumiem.
Atmiņas karte netiek atrasta	Pārbaudiet, vai karte ir ievietota pareizajā virzienā un kārtīgi un vai tā atbilst prasībām (1. nodaļa). Formatējiet karti datorā FAT32 failu sistēmā un ievietojiet to atpakaļ. Ja iespējams, izmēģiniet citu piemērotu karti.
Kamera ir tīklā, bet tiešraides attēls neatveras	Mēģiniet ar citu tālruni vai datoru un citā tīklā. Tiešraides attēlā izvēlieties plūsmu **Fluent**. Izmēģiniet tīkla kabeli un PoE portu, par kuriem zināms, ka tie darbojas. Atjauniniet lietotni un aparātprogrammatūru un restartējiet kameru.

Uz objektīva ir migla vai ūdens	No ārpuses noslaukiet objektīvu ar mīkstu, sausu drāniņu un atstājiet kameru uz dažām stundām ieslēgtu. Ja mitrums ir objektīva iekšpusē, atveriet atmiņas kartes vāciņu un atstājiet kameru uz vairākām stundām ieslēgtu. Ja tas nepalīdz, sazinieties ar Reolink atbalstu vai pārdevēju.
Trešās puses programmatūra nesavienojas	Ieslēdziet vajadzīgo portu (RTSP, ONVIF u. c.) kameras iestatījumos (7. nodaļa, „Cita programmatūra“).
Paziņojumi nepienāk	Pārbaudiet tālruņa paziņojumu atļauju, kā arī kameras paziņojumu slēdzi un grafiku (7. nodaļa).

Ja problēma saglabājas, rakstiet uz **info@skoopos.ee** (norādiet pasūtījuma numuru) vai skatiet Reolink atbalsta centru support.reolink.com.

9. Tehniskie dati

Sensors un objektīvs	1/1,8" CMOS sensors; f = 4,0 mm, F1.0, IR filtrs; tālummaiņas nav
Attēls	3840 × 2160 (8 MP), 25 kadri/s; redzes lauks 93,2° horizontāli, 48,2° vertikāli, 111,6° pa diagonāli
Video	H.265 vai H.264; galvenā plūsma no 2 līdz 25 kadriem/s (pēc noklusējuma 25), no 1024 līdz 8192 kbit/s (pēc noklusējuma 6144); papildu plūsma no 4 līdz 15 kadriem/s (pēc noklusējuma 10), no 64 līdz 512 kbit/s (pēc noklusējuma 256)
Nakts redzamība	krāsaina nakts redzamība ar prožektoriem 4 × 3 W, 3000 K, 400 lm, apgaismojums līdz 15 m; infrasarkanās nakts redzamības nav

Skaņa	divvirzienu, iebūvēts mikrofons un skaļrunis
Barošana	PoE IEEE 802.3af, 48 V, aktīvais; vai 12 V līdzstrāva, 1 A; patēriņš zem 12 W
Saskarnes	RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s, barošanas ligzda, poga Reset, microSD slots (līdz 512 GB)
Detektēšana un ierakstīšana	kustība, cilvēks, transportlīdzeklis, dzīvnieks; reaģējot uz kustību (pēc noklusējuma), pēc grafika, 24/7; intervāla uzņemšana (time lapse)
Programmatūra	Reolink App (iOS, Android), Reolink Client (Windows, macOS), tīmekļa pārlūks (Edge, Chrome, Firefox, Safari); ONVIF, RTSP, FTP u. c.; Google Assistant
Lietotāji	līdz 20 (1 administrators, 19 lietotāji); vienlaikus līdz 12 video plūsmām (2 galvenās un 10 papildu plūsmas)
Darba vide	no −10 līdz +50 °C; gaisa mitrums no 10 līdz 90 %; IP67
Izmēri un svars	67 × 187 mm; 467 g

Ražotājs norāda, ka dati iegūti laboratorijā noteiktos testa apstākļos un faktiskais rezultāts var atšķirties atkarībā no iestatījumiem, lietošanas apstākļiem un vides.

10. Garantija un pretenzijas

Reolink kamerai sniedz 2 gadu ierobežotu garantiju, kas sākas no piegādes dienas. Ja reģistrējat jaunu preci Reolink tīmekļa vietnē (**Register to Extend Your Warranty**), tiek pievienoti 6 mēneši. Garantija attiecas uz precēm, kas iegādātas Reolink oficiālajā veikalā vai no pilnvarota izplatītāja. Skoopos (Hexis OÜ) ir Reolink partneris. Jautājumos par garantiju un aizstāšanu precei, kas iegādāta no izplatītāja, saskaņā ar Reolink noteikumiem vērsieties pie pārdevēja.

Ražotāja garantija neattiecas uz: bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, pārveidošanas, nepareizas apiešanās vai izjaukšanas dēļ; bojājumiem, kas radušies apiešanās, uzglabāšanas, uzstādīšanas, kritiena, strāvas pārtraukuma vai elektriska negadījuma dēļ; bojājumiem, kas radušies, izmantojot ne-Reolink akumulatorus; bojājumiem, kas radušies ekstremālas temperatūras, skarbu laikapstākļu, dabas katastrofas vai citas nepārvaramas varas dēļ; pārkrāsotām, patvaļīgi atvērtām vai pārveidotām precēm; precēm, kas iegādātas no nepilnvarota kanāla, pazudušām vai nozagtām precēm. Aizstājējpreces garantija ir spēkā līdz sākotnējās garantijas beigām vai 90 dienas no aizstāšanas, atkarībā no tā, kurš termiņš ir garāks. Saglabājiet pirkuma dokumentu: tajā jābūt norādītam pirkuma datumam, modelim, daudzumam un pārdevējam. Saskaņā ar Reolink datiem prece pēc tam, kad ražotājs ir beidzis tās dzīves ciklu (EOL), vēl vismaz 2 gadus saņem programmatūras atbalstu, t. sk. drošības atjauninājumus.

Neatkarīgi no ražotāja garantijas saskaņā ar ES patērētāju tiesībām pārdevējs atbild par preces neatbilstību līgumam, kas atklājas vismaz 2 gadu laikā pēc piegādes. Problēmas gadījumā rakstiet uz **info@skoopos.ee** un norādiet pasūtījuma numuru. Pirms atgriešanas izņemiet atmiņas karti vai formatējiet to: ražotājs neatbild par datu zudumu un nenosūta atpakaļ atgrieztās atmiņas kartes.

11. Utilizācija

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka kameru nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Veco ierīci bez maksas nodod elektronikas atkritumu savākšanas punktā, atkritumu šķirošanas laukumā vai pārdevējam. Iepakojumu šķirojiet: kartonu pie papīra, plēvi iepakojuma konteinerī.

12. Ražotājs un atbilstība

Ražotājs: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Honkonga. Atbalsts: support.reolink.com.
Atbildīgā persona ES (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Vācija, support@reolink.com.
Pārdevējs: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ES atbilstības deklarācija: REOLINK INNOVATION LIMITED apliecina, ka IP kamera Reolink CX810 atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai 2014/30/ES un RoHS direktīvai 2011/65/ES. Piemērotais drošības standarts ir EN 62368-1:2020+A11:2020. Atbilstības deklarācijas (20.07.2024) pilns teksts ir pieejams skoopos.ee preces lapā sadaļā „Dokumenti“.

Preces lietošana paredz Reolink lietošanas noteikumu un privātuma politikas (reolink.com) pieņemšanu.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija ir balstīta uz ražotāja dokumentiem: Reolink CX410 Operational Instruction (April 2023_QSG1_A, EN 1. līdz 14. lpp.), Reolink tīmekļa īsā pamācība „CX410-CX810“ (Reolink īso pamācību lapā CX410 un CX810 kopīgā īsā pamācība), Reolink CX810 tehniskie dati, ES atbilstības deklarācija (20.07.2024), Reolink garantijas noteikumi (reolink.com/warranty-and-return) un Reolink atbalsta centra instrukcijas (support.reolink.com, skatītas 25.10.2026).