Reolink Duo 2 WiFi novērošanas kamera ar diviem objektīviem

Lietošanas instrukcija latviešu valodā · modelis Duo 2 WiFi (Duo Series W730) · Skoopos, versija 1.0 (2026. gada oktobris)

Šī instrukcija ir ražotāja dokumentu kopsavilkums latviešu valodā tādā apjomā, kāds nepieciešams kameras drošai, paredzētajam mērķim atbilstošai un taupīgai lietošanai, uzstādīšanai, apkopei, uzglabāšanai un utilizācijai. Avoti ir ražotāja īsā pamācība (Reolink Duo 2 WiFi Operational Instruction, 2024. gada marts, EN/DE/FR/IT/ES, latviešu valodas tajā nav), ražotāja tehniskie dati, ES atbilstības deklarācija un Reolink atbalsta centra (support.reolink.com) instrukcijas. Lietotnes izvēlņu nosaukumi instrukcijā ir angļu valodā ar skaidrojumu latviešu valodā. Lietotnes izvēlnes ar programmatūras atjauninājumiem var nedaudz mainīties.

Kamerai ir divi objektīvi, kuru attēli tiek apvienoti vienā 180 grādu skatā gan tiešraides attēlā, gan ierakstā. Kamerai barošanai nepieciešama kontaktligzda, bet tīkla savienojumam – WiFi tīkls vai tīkla kabelis.

1. Iepakojuma saturs un kas vēl nepieciešams

Iepakojumā: kamera, strāvas adapteris, barošanas pagarinājuma kabelis, 1 m tīkla kabelis, montāžas plāksne, uzstādīšanas caurumu šablons, skrūvju komplekts, videonovērošanas uzlīme, īsā pamācība.

Papildus nepieciešams (nav iekļauts komplektā):

- kontaktligzda uzstādīšanas vietas tuvumā. Kameras barošana ir 12 V līdzstrāva, 2 A, no komplektā iekļautā adaptera;
- WiFi tīkls (2,4 GHz vai 5 GHz) vai tīkla kabelis līdz maršrutētājam. Pirmajai iestatīšanai saskaņā ar ražotāja īso pamācību kameru ar tīkla kabeli pievieno maršrutētāja LAN ligzdai (3. nodaļa);

- microSD atmiņas karte līdz 512 GB, ja vēlaties ierakstīt pašas kameras kartē. Atmiņas kartes iepakojumā nav;
- viedtālrunis ar Reolink lietotni (Reolink App, iOS vai Android) vai dators ar Reolink Client (Windows, macOS);
- urbjmašīna un skrūvgriezis uzstādīšanai.

2. Daļas

Priekšpuse un stiprinājums	Citas daļas un kabeļi
antenas	microSD kartes slots
objektīvi (divi)	poga Reset (atiestatīšanas atvere blakus microSD slotam)
dienasgaismas sensors	skaļrunis
prožektori	barošanas ligzda (uz kabeļa)
infrasarkanie LED	tīkla ligzda (uz kabeļa)
mikrofons	ūdensnecaurlaidīgs vāciņš (uz kabeļa savienojuma)
stiprinājuma kājiņa	

Daļu nosaukumi atbilst ražotāja īsajai pamācībai un tehniskajiem datiem. MicroSD slots un poga Reset atrodas zem kameras metāla vāciņa, vāciņu atskrūvē ar skrūvgriezi (saskaņā ar Reolink atbalsta centra atiestatīšanas instrukciju).

Drošība

- Kameras barošana ir 12 V 2 A līdzstrāva. Izmantojiet komplektā iekļauto strāvas adapteri.
- Barošanas un tīkla ligzdas nedrīkst būt tieši pakļautas ūdenim vai mitrumam, un tās nedrīkst aizsprostot netīrumi. Uzstādiet kabeļu savienojumus tā, lai tie būtu aizsargāti no ūdens.
- Kameras aizsardzības klase ir IP67: tā darbojas lietū un sniegā, taču tas nenozīmē, ka kamera darbotos zem ūdens.
- Neizjauciet kameru un nemēģiniet to remontēt pašrocīgi (izņemot microSD slota vāciņu). Ražotāja garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies izjaukšanas, pārveidošanas vai pārkrāsošanas dēļ.
- Glabājiet kameru, sīkās daļas (skrūves, dībeļus) un iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā.
- Radioraidītājs: saskaņā ar ražotāja īsās pamācības paziņojumiem par radiofrekvenču starojumu uzstādiet un lietojiet kameru tā, lai starp to un cilvēka ķermeni būtu vismaz 20 cm.
- 5 GHz WiFi: saskaņā ar ražotāja ES atbilstības paziņojumu frekvenču joslā no 5150 līdz 5350 MHz WiFi lietošana visās ES valstīs ir atļauta tikai iekštelpās (skatiet 3.4. nodaļu).
- Privātums: kamera ieraksta video un skaņu. Pavērsiet kameru tā, lai kaimiņa pagalms un iela pēc iespējas nenonāktu kadrā, un informējiet cilvēkus par videonovērošanu (iepakojumā ir videonovērošanas uzlīme).

3. Pievienošana un pirmā iestatīšana

Saskaņā ar ražotāja īso pamācību pirmo iestatīšanu pirms uzstādīšanas veic šādi:

1. Pievienojiet kameru ar tīkla kabeli maršrutētāja LAN ligzdai (komplektā ir 1 m tīkla kabelis).
2. Pievienojiet kameru ar strāvas adapteri elektrotīklam.
3. Lejupielādējiet un palaidiet Reolink lietotni (tālrunis) vai Reolink Client (dators: reolink.com › Support › App & Client) un sekojiet norādījumiem ekrānā.

3.1 Ar lietotni (tālrunis)

Reolink atbalsta centra instrukcija WiFi kameras ar LAN ligzdu iestatīšanai ar tīkla kabeli (instrukcijas modeļu sarakstā Duo 2 WiFi nav, taču darbības atbilst īsās pamācības savienojuma shēmai):

1. Ja tālrunis, kamera un maršrutētājs ir vienā tīklā un lietotnes iestatījumos ir ieslēgts **Add Device Automatically**, izvēlieties kameru lapā **Devices** un turpiniet ar 3. darbību. Pretējā gadījumā lietotnē augšā pa labi nospiediet **+** un noskenējiet uz kameras esošo QR kodu.
2. Izvēlieties **Choose Network Cable Connection**, pārbaudiet, vai kamera ir pievienota kā attēlā, un nospiediet **Access the Camera**.
3. Izveidojiet kamerai paroli un nosaukumu.
4. Izvēlieties WiFi tīklu, ar kuru kamera savienosies, ievadiet tā paroli un nospiediet **Save**.
5. Nospiediet **Finish**. Tiešraides attēls tagad ir pieejams.

3.2 Ar datoru (pēc izvēles)

1. Kamerai ir pievadīta barošana, un tā ar tīkla kabeli ir pievienota tam pašam maršrutētājam, kuram dators. Palaidiet Reolink Client un nospiediet **+**: tajā pašā tīklā esošā kamera tiek atrasta automātiski (vajadzības gadījumā nospiediet atsvaidzināšanas pogu).
2. Nospiediet **Add**, izvēlieties **Network Cable** un **Confirm**, izveidojiet paroli un nosaukumu un nospiediet **Finish**.
3. WiFi iestatīšana: **Camera Settings** › **Network** › WiFi iestatījumu ikona, izvēlieties tīklu, ievadiet paroli un nospiediet **Connect**.

3.3 Pāreja uz WiFi un WiFi tīkla maiņa

Lietotnē: kameras iestatījumi › **More Features** › **Wi-Fi**, izvēlieties tīklu, ievadiet paroli un nospiediet **Save**. Pārbaudiet, vai **Current Wi-Fi** rāda pareizo tīklu. Pēc tam varat atvienot tīkla kabeli. Ja pēc kabeļa atvienošanas kamera nesavienojas ar WiFi, atkal pievienojiet to ar kabeli maršrutētājam un iestatiet WiFi no jauna. Kamera var palikt arī pastāvīgi pievienota ar tīkla kabeli.

3.4 2,4 GHz vai 5 GHz

Kamera atbalsta abas frekvenču joslas. Saskaņā ar Reolink atbalsta centru 2,4 GHz pārklājums ir lielāks un labāk iziet cauri sienām, 5 GHz ir ātrāks, bet ar mazāku pārklājumu, un vāja signāla gadījumā savienojums var pārtrūkt. Ražotājs iesaka sākt ar 2,4 GHz un pāriet uz 5 GHz (izvēlieties maršrutētāja 5 GHz tīklu), ja signāls ir spēcīgs. 2,4 GHz gadījumā ražotājs iesaka maršrutētājā kanālus no 1 līdz 11.

Ārā uzstādīta kamera un 5 GHz: frekvenču josla no 5150 līdz 5350 MHz ES ir atļauta tikai iekštelpās. Ja kamera atrodas ārā, izmantojiet 2,4 GHz tīklu vai tādu 5 GHz kanālu, kas neietilpst diapazonā no 5150 līdz 5350 MHz (kanāli no 36 līdz 64 ietilpst šajā diapazonā). Kanālu izvēlas maršrutētāja iestatījumos.

4. Uzstādīšana

4.1 Atrašanās vieta (ražotāja uzstādīšanas ieteikumi)

- Nevērsiet kameru pret gaismas avotu.
- Nevērsiet kameru pret loga stiklu: infrasarkano LED, ārējās gaismas vai stāvokļa indikatoru atspīdums logā pasliktina attēlu.
- Nenovietojiet kameru ēnā, ja tā ir vērsta pret labi apgaismotu zonu. Labāko attēlu iegūsiet, ja kamera un novērojamā zona atrodas vienādos apgaismojuma apstākļos.
- Neuzstādiet kameru vietā, kur lietus un sniegs krīt tieši uz objektīva.

- Barošanas un tīkla ligzdas nedrīkst būt tieši pakļautas ūdenim vai mitrumam.
- Turiet kreiso un labo objektīvu vienā augstumā (kamera līmenī).
- Kamera var darboties līdz −25 °C salā, jo strādājoša kamera rada siltumu. Ļoti aukstā laikā kameru pirms uzstādīšanas ārā varat uz dažām minūtēm ieslēgt telpā. Oficiālā darba temperatūra ir no −10 līdz +55 °C (8. nodaļa).

4.2 Pie sienas vai griestiem

1. Izurbiet caurumus atbilstoši uzstādīšanas caurumu šablonam.
2. Piestipriniet montāžas plāksni ar divām augšējām skrūvēm pie sienas vai griestiem. Vajadzības gadījumā izmantojiet komplektā iekļautos dībeļus.
3. Uzkariet kameru uz plāksnes un nofiksējiet to ar apakšējo skrūvi.
4. Lai iegūtu labāko redzes lauku, atskrūvējiet vaļīgāk stiprinājuma kājiņas regulēšanas skrūvi, pagrieziet kameru vajadzīgajā virzienā un pieskrūvējiet skrūvi.

Ražotāja īsajā pamācībā griestu montāžas teksts ir tāds pats kā sienas montāžai. Kameru var uzstādīt pie sienas vai griestiem.

5. MicroSD karte un ierakstīšana

1. Atvienojiet kameru no barošanas.
2. Ar skrūvgriezi atskrūvējiet kameras metāla vāciņu, zem kura atrodas microSD slots.
3. Ievietojiet slotā microSD karti līdz 512 GB un pieskrūvējiet vāciņu atpakaļ, lai slots būtu aizsargāts no ūdens.
4. Kartes stāvokli varat redzēt un vajadzības gadījumā karti formatēt lietotnē: kameras iestatījumi › **More Features** › **Storage** › **Format** › **Confirm**. Formatēšana izdzēš visus kartē esošos ierakstus. Pēc

formatēšanas kamera dažu minūšu laikā restartējas. Atmiņas kartes iestatījumi ir redzami tikai ar administratora kontu.

- **Ierakstīšanas veidi:** reaģējot uz kustību (pēc noklusējuma), pēc grafika vai visu diennakti (24/7). Kamera atbalsta arī intervāla uzņemšanu (time lapse).
- **Karte nav obligāta:** saskaņā ar ražotāja datiem ierakstīt var arī Reolink ierakstītājā (NVR) vai FTP serverī.
- **Karte pilna:** ja ir ieslēgta pārrakstīšana, vecākie ieraksti tiek pārrakstīti, un karte nav jāformatē manuāli. Iestatījums: kameras iestatījumi › **More Features** › **Storage** › **Overwrite Recordings**. Dažiem modeļiem tas ir slēdzis, dažiem var izvēlēties dienu skaitu. Ja izvēlaties dienu skaitu, par to vecāki ieraksti tiek izdzēsti arī tad, ja karte nav pilna. Ja izvēlaties **No Overwrite**, kamera pārtrauc ierakstīšanu pilnā kartē.

6. Lietotnes pamatfunkcijas

- **Tiešraides attēls:** abu objektīvu attēli ir apvienoti vienā kadrā gan tiešraides attēlā, gan ierakstu atskaņošanā.
- **Detektēšana:** kustības, cilvēka, transportlīdzekļa un dzīvnieka detektēšana. Zonas, kurās kustībai nav jāizraisa trauksmes (iela, kaimiņa pagalms), varat izslēgt: kameras iestatījumi › **Smart Detection** › **Non-Detection Zone**, pārkrāsojiet šīs zonas un nospiediet **Save**. Duo kamerai zonu iestata katram objektīvam atsevišķi (**Camera 1** un **Camera 2**).
- **Paziņojumi:** ja kamerai ir ieslēgti paziņojumi un trauksmes iestatījumi ir pareizi, kamera nosūta uz tālruni paziņojumu lietotnē (nevis SMS).
- **Prožektori:** tiešraides attēlā prožektoru ieslēdz un izslēdz ar lukturīša ikonu. Režīmi: kameras iestatījumi › **Light** › **Spotlight** › **Modes**: **Off** (neiedegas, izņemot manuāli), **Night Smart Mode** (iedegas naktī, reaģējot uz detektēšanu; varat izvēlēties, kuras detektēšanas, piem.,

tikai cilvēks) un **Timer Mode** (deg noteiktajā laikā). Tajā pašā lapā var mainīt spilgtumu. Pieejamie režīmi atkarībā no modeļa un aparatūras var nedaudz atšķirties.

- **Nakts redzamība:** dienas un nakts režīms pārslēdzas automātiski. Infrasarkanā nakts redzamība sasniedz līdz 30 m, ar prožektoriem nakts attēls ir krāsains.
- **Divvirzienu skaņa:** kamerā ir mikrofons un skaļrunis. Ar lietotnes vai Client starpniecību varat runāt ar cilvēku, kas atrodas pie kameras.
- **Viedā māja:** kamera darbojas ar Google Assistant.
- **Cita programmatūra:** kamera cita starpā atbalsta ONVIF un RTSP. Ja trešās puses programmatūra nesavienojas, pārbaudiet Reolink Client, vai porti ir ieslēgti: **Device Settings** › **Network** › **Advanced** › **Port Settings** (RTSP un citi porti pēc noklusējuma var būt izslēgti).
- **Lietotāji:** līdz 20 lietotājiem (1 administrators un 19 lietotāji), vienlaikus līdz 12 video plūsmām.

Ieteikums sākumam

Veiciet pirmo iestatīšanu telpā ar tīkla kabeli un pirms urbšanas pārbaudiet WiFi signālu uzstādīšanas vietā. Ārā lietojamai kamerai izvēlieties 2,4 GHz tīklu vai 5 GHz kanālu ārpus diapazona no 5150 līdz 5350 MHz (3.4. nodaļa). Ieslēdziet atmiņas kartei pārrakstīšanu, tad ierakstīšana neapstāsies pilnas kartes dēļ. Uzstādiet kabeļa savienojumu zem jumta dzegas vai kārbā, kur ūdens tieši nelīst virsū.

7. Apkope, uzglabāšana un problēmu novēršana

- Laiku pa laikam notīriet objektīvu ar mīkstu, tīru drāniņu. Neizmantojiet šķīdinātājus vai stiprus tīrīšanas līdzekļus.
- Uzturiet kameras aparātprogrammatūru aktuālu: aparātprogrammatūras atjauninājumi ir Reolink lejupielādes centrā (Download Center, support.reolink.com).

- Nelietotu kameru uzglabājiet sausā vietā.
- **Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana:** atvienojiet kameru no barošanas un atskrūvējiet metāla vāciņu. Iespiediet adatu atiestatīšanas atverē blakus microSD slotam un, turot adatu iespiestu, atkal pievadiet kamerai barošanu. Turiet aptuveni 10 līdz 15 sekundes, tad atlaidiet: īss skaņas signāls vai melodija no kameras nozīmē, ka atiestatīšana ir izdevusies. Kamerai ir barošana, ja deg infrasarkanās gaismas vai prožektori. Pēc atiestatīšanas kamera lietotnē jāiestata no jauna (3. nodaļa).

Problēma	Risinājums
Kamera nesāk darboties	Pievienojiet kameru citai kontaktligzdai. Izmēģiniet citu darbojošos 12 V 2 A līdzstrāvas adapteri. Ja tas nepalīdz, sazinieties ar Reolink atbalstu vai pārdevēju.
Attēls nav skaidrs	Pārbaudiet, vai uz objektīva nav netīrumu, putekļu vai zirnekļu tīklu, un notīriet to ar mīkstu, tīru drāniņu. Pavērsiet kameru pret labi apgaismotu zonu, apgaismojums būtiski ietekmē attēlu. Atjauniniet kameras aparātprogrammatūru uz jaunāko versiju. Atiestatiet kameru uz rūpnīcas iestatījumiem un pārbaudiet vēlreiz.
Kamera nesavienojas ar WiFi	Pievienojiet kameru ar tīkla kabeli maršrutētājam un iestatiet WiFi no jauna (3.3). Izmēģiniet otru frekvenču joslu (2,4 GHz vai 5 GHz) un 2,4 GHz gadījumā kanālu no 1 līdz 11 (3.4).
Trešās puses programmatūra nesavienojas	Ieslēdziet Reolink Client RTSP un citus portus (6. nodaļa, „Cita programmatūra“).
Nakts attēls caur loga stiklu ir slikts	Infrasarkanā un cita gaisma atstarojas no stikla. Uzstādiet kameru tā, lai tā neskatītos caur logu (4.1).

Ja problēma saglabājas, rakstiet uz **info@skoopos.ee** (norādiet pasūtījuma numuru) vai skatiet Reolink atbalsta centru

support.reolink.com.

8. Tehniskie dati

Sensors un objektīvs	1/2,7" CMOS sensori; f = 3,2 mm, F2.0, fiksēts
Attēls	4608 × 1728 (8 MP), līdz 20 kadriem/s; redzes lauks 180° horizontāli, 60° vertikāli
Video	H.265; galvenā plūsma no 4 līdz 20 kadriem/s (pēc noklusējuma 20), no 3072 līdz 10 240 kbit/s (pēc noklusējuma 5120); papildu plūsma no 4 līdz 20 kadriem/s (pēc noklusējuma 10), no 256 līdz 2048 kbit/s (pēc noklusējuma 1024)
Nakts redzamība	infrasarkanā līdz 30 m, 6 × 850 nm LED, automātisks IR filtrs; krāsaina nakts redzamība ar prožektoriem 8 × 5 W, 6500 K
Skaņa	divvirzienu, iebūvēts mikrofons un skaļrunis
Barošana	12 V līdzstrāva, 2 A
Saskarnes	barošanas ligzda, RJ45 Ethernet 10/100 Mbit/s, poga Reset, microSD slots (līdz 512 GB)
WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz un 5 GHz, WPA/WPA2/WPA3
Radio raidīšanas jauda	2,4 GHz EIRP zem 20 dBm; 5 GHz EIRP zem 20 dBm; 5,8 GHz EIRP zem 14 dBm
Detektēšana un ierakstīšana	kustība, cilvēks, transportlīdzeklis, dzīvnieks; reaģējot uz kustību (pēc noklusējuma), pēc grafika, 24/7; intervāla uzņemšana (time lapse)
Programmatūra	Reolink App (iOS, Android), Reolink Client (Windows, macOS), tīmekļa pārlūks (Edge, Chrome, Firefox, Safari); ONVIF, RTSP, FTP u. c.; Google Assistant

Darba vide	no −10 līdz +55 °C; gaisa mitrums no 10 līdz 90 %; IP67
Izmēri un svars	195 × 103 × 56 mm; 700 g

Ražotāja BUJ dzīvnieku detektēšanu (kaķis un suns) sauc par beta versiju. Tehniskajos datos dzīvnieku detektēšana minēta bez šīs piezīmes.

9. Garantija un pretenzijas

Reolink kamerai sniedz 2 gadu ierobežotu garantiju, kas sākas no piegādes dienas. Ja reģistrējat jaunu preci garantijas laikā Reolink tīmekļa vietnē (Product Registration) vai Reolink lietotnē (**Extend Your Warranty**), tiek pievienoti 6 mēneši. Garantija attiecas uz precēm, kas iegādātas Reolink oficiālajā veikalā vai no pilnvarota izplatītāja. Skoopos (Hexis OÜ) ir Reolink partneris.

Ražotāja garantija neattiecas uz: bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, pārveidošanas, nepareizas apiešanās vai izjaukšanas dēļ; bojājumiem, kas radušies apiešanās, uzglabāšanas, uzstādīšanas, kritiena, strāvas pārtraukuma vai elektriska negadījuma dēļ; bojājumiem, kas radušies, izmantojot ne-Reolink akumulatorus; bojājumiem, kas radušies ekstremālas temperatūras, skarbu laikapstākļu, dabas katastrofas vai citas nepārvaramas varas dēļ; pārkrāsotām, patvaļīgi atvērtām vai pārveidotām precēm; precēm, kas iegādātas no nepilnvarota kanāla, pazudušām vai nozagtām precēm. Aizstājējpreces garantija ir spēkā līdz sākotnējās garantijas beigām vai 90 dienas no aizstāšanas, atkarībā no tā, kurš termiņš ir garāks. Saglabājiet pirkuma dokumentu: tajā jābūt norādītam pirkuma datumam, modelim, daudzumam un pārdevējam. Saskaņā ar Reolink datiem prece pēc tam, kad ražotājs ir beidzis tās dzīves ciklu (EOL), vēl vismaz 2 gadus saņem programmatūras atbalstu, t. sk. drošības atjauninājumus.

Neatkarīgi no ražotāja garantijas saskaņā ar ES patērētāju tiesībām pārdevējs atbild par preces neatbilstību līgumam, kas atklājas vismaz 2

gadu laikā pēc piegādes. Problēmas gadījumā rakstiet uz **info@skoopos.ee** un norādiet pasūtījuma numuru. Pirms atgriešanas izņemiet atmiņas karti vai formatējiet to: ražotājs neatbild par datu zudumu un nenosūta atpakaļ atgrieztās atmiņas kartes.

10. Utilizācija

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka kameru un strāvas adapteri nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Veco ierīci bez maksas nodod elektronikas atkritumu savākšanas punktā, atkritumu šķirošanas laukumā vai pārdevējam. Iepakojumu šķirojiet: kartonu pie papīra, plēvi iepakojuma konteinerī.

11. Ražotājs un atbilstība

Ražotājs: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Honkonga. Atbalsts: support.reolink.com.
Atbildīgā persona ES (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Vācija, support@reolink.com.
Pārdevējs: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ES atbilstības deklarācija: REOLINK INNOVATION LIMITED apliecina, ka WiFi IP kamera Reolink Duo 2 WiFi (Duo Series W730) atbilst Radioiekārtu direktīvai 2014/53/ES, Elektromagnētiskās saderības direktīvai 2014/30/ES, RoHS direktīvai 2011/65/ES ar grozījumiem (ES) 2015/863 un Piekļūstamības direktīvai (ES) 2019/882. Atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams skoopos.ee preces lapā sadaļā „Drošības informācija un dokumenti“.

Preces lietošana paredz Reolink lietošanas noteikumu un privātuma politikas (reolink.com) pieņemšanu.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija ir balstīta uz ražotāja dokumentiem: Reolink Duo 2 WiFi Operational Instruction (QSG1_A, 2024. gada marts, EN 1. līdz 16. lpp.), Reolink Duo 2 WiFi tehniskie dati, ES atbilstības deklarācija (29.09.2025), Reolink garantijas noteikumi (reolink.com/warranty-and-return) un Reolink atbalsta centra instrukcijas (support.reolink.com, skatītas 20.10.2026). Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas.