Reolink RLN4E
Tīkla videoierakstītājs ar 4 PoE portiem

Lietošanas instrukcija latviešu valodā · ierakstītājs bez cietā diska · Skoopos, versija 1.0 (2026. gada novembris)

Šī instrukcija ir ražotāja dokumentu kopsavilkums latviešu valodā tādā apjomā, kāds nepieciešams ierakstītāja drošai, paredzētajam mērķim atbilstošai un taupīgai lietošanai, uzstādīšanai, apkopei, uzglabāšanai un utilizācijai. Avoti ir ražotāja īsā pamācība (Reolink Operational Instructions RLN4E, 2026. gada augusts, EN/DE/FR/IT/ES, latviešu valodas tajā nav), ierakstītāja tehniskie dati, ES atbilstības deklarācija, Reolink preces lapa un Reolink atbalsta centra (support.reolink.com) instrukcijas. Ja ražotāja dokumenti savstarpēji atšķiras, instrukcija norāda atšķirību. Ierakstītāja un lietotnes izvēlņu nosaukumi instrukcijā ir angļu valodā ar skaidrojumu latviešu valodā. Izvēlnes ar programmatūras atjauninājumiem var nedaudz mainīties.

Ierakstītājs RLN4E nodrošina četrām PoE kamerām barošanu un tīkla savienojumu un ieraksta kameru video cietajā diskā vai microSD kartē. Iepakojumā nav cietā diska. **Pirms pirmās iestatīšanas uzstādiet cieto disku vai microSD karti (4. nodaļa).**

1. Iepakojuma saturs un kas vēl nepieciešams

Iepakojumā (saskaņā ar ražotāja īso pamācību): ierakstītājs, ierakstītāja barošanas bloks, tīkla kabelis (1 m), USB pele, skrūvju maisiņš un īsā pamācība.

Reolink preces lapas iepakojuma satura sarakstā skrūvju maisiņa nav. Instrukcija seko ražotāja īsajai pamācībai (2026. gada augusts).

Iepakojumā nav cietā diska, HDMI kabeļa un VGA kabeļa. Saskaņā ar ražotāja datiem dažiem modeļa variantiem komplektā ir microSD karte.

Papildus nepieciešams (nav iekļauts komplektā):

- 2,5 vai 3,5 collu cietais disks (līdz 8 TB) vai microSD karte (līdz 512 GB) un krustveida skrūvgrieži PH1 un PH2 (4. nodaļa);
- Reolink kameras un to tīkla kabeļi;
- maršrutētājs: pirmās iestatīšanas laikā ierakstītāju pievieno maršrutētājam (iepakojumā ir 1 m tīkla kabelis, lielākam attālumam nepieciešams garāks kabelis);
- viedtālrunis ar Reolink lietotni (iOS, Android) vai dators ar Reolink Client (Windows, macOS);
- pēc vēlēšanās monitors vai televizors ar HDMI vai VGA ieeju un piemērots kabelis. Bez monitora ierakstītāju var iestatīt ar Reolink lietotni.

2. Daļas un indikatori

Priekšpuse	Aizmugure
1 barošanas indikators (Power LED)	4 barošanas ligzda (Power Port)
2 cietā diska indikators (HDD LED)	5 audio izeja (Audio Out)
3 USB ligzda	6 VGA ligzda
	7 HDMI ligzda
	8 USB ligzda
	9, 10, 12, 13 PoE porti kamerām
	11 LAN ligzda maršrutētājam

Numuri atbilst ražotāja īsās pamācības attēlam. Barošanas slēdža un pogas Reset ierakstītāja ārpuses daļu sarakstā nav. Iekšējā microSD ligzda un poga Reset atrodas korpusa iekšpusē (4. un 11. nodaļa).

USB ligzdām pievieno peli. Audio izeja ir RCA ligzda: tai pievienotajā skaļrunī dzirdat kameru skaņu. Skaņa nāk no kameru iebūvētajiem mikrofoniem.

Indikatori: barošanas indikators deg zaļā vai zilā krāsā, kad ierakstītājam ir barošana, un nedeg, kad barošanas nav. Cietā diska indikators: nedeg = ierakstītājs nav atpazinis disku; deg sarkanā krāsā = disks ir atpazīts, bet ierakstīšana nenotiek; mirgo sarkanā krāsā = kameras ieraksta diskā.

Drošība

- Ierakstītājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās. Novietojiet to sausā un vēdināmā vietā un neaizsedziet ventilācijas atveres. Atstājiet ierakstītāja kreisajā un labajā pusē vismaz 20 mm brīvas vietas.
- Nelietojiet ierakstītāju temperatūrā vai gaisa mitrumā ārpus atļautā diapazona: no −10 līdz +45 °C, gaisa mitrums no 10 līdz 90 %.
- Izmantojiet ierakstītāja barošanas bloku (līdzstrāva 52 V, 1,25 A). Piederumus aizstājiet tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga Reolink ieteikta tipa piederumiem.
- Pirms korpusa atvēršanas un cietā diska vai microSD kartes uzstādīšanas atvienojiet barošanas vadu.
- Neizjauciet ierakstītāju, neremontējiet un nepārveidojiet to pašrocīgi (izņemot cietā diska vai microSD kartes uzstādīšanu, 4. nodaļa, un atiestatīšanu ar pogu Reset, 11. nodaļa). Ražotāja garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies izjaukšanas vai pārveidošanas dēļ.
- Ierakstītājā un piederumos ir sīkas daļas, kas var izraisīt nosmakšanu, un kabeļi, kas var izraisīt nožņaugšanos. Glabājiet ierakstītāju un piederumus bērniem nepieejamā vietā. Ja sīka daļa ir norīta, nekavējoties vērsieties pie ārsta.
- Lietojot ierīci, ievērojiet vietējās drošības prasības.

3. Barošana un uzstādīšanas vieta

Ierakstītājs saņem barošanu no sava barošanas bloka (līdzstrāva 52 V, 1,25 A). Paša ierakstītāja patēriņš bez cietā diska un PoE kamerām ir zem 2,5 W. Katrs PoE ports nodrošina līdz 25 W (standarti IEEE 802.3af un 802.3at).

Pievienojiet barošanas bloka spraudni ierakstītāja barošanas ligzdai (4. daļa) un barošanas bloku kontaktligzdai. Ja ierakstītājs ir pievienots monitoram, pirmajā ieslēgšanas reizē atveras iestatīšanas vednis.

Ražotāja īsās pamācības un tehnisko datu daļu sarakstā barošanas slēdža nav. Reolink atbalsta centra vispārīgā iestatīšanas ar monitoru instrukcija, kas attiecas arī uz RLN4E, liek ieslēgt aizmugurē esošo barošanas slēdzi.

Novietojiet ierakstītāju sausā, vēdināmā vietā telpās, piemēram, plauktā, tā lai sānos paliktu vismaz 20 mm brīvas vietas.

4. Cietais disks un microSD karte

4.1 Piemērots datu nesējs

- **Cietais disks (ražotāja ieteikums):** viens 2,5 vai 3,5 collu SATA cietais disks, ietilpība līdz 8 TB. Atsevišķi iegādātam diskam jābūt paredzētam videonovērošanas sistēmām (surveillance-grade), un tā rotācijas ātrumam jābūt līdz 5400 apgr./min.
- **microSD karte:** iebūvēta ligzda, karte līdz 512 GB. Cita ražotāja kartes lasīšanas vai rakstīšanas ātrumam jābūt vismaz Class 10.

4.2 Uzstādīšana

1. Atvienojiet barošanas vadu. Ar skrūvgriezi atskrūvējiet četras skrūves ierakstītāja apakšā.
2. Pabīdiet augšējo vāku uz augšu un atveriet ierakstītāju.
3. **Cietais disks:** ievietojiet disku ligzdā un pievienojiet to SATA barošanas un datu spraudnim. Novietojiet disku virs stiprinājuma

atverēm ierakstītāja apakšā un piestipriniet ar komplektā esošajām skrūvēm. 3,5 collu diskam izmantojiet lielās skrūves, 2,5 collu diskam – mazās. 3,5 un 2,5 collu diska stiprinājuma atveres ierakstītāja apakšā atrodas dažādās vietās.

4. **microSD karte:** atrodiet microSD ligzdu ierakstītāja vidusdaļā un ievietojiet karti ligzdā pareizajā virzienā.
5. Savietojiet vāka sānu rievas un uzmanīgi uzspiediet vāku atpakaļ. Ieskrūvējiet četras skrūves atpakaļ apakšā.
6. Pievienojiet barošanu un pārbaudiet, vai ierakstītājs atpazīst datu nesēju: tas ir redzams lapā **Storage** (cietā diska gadījumā deg arī cietā diska indikators). Formatējiet datu nesēju (4.3. nodaļa).

Ražotāja īsā pamācība cieto disku min kā ieteicamo izvēli.

4.3 Formatēšana

Katrs disks pirms lietošanas jāformatē ierakstītājā. Formatēšana izdzēš visus ierakstus, tāpēc svarīgos ierakstus iepriekš saglabājiet citur.

Monitorā: nospiediet zobrata ikonu (atkarībā no versijas ekrāna augšējā vai apakšējā malā), atveriet **Storage**, izvēlieties disku un nospiediet **Format** › **Confirm**. **Lietotnē: NVR** › **Storage**, izvēlieties disku un **Format** › **Confirm**. Pirmajā iestatīšanā ar monitoru diska ietilpību var redzēt un disku var formatēt arī iestatīšanas vednī (5.2. nodaļa).

Ja izmantojat video meklēšanu ar mākslīgo intelektu (9. nodaļa), pēc datu nesēja nomaiņas vai formatēšanas meklēšanas modeļa faili jālejupielādē un jāuzstāda no jauna.

5. Pirmā iestatīšana

Pirms iestatīšanas ar tīkla kabeli savienojiet ierakstītāja LAN ligzdu (11. daļa) ar maršrutētāju, pievienojiet peli USB ligzdai, kameras ar tīkla kabeļiem PoE portiem un visbeidzot barošanas bloku. Iestatīt var ar Reolink lietotni (1. variants) vai ar monitoru (2. variants).

5.1 1. variants: ar Reolink lietotni

1. Lejupielādējiet un atveriet Reolink lietotni.
2. Pievienojiet tālruni tam pašam tīklam, kurā ir ierakstītājs.
3. Nospiediet **+** un pievienojiet ierakstītāju ar lokālā tīkla meklēšanu (LAN Scan) vai IP adresi. Ierakstītāja IP adresi atradīsiet maršrutētāja pārvaldības saskarnē.
4. Sekojiet norādījumiem ekrānā. Izveidojiet paroli un piešķiriet ierakstītājam nosaukumu.

Attālinātam savienojumam (ārpus mājas tīkla) pirmās iestatīšanas laikā ieslēdziet UID (7. nodaļa).

5.2 2. variants: ar monitoru vai televizoru

Ar HDMI vai VGA kabeli savienojiet ierakstītāju ar monitoru vai televizoru, pēc tam pievienojiet barošanas bloku. Pirmajā ieslēgšanas reizē iestatīšanas vednis jūs izvadīs cauri pamata iestatīšanai. Tālāk norādītās darbības ir no Reolink atbalsta centra instrukcijas (ierakstītāja aparātprogrammatūra v3.6.4 vai jaunāka). Ja jūsu ekrānā ir citas darbības, sekojiet norādījumiem ekrānā.

1. Pagaidiet sākuma ekrānu. Ieslēgšanās var aizņemt dažas sekundes.
2. Vispārīgie iestatījumi: izvēlieties valodu, ekrāna izšķirtspēju, datuma un laika formātu u. c. un nospiediet **Next**.
3. Datu nesējs: redzat ietilpību un brīvo vietu un varat to formatēt vai ieslēgt failu šifrēšanu (**File Encryption**). Ja šifrēšana ir ieslēgta, parole tiek prasīta atskaņošanas, notikumu vēstures un dublēšanas lapā arī tad, ja ekrāna bloķēšana ir izslēgta. Nospiediet **Next**.
4. Pieteikšanās: izveidojiet ierakstītāja paroli (vismaz 8 rakstzīmes) un izvēlieties, vai ekrāns tiek bloķēts automātiski. Pierakstiet paroli un glabājiet to drošā vietā. Nospiediet **Next**.
5. Kameras: pievienojiet kameras ierakstītājam atbilstoši attēlam un nospiediet **Next**.

6. Lietotne un Client: ieslēdziet vai izslēdziet **Allow Reolink App/Client to access the device via WAN using UID** (attālināts savienojums ar UID) un nospiediet **Next**. Iestatīšana ir pabeigta.

Tiešraides attēla lapā izvēlne atveras ar peles labo pogu. Monitora vai televizora izšķirtspējai jābūt vismaz 720p. Atbalstītās izšķirtspējas: HDMI 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720; VGA 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720. Ja monitorā nav attēla, pievienojiet VGA monitoru un nomainiet izšķirtspēju uz 1920 × 1080. Ja vēlaties skaņu no televizora skaļruņiem, izvēlieties izšķirtspēju 1920 × 1080 vai 1280 × 720.

6. Kameru pievienošana

- Ar tīkla kabeli pievienojiet Reolink PoE kameru jebkuram ierakstītāja PoE portam. Ierakstītājs nodrošina kamerai barošanu.
- Tieši ierakstītājam pievienota kamera ir uzreiz lietojama (plug and play): pēc pirmās iestatīšanas lietotnē kameras tiešraides attēlu varat skatīt uzreiz.
- RLN4E gadījumā kameras var pievienot un noņemt arī Reolink lietotnē.
- Ierakstītājam ir 4 PoE porti un kopā 6 kanāli: līdz 4 PoE kamerām un papildus 2 WiFi kameras (ar barošanu no elektrotīkla vai akumulatora). Faktiskais kameru skaits var būt atkarīgs no kameras modeļa strāvas patēriņa, atmiņas u. c.
- Ierakstītājs ir saderīgs ar visām Reolink PoE kamerām un WiFi kamerām ar barošanu no elektrotīkla, kā arī ar lielāko daļu WiFi kameru ar akumulatoru. Daļu kameru ar akumulatoru ierakstītājs atbalsta, sākot no aparātprogrammatūras v3.5. Kameras var būt līdz 16 MP.
- Ne visas citu ražotāju kameras ir saderīgas.

Ieteikums sākumam

Pirms kameru iestatīšanas uzstādiet un formatējiet cieto disku vai microSD karti. Pirmo iestatīšanu veiciet telpās un pirms kabeļu ievilkšanas pārbaudiet, vai katras kameras attēls nonāk ierakstītājā. Pārbaudiet, vai
Enable Record
ir ieslēgts un opcijā
Overwrite
ir izvēlēts
Oldest
vai dienu skaits, nevis
No overwrite
, tad ierakstīšana neapstāsies pilna diska dēļ (8. nodaļa).

7. Tālrunis, dators un attālināts savienojums

Lai skatītu no tālruņa vai datora, ierakstītājam jābūt pievienotam maršrutētājam ar tīkla kabeli. Ierakstītājiem attālinātā savienojuma UID pēc noklusējuma ir izslēgts.

1. Ieslēdziet UID: monitorā tiešraides attēlā noklikšķiniet ar peles labo pogu, nospiediet zobratu un atveriet **System** › **Info**. Zils slēdzis = ieslēgts, pelēks = izslēgts. UID var ieslēgt arī pirmās iestatīšanas pēdējā darbībā.
2. **Tālrunī:** Reolink lietotnē nospiediet **+**, noskenējiet ierakstītāja QR kodu un sekojiet norādījumiem ekrānā.
3. **Datorā:** lejupielādējiet Reolink Client no support.reolink.com › Download Center › App & Client. Programmā Client nospiediet **+**, ievadiet ierakstītāja QR kodu un sekojiet norādījumiem ekrānā.

Ierakstītāju var izmantot arī ar tīmekļa pārlūku (Edge, Firefox, Chrome, Safari). Ierakstītājam var izveidot līdz 20 lietotājiem (1 administrators un

19 lietotāji); vienlaikus līdz 12 video plūsmām (10 papildu un 2 galvenās plūsmas).

UID nesatur paroli vai personas datus. UID izmanto P2P tehnoloģiju un nejaušus UDP portus: ja attālinātais savienojums nedarbojas, maršrutētājā jābūt atļautiem UDP portiem.

8. Ierakstīšana

8.1 Grafiks

Tālāk norādītās darbības ir paredzētas monitoram. Tiešraides attēlā noklikšķiniet ar peles labo pogu un atveriet iestatījumus (zobrata ikona).

1. Atveriet **Surveillance** un ieslēdziet **Enable Record**. Ja slēdzis ir izslēgts, ierakstītājs neieraksta nevienas kameras video. Pēc tam nospiediet **Daily Schedule**.
2. Izvēlieties kameru un ieslēdziet slēdzi blakus tās nosaukumam, lai grafiks stātos spēkā.
3. Izvēlieties **Alarm** un atzīmējiet detektēšanas veidus (kustība, transportlīdzeklis, cilvēks, dzīvnieks) vai izvēlieties **Timer** nepārtrauktai ierakstīšanai.
4. Zem tabulas izvēlieties **Enable** vai **Disable** un režģī ar peli velciet, lai ieslēgtu vai izslēgtu stundas (viens lauciņš = viena stunda). Zils = ieslēgts, pelēks = izslēgts.
5. To pašu grafiku varat kopēt citām kamerām ar pogu **Apply to Other Cameras**.

Ja ierakstāt tikai microSD kartē, nepārtrauktas ierakstīšanas vietā ierakstiet, reaģējot uz kustību (**Alarm**), tad kartes ietilpības pietiks vairāk dienām. To var iestatīt arī lietotnē un programmā Client.

8.2 Datu nesēja aizpildīšanās (Overwrite)

Surveillance › **Record Settings**, opcija **Overwrite**:

- **No overwrite:** kad disks ir pilns, kamera vairs neieraksta jaunu video.
- **Oldest:** kad disks ir pilns, vecākais video tiek pārrakstīts ar jaunu.
- **1/2/3/7/14/30 days:** video tiek pārrakstīts pēc izvēlētā laika, arī tad, ja disks nav pilns.

Tajā pašā lapā var iestatīt, cik ilgi pēc kustības beigām turpinās ierakstīšana (**Post-motion recording**, opcijas ir atkarīgas no kameras modeļa). Nepārtrauktās ierakstīšanas faili diskā tiek saglabāti pa 30, 45 vai 60 minūtēm (**Pack Duration**, pēc noklusējuma 60 minūtes).

9. Detektēšana, paziņojumi un papildfunkcijas

- **Detektēšana:** kustības detektēšana, kā arī cilvēku, transportlīdzekļu un dzīvnieku detektēšana.
- **Paziņojumi monitorā:** noklikšķiniet ar peles labo pogu, atveriet iestatījumus un dodieties uz **Surveillance**. Pārslēdziet **Push Notifications** uz zilu, izvēlieties kanālu un ieslēdziet tam paziņojumus, izvēlieties detektēšanas veidus (**Person**, **Vehicle**, **Animal**, **Any Motion**), režģī velciet, lai ieslēgtu vai izslēgtu stundas (viens lauciņš = viena stunda), un nospiediet **Save**. Lietotnē: **NVR** › zobrats › **Push Notification**.
- Tālruņa iestatījumos Reolink lietotnei jābūt paziņojumu atļaujai.
- **Skaņas signāls (Buzzer):** ierakstītājs pīkst, kad kamera detektē kustību (**Motion Buzzer**), un ieslēgtu kļūmju gadījumā (**Exception Buzzer**): disks pilns, diska kļūda, pārtrūcis kameras tīkla savienojums, IP adrešu konflikts vai ierakstītājam nepietiek PoE barošanas. Ja ierakstītājs pīkst nepārtraukti, pārbaudiet skaņas signāla iestatījumus un vajadzības gadījumā izslēdziet to.
- **Video meklēšana ar mākslīgo intelektu (AI Video Search):** ierakstos var meklēt ar vienkāršiem atslēgvārdiem (piemēram, „cilvēks zilā apģērbā“). Meklēšana darbojas ierakstītājā, pati kamera to neatbalsta. Pirmajā lietošanas reizē saskaņā ar norādījumiem ekrānā

lejupielādējiet meklēšanas modeļa failus cietajā diskā vai microSD kartē.

- **Siltuma karte (Heatmap):** ar krāsām parāda, kur visvairāk pārvietojas cilvēki, transportlīdzekļi un dzīvnieki. Siltuma karte ir pieejama tikai monitoram pievienota ierakstītāja izvēlnē, nevis lietotnē vai programmā Client.
- **Šifrēšana:** ierakstītājs var šifrēt ierakstus (**File Encryption**, 5.2. nodaļa). Saskaņā ar ražotāja datiem bez atļaujas datiem nevar piekļūt arī tad, ja ierakstītājs vai microSD karte tiek nozagta.
- **Video saspiešana** H.265+, H.265 vai H.264 darbojas tikai tad, ja kamera to atbalsta.

10. Ierakstu skatīšana

- **Monitorā:** piesakieties un nospiediet **Playback**. Izvēlieties kameru un datumu (dienas ar ierakstiem ir atzīmētas ar zilu punktu) un noklikšķiniet vajadzīgajā vietā laika joslā. Lai redzētu tikai kustības ierakstus, atzīmējiet **Alarm Only** un izvēlieties detektēšanas veidus.
- Lai vienlaikus skatītu līdz četrām kamerām, atskaņošanas logā veiciet dubultklikšķi. Skatoties ar 8 MP vai lielāku izšķirtspēju, vienlaikus var skatīt tikai vienas kameras ierakstu.
- **Smart Playback** (tikai vienas kameras skatā): fragmenti bez kustības tiek atskaņoti divkāršā ātrumā, fragmenti ar kustību – parastā ātrumā.
- Ierakstus var skatīt arī Reolink lietotnē, programmā Client un tīmekļa pārlūkā (7. nodaļa).

11. Apkope, aparātprogrammatūra un atiestatīšana

- Nelietotu ierakstītāju uzglabājiet sausā vietā.
- **Aparātprogrammatūra:** atjauniniet ierakstītāju tiešsaistē Reolink lietotnē, Client vai ierakstītāja izvēlnē, ja ierakstītājs ir pievienots internetam. Automātiska atjaunināšana monitorā: noklikšķiniet ar peles

labo pogu, atveriet iestatījumus un dodieties uz **System** › **Maintenance** › **Enable Auto Update**. Atjaunināšanas laikā nepārtrauciet barošanu un tīkla savienojumu. Atjauninot manuāli, lejupielādējiet no Reolink lejupielādes centra (Download Center) aparātprogrammatūru, kas atbilst modelim un aparatūras versijai.

- **Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana no izvēlnes: Settings** › **System** › **Maintenance** › **Restore**. Varat izvēlēties, vai tīkla un UID iestatījumi tiek saglabāti. Ja atjaunojat arī tos, tiek izdzēsti visi iestatījumi. Ieraksti tiek saglabāti.
- **Aizmirsta parole:** monitorā nospiediet „Forget password“ un atbildiet uz drošības jautājumu, ja tas ir iepriekš iestatīts. Ja varat piekļūt ierakstītājam ar lietotni, programmu Client vai tīmekļa pārlūku, veiciet rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu (**Restore**) un iestatiet ierakstītāju no jauna. Ja ierakstītājam nevar piekļūt ne ar vienu ierīci, atiestatiet to ar pogu Reset.
- **Atiestatīšana ar pogu Reset:** RLN4E poga Reset atrodas korpusa iekšpusē. Atvienojiet barošanas vadu un ar skrūvgriezi atveriet korpusu (4.2. nodaļa). Pievienojiet barošanu un turiet pogu Reset nospiestu 10 sekundes, līdz atskan pīkstiens. Ierakstītājs atgriežas rūpnīcas iestatījumos (tīkla un UID iestatījumi tiek saglabāti). Ja atveras iestatīšanas vednis, izveidojiet jaunu paroli un iestatiet ierakstītāju. Atiestatīšana neizdzēš ierakstus. Ja pīkstiens neatskan, pārbaudiet, vai spiežat pareizo pogu un vai barošanas indikators deg zaļā krāsā. Pēc tam atvienojiet barošanas vadu un uzlieciet korpusu atpakaļ.

12. Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums

Monitorā nav attēla	Monitora vai televizora izšķirtspējai jābūt vismaz 720p. Izmantojiet HDMI vai VGA kabeli, kas īsāks par 15 m, izmēģiniet citu kabeli un citu monitoru. Ja tas nepalīdz, atjaunojiet ierakstītāja iestatījumus lietotnē vai programmā Client vai atiestatiet ierakstītāju ar pogu Reset (11. nodaļa).
Ierakstītājs neieslēdzas, barošanas indikators nedeg	Izmantojiet ierakstītāja oriģinālo barošanas bloku vai izmēģiniet citu saderīgu Reolink ierakstītāja barošanas bloku un citu kontaktligzdu. Atvienojiet barošanas vadu, atveriet korpusu (4.2. nodaļa) un atvienojiet cieto disku: ja ierakstītājs tad ieslēdzas, atjauniniet aparātprogrammatūru un, ja iespējams, izmēģiniet citu disku. Atvienojiet visas kameras un pievienojiet tās atpakaļ pa vienai, lai atrastu bojāto kameru.
Kamera nesaņem barošanu vai nav attēla	Aizsedziet kameras objektīvu ar roku vai ienesiet kameru tumšā telpā un pagaidiet dažas sekundes: ja iedegas infrasarkanās gaismas diodes vai prožektors vai atskan klikšķis, kamera saņem barošanu. Izmēģiniet citu PoE portu un citu tīkla kabeli. Pārbaudiet, vai kameru nav vairāk nekā atļauts (6. nodaļa): pārbaudei pievienojiet tikai vienu kameru.
Cietais disks netiek atpazīts (cietā diska indikators nedeg, paziņojums „HDD not detected“)	Izmantojiet ierakstītāja oriģinālo barošanas bloku. Pārbaudiet, vai disks atbilst prasībām (4.1. nodaļa). Atvienojiet barošanas vadu, atvienojiet diska kabeļus abos galos un pievienojiet tos no jauna, pēc tam pievienojiet barošanu. Atjauniniet aparātprogrammatūru. Ja iespējams, izmēģiniet citu prasībām atbilstošu disku.
Paziņojums „HDD not formatted“	Restartējiet ierakstītāju un formatējiet disku no jauna (4.3. nodaļa). Atjauniniet aparātprogrammatūru. Ja iespējams, izmēģiniet citu prasībām atbilstošu disku.

Ierakstītājs neieraksta	Pārbaudiet, vai disks vai karte ir atpazīta, **Enable Record** ir ieslēgts un grafiks ir iestatīts (8.1. nodaļa) un opcijā **Overwrite** nav izvēlēts **No overwrite** (8.2. nodaļa).
Pele nedarbojas	Pārbaudiet peli datorā. Restartējiet ierakstītāju. Izmēģiniet citu USB ligzdu un citu peli.
Nevar izveidot attālinātu savienojumu	Pārbaudiet, vai UID ir ieslēgts (7. nodaļa). Pārbaudiet, vai tajā pašā maršrutētājā esošais tālrunis vai dators var piekļūt internetam. Izslēdziet ierakstītāju un maršrutētāju un pēc dažām minūtēm ieslēdziet tos atkal. Maršrutētājā atļaujiet ierakstītājam UDP portus no 1 līdz 65535.
Paziņojumi nepienāk	Pārbaudiet tālruņa paziņojumu atļauju, ierakstītāja paziņojumu slēdzi un grafiku (9. nodaļa).

Ja problēma saglabājas, rakstiet uz **info@skoopos.ee** (norādiet pasūtījuma numuru) vai skatiet Reolink atbalsta centru support.reolink.com. Ja nepieciešama tehniskā palīdzība, ražotājs lūdz pirms preces atgriešanas vērsties pie tā atbalsta komandas.

13. Tehniskie dati

Kameras	4 PoE porti, kopā 6 kanāli (līdz 4 PoE kamerām + 2 WiFi kameras); kameras līdz 16 MP
PoE	līdz 25 W uz portu; IEEE 802.3af/at
Video	H.265+, H.265, H.264; atskaņošana no 1 līdz 4 kanāliem vienlaikus (ar 8 MP un lielāku izšķirtspēju 1 kanāls)
Izejas	HDMI līdz 3840 × 2160, VGA līdz 1920 × 1080; audio izeja RCA
Datu nesējs	1 SATA ligzda 2,5 vai 3,5 collu diskam, līdz 8 TB; microSD ligzda, karte līdz 512 GB

Saskarnes	2 × USB 2.0; 1 × RJ45 10/100/1000 Mbit/s maršrutētājam; 4 × RJ45 10/100 Mbit/s PoE kamerām
Detektēšana	kustība; cilvēks, transportlīdzeklis, dzīvnieks; siltuma karte
Lietotāji	līdz 20 (1 administrators, 19 lietotāji); vienlaikus līdz 12 video plūsmām (10 papildu un 2 galvenās plūsmas)
Lietotnes	iOS, Android, Windows, macOS; pārlūki Edge, Firefox, Chrome, Safari
Barošana	līdzstrāva 52 V, 1,25 A; patēriņš zem 2,5 W bez diska un PoE kamerām
Darba vide	no −10 līdz +45 °C; gaisa mitrums no 10 līdz 90 %; tikai iekštelpās
Izmēri un svars	198 × 47 × 198 mm (P × A × Dz); 588 g bez diska

Ražotāja īsās pamācības tehniskajos datos izejas ir norādītas kā HDMI līdz 8 MP un VGA līdz 2 MP. Instrukcija izmanto tehnisko datu izšķirtspējas.

14. Garantija un pretenzijas

Reolink ierakstītājam sniedz 2 gadu ierobežotu garantiju, kas sākas no piegādes dienas. Ja reģistrējat jaunu preci Reolink tīmekļa vietnē, tiek pievienoti 6 mēneši. Garantija attiecas uz precēm, kas iegādātas Reolink oficiālajā veikalā vai no pilnvarota izplatītāja. Jautājumos par garantijas apkalpošanu precei, kas iegādāta no trešās puses, saskaņā ar Reolink noteikumiem vērsieties pie pārdevēja.

Ražotāja garantija neattiecas uz: bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, pārveidošanas, nepareizas apiešanās vai izjaukšanas dēļ; bojājumiem, kas radušies apiešanās, uzglabāšanas, uzstādīšanas,

kritiena, strāvas pārtraukuma vai elektriska negadījuma dēļ; bojājumiem, kas radušies, izmantojot ne-Reolink akumulatorus; bojājumiem, kas radušies ekstremālas temperatūras, skarbu laikapstākļu, dabas katastrofas vai citas nepārvaramas varas dēļ; pārkrāsotām vai patvaļīgi pārveidotām precēm; precēm, kas iegādātas no nepilnvarota kanāla, pazudušām vai nozagtām precēm. Aizstājējpreces garantija ir spēkā līdz sākotnējās garantijas beigām vai 90 dienas no aizstāšanas, atkarībā no tā, kurš termiņš ir garāks. Saglabājiet pirkuma dokumentu: tajā jābūt norādītam pirkuma datumam, modelim, daudzumam un pārdevējam. Saskaņā ar Reolink datiem prece pēc tam, kad ražotājs ir beidzis tās dzīves ciklu (EOL), vēl vismaz 3 gadus saņem programmatūras atbalstu, t. sk. drošības atjauninājumus.

Neatkarīgi no ražotāja garantijas saskaņā ar ES patērētāju tiesībām pārdevējs atbild par preces neatbilstību līgumam, kas atklājas vismaz 2 gadu laikā pēc piegādes. Problēmas gadījumā rakstiet uz **info@skoopos.ee** un norādiet pasūtījuma numuru. Pirms atgriešanas atjaunojiet ierakstītāja rūpnīcas iestatījumus (11. nodaļa) un izņemiet microSD karti un cieto disku vai formatējiet datu nesēju: ražotājs neatbild par datu zudumu un nenosūta atpakaļ atgrieztos datu nesējus.

15. Utilizācija

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols nozīmē, ka ierakstītāju un barošanas bloku nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, tie jāsavāc atsevišķi. Veco ierīci bez maksas nodod elektronikas atkritumu savākšanas punktā, atkritumu šķirošanas laukumā vai pārdevējam. Ierakstītājā var būt personas dati: pirms nodošanas citam formatējiet cieto disku un microSD karti, formatēšana izdzēš visus ierakstus. Iepakojumu šķirojiet: kartonu pie papīra, plēvi iepakojuma konteinerī.

16. Ražotājs un atbilstība

Ražotājs: REOLINK INNOVATION LIMITED, Flat/Rm 705, 7/F, Fa Yuen Commercial Building, 75-77 Fa Yuen Street, Mong Kok, Kowloon, Honkonga. Atbalsts: support.reolink.com.
Atbildīgā persona ES (GPSR): Reolink Solutions Germany GmbH, Alfred-Herrhausen-Allee 3-5, 65760 Eschborn, Vācija, support@reolink.com.
Pārdevējs: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ES atbilstības deklarācija: REOLINK INNOVATION LIMITED apliecina, ka tīkla videoierakstītājs Reolink RLN4E atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai 2014/30/ES, Zemsprieguma direktīvai 2014/35/ES, RoHS direktīvai 2011/65/ES ar deleģēto direktīvu (ES) 2015/863 un Piekļūstamības direktīvai (ES) 2019/882. Piemērotais drošības standarts ir EN IEC 62368-1:2020+A11:2020. Deklarācija ir izdota 20.04.2026. Deklarācijas pilns teksts ir pieejams skoopos.ee preces lapā sadaļā „Dokumenti“.

Preces lietošana paredz Reolink lietošanas noteikumu un privātuma politikas (reolink.com), kā arī ierakstītāja programmatūras noteikumu (reolink.com/terms-conditions) pieņemšanu.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija ir balstīta uz ražotāja dokumentiem: Reolink Operational Instructions RLN4E (2026. gada augusts, 58.03.009.0118, EN), Reolink RLN4E tehniskie dati, ES atbilstības deklarācija RLN4E (20.04.2026), Reolink preces lapa (reolink.com/product/rln4e), Reolink garantijas noteikumi (reolink.com/warranty-and-return) un Reolink atbalsta centra instrukcijas (support.reolink.com, skatītas 11.11.2026 un 19.11.2026).