SPYPOINT FORCE-PRO-S
meža kamera ar saules paneli

Lietošanas instrukcija latviešu valodā · preces kods 680608 · Skoopos, versija 1.0 (2026. gada novembris)

Šī instrukcija ir ražotāja angļu valodas lietošanas instrukcijas (FORCE-PRO-S User Manual v1.0) un FORCE sērijas drošības instrukcijas kopsavilkums latviešu valodā tādā apjomā, kāds nepieciešams kameras drošai, paredzētajam mērķim atbilstošai un taupīgai lietošanai, uzstādīšanai, apkopei, uzglabāšanai un utilizācijai. Instrukcija ir preces sastāvdaļa: saglabājiet to un, pārdodot vai nododot kameru citai personai, nododiet instrukciju jaunajam īpašniekam. Ražotāja pilnā instrukcija un programmatūras atjauninājumi: **spypoint.com/support**. Kameras izvēlne ir angļu, franču vai vācu valodā, tāpēc izvēlnes nosaukumi instrukcijā ir angļu valodā ar skaidrojumu latviešu valodā.

FORCE-PRO-S saglabā fotogrāfijas un video atmiņas kartē. Kamerai ir iebūvēts litija akumulators, ko uzlādē kameras saules panelis. Rezerves barošanai var izmantot 8 AA baterijas. Datu pārraides (SIM kartes) kamerai nav.

1. Iepakojuma saturs un kas vēl nepieciešams

Iepakojumā: kamera FORCE-PRO-S, stiprinājuma siksna (2,5 × 152 cm), uzlādes kabelis un 32 GB SDHC atmiņas karte.

Ražotāja lietošanas instrukcijas tehniskajos datos kā komplekta atmiņas karte norādīta 16 GB SD karte. Saskaņā ar atbildīgās personas ES (EUROHUNT) preces informāciju ES pārdošanas komplektā ietilpst 32 GB SDHC karte.

Papildus nepieciešams (nav iekļauts komplektā): 8 AA baterijas (sārma vai litija baterijas), ja vēlaties izmantot rezerves barošanu. Ar iebūvēto akumulatoru un saules paneli kamera darbojas arī bez baterijām.

2. Kameras daļas

- **Korpusa ārpusē:** saules panelis (uzlādē iebūvēto litija akumulatoru), neredzama No-Glow zibspuldze (naktī melnbaltas fotogrāfijas un video), sarkanais LED indikators, objektīvs, detektēšanas lēca (paplašina kustības sensora zonu), troses slēdzenes atvere, siksnas sprauga, aizslēdzams vāka aizbīdnis, 12 V ligzda un 1/4"-20 statīva vītne.
- **Zem vāka:** LCD ekrāns (iestatījumu izvēlne), poga OK (apstiprina izvēli), slēdzis ON / SETUP / OFF, bulttaustiņi (pārvietošanās izvēlnē), SD kartes slots un bateriju nodalījums (8 × AA).

Slēdža pozīcijas: OFF = kamera ir izslēgta. SETUP = iestatījumu apskate un maiņa. ON = kamera ir detektēšanas režīmā.

Drošība

- Neuzstādiet kameru siltuma avotu tuvumā (krāsns, sildķermenis, siltumu izdalošs gaismeklis).
- Neizjauciet baterijas un nemetiet tās ugunī: noplūdušas ķīmiskās vielas, sprādziens vai ugunsgrēks var radīt smagas traumas.
- Izmantojiet tikai jaunas sārma vai litija baterijas. Neizmantojiet uzlādējamus AA akumulatorus: to zemākais spriegums var izraisīt darbības traucējumus.
- Vienlaikus izmantojiet tikai viena veida un viena ražotāja baterijas. Nejauciet jaunas un lietotas baterijas, kā arī sārma, cinka-oglekļa, niķeļa-kadmija un uzlādējamas baterijas: tas var ietekmēt veiktspēju un kalpošanas laiku.
- Ievietojiet baterijas atbilstoši plus un mīnus apzīmējumiem bateriju nodalījumā. Nepareizi ievietotas baterijas var tecēt un sabojāt kameru. Bateriju ievietošanas laikā pārslēdziet kameru pozīcijā OFF.
- Izņemiet baterijas, ja kamera ilgāku laiku netiek lietota, lai novērstu noplūdi un koroziju.
- Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas un piederumus.
- Lietojot meža kameru, ievērojiet likumu: nenovērojiet publisko telpu (ceļus, stāvvietas) un cilvēkus bez atļaujas. Uz citai personai piederošas zemes lūdziet zemes īpašnieka atļauju, valsts mežā ievērojiet meža apsaimniekotāja noteikumus.

Ražotāja FORCE sērijas drošības instrukcijā siltuma avotu sarakstā ir minēti arī tieši saules stari. FORCE-PRO-S uzlādē akumulatoru ar saules paneli, un atbildīgās personas ES drošības piezīmē saules gaisma sarakstā nav minēta.

3. Barošana

Iebūvētā akumulatora uzlāde pirms pirmās lietošanas

Iebūvētais akumulators pirms pirmās lietošanas ir jāuzlādē. Pievienojiet komplektā iekļauto uzlādes kabeli kameras 12 V ligzdai. Pilna uzlāde aizņem apmēram 12 stundas. Uzlādes līmeni var redzēt, pārslēdzot slēdzi pozīcijā SETUP un apskatot akumulatora indikatoru ekrānā: 4 iedaļas nozīmē, ka akumulators ir pilns.

Pēc uzstādīšanas akumulatoru uzlādē kameras saules panelis.

Barošanas iespējas

- iebūvētais akumulators (uzlādē saules panelis);
- 8 AA sārma vai litija baterijas (nav iekļautas komplektā);
- uzlādējams 12 V akumulators (SPYPOINT KIT-12V, tiek pārdots atsevišķi);
- saules panelis ar litija akumulatoru 12 V (SPYPOINT SPLB-22, tiek pārdots atsevišķi).

Kamera iebūvēto akumulatoru izmanto pirms AA baterijām. Ja 12 V ligzdai ir pievienots ārējs 12 V akumulators (KIT-12V), tas ir primārais barošanas avots. Kad tas ir tukšs, kamera izmanto iebūvēto akumulatoru un tikai tad, kad arī tas ir tukšs, AA baterijas.

AA bateriju ievietošana

1. Atveriet aizbīdni un vāku. Kamerai jābūt pozīcijā OFF.
2. Pārbaudiet, vai bateriju un bateriju nodalījuma kontakti ir tīri: netīrumi var pārtraukt barošanu.
3. Ievietojiet 8 jaunas AA baterijas nodalījumos atbilstoši plus un mīnus apzīmējumiem un pārbaudiet, vai visas ir stingri savās vietās.
4. Aizveriet vāku un aizbīdni.

Akumulatora indikators

Pozīcijā SETUP ekrāna augšējā labajā stūrī ir divas akumulatora ikonas: kreisā rāda iebūvēto akumulatoru, labā AA baterijas. Ja abu līmenis ir zems (redzama tikai viena iedaļa), kamera vēl fotografē, taču ražotājs stingri iesaka uzlādēt kameru vai nomainīt AA baterijas, pirms barošana beidzas. Ja video ieraksta laikā līmenis nokrītas līdz 0 %, kamera saglabā failu pirms izslēgšanās.

4. Atmiņas karte

- Kamera nedarbojas bez atmiņas kartes. Der SD/SDHC/SDXC karte līdz 128 GB. Izvairieties no microSD kartes ar SD adapteri. Iekšējās atmiņas kamerai nav.
- Saskaņā ar ražotāja norādēm pirms ievietošanas kamerā karte jāformatē datorā, lai kamera darbotos bez traucējumiem. Palīdzība formatēšanai: spypoint.com/support. Formatēšana izdzēš no kartes visus failus.
- Kartes ievietošanai un izņemšanai vienmēr pārslēdziet kameru pozīcijā OFF, citādi faili var pazust vai tikt bojāti. Pārbaudiet, vai kartes sānos esošais slēdzis nav pozīcijā LOCK.
- Slots atrodas zem vāka, kameras apakšējā labajā stūrī. Iebīdiet karti ar nošķelto stūri augšā pa labi, līdz dzirdat klikšķi. Lai izņemtu, viegli iespiediet karti, līdz dzirdat klikšķi, un izņemiet to.
- Ja kamera ir ieslēgta un kartes nav, ekrānā parādās paziņojums **No card**.
- Kad karte ir pilna, kamera pārtrauc fotografēt un filmēt. Nomainiet karti vai nokopējiet failus citur.

Saskaņā ar ražotāja datiem 32 GB kartē ietilpst aptuveni 7 442 fotogrāfijas ar 30 MP izšķirtspēju (ar 16 MP izšķirtspēju 12 100, ar 4 MP izšķirtspēju 37 800) vai aptuveni 80 vienu minūti garu 4K video (FHD gadījumā 100).

5. Iestatīšana

Pārslēdziet slēdzi pozīcijā SETUP. Ar bulttaustiņiem pārvietojaties pa ekrānu un mainât iespējas, OK apstiprina izvēli. Iestatījumi ir vairākās lapās. Nospiediet OK, lai atvērtu izvēlni, un vispirms iestatiet:

- izvēlnes valodu (English, Français, Deutsch);
- datumu (formāts MM/DD/YY vai DD/MM/YY);
- laiku (12 h vai 24 h);
- temperatūras mērvienību (°F vai °C).

Trīs darba režīmi

Kamerai ir trīs darba režīmi: foto, video un intervālu fotografēšana (Time-lapse). Režīma ekrānā redzama režīma ikona, akumulatora indikators un laiks, foto režīmā arī izvēlētie megapikseļi un kartē esošo un vēl ietilpstošo fotogrāfiju skaits, video režīmā aptuvenais brīvais ieraksta laiks. Režīma iestatījumi atveras ar pogu OK.

Iestatījums	Iespējas	Nozīme
DELAY (foto un video)	Instant, 3 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min	Gaidīšanas laiks, pirms kamera var atkal detektēt un uzņemt nākamo fotogrāfiju vai video. Garāks gaidīšanas laiks = mazāk attēlu un ilgāks barošanas darbības laiks. Īsāks gaidīšanas laiks = labāka uzraudzība, bet lielāks enerģijas patēriņš; īss gaidīšanas laiks ieteicams apsardzes vajadzībām.
QUALITY (foto)	4 MP, 16 MP, 30 MP	Fotogrāfijas izšķirtspēja. Pēc noklusējuma 4 MP.
MULTI (foto)	no 1 līdz 6	Cik fotogrāfiju pēc kārtas uz vienu detektēšanu, starp fotogrāfijām 5 sekundes.
DETECT (foto un video)	Low, Normal, High, Auto	Kustības sensora jutība. Augstāka jutība labāk detektē kustību, tāpēc ir vairāk attēlu vai video.

QUALITY (video)	VGA, HD, FHD, QHD, 4K	Video izšķirtspēja (no VGA 640 × 480 līdz 4K 3840 × 2160).
DURATION (video)	10 s, 20 s, 30 s, 60 s	Video garums. Iespēja virs 20 s attiecas tikai uz dienas video: nakts video barošanas taupīšanai ir līdz 20 s.
TLDELAY (Time-lapse)	5, 10, 15, 30 min	Kamera uzņem fotogrāfiju ar noteiktu intervālu arī tad, ja kustības nav. Piemēram, ar 5 min ik pēc 5 minūtēm. Intervālu fotografēšana uzņem tikai fotogrāfijas, šajā režīmā DELAY un MULTI netiek izmantoti.

Citi iestatījumi

Iestatījums	Nozīme
NIGHT	Nakts fotogrāfiju un video apgaismojums: BOOST = maksimāls spilgtums naktī, OPTIMAL = mazāk izplūduma naktī, MIN BLUR = pēc iespējas mazāks kustīgu objektu izplūdums. Zibspuldze jebkurā režīmā paliek neredzama.
NAME	Kameras nosaukums (noderīgi, ja ir vairākas kameras).
ABOUT	Rāda programmatūras versiju un ļauj to atjaunināt.
DEFAULT	Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana.
FORMAT	Kamera formatē SD karti nākamajā lietošanas reizē. Formatēšana izdzēš no kartes visas fotogrāfijas un video: vispirms nokopējiet tos datorā.

Katras fotogrāfijas informācijas joslā ir datums, laiks, temperatūra, mēness fāze, SPYPOINT logotips un kameras modelis. To nevar izslēgt. Video ieraksta arī skaņu.

Ieteikums sākumam

Foto režīms, QUALITY 30 MP (pēc noklusējuma 4 MP), MULTI no 2 līdz 3, DETECT Normal. DELAY: piebarošanas vietā vai uz takas garāks gaidīšanas laiks, lai samazinātu attēlu skaitu un enerģijas patēriņu; apsardzei īss gaidīšanas laiks (Instant). Ja vējainā laikā attēlu ir pārāk daudz, izvēlieties DETECT Low vai garāku DELAY. Ja nakts fotogrāfijas ir tumšas, izmēģiniet NIGHT vērtību BOOST.

6. Uzstādīšana un palaišana

1. Izvēlieties stipru koku, kas vējā nekustas. Kustība izraisa viltus iedarbināšanos.
2. Noņemiet no kameras priekšas zarus un žagarus, ko vējš var kustināt.
3. Piestipriniet kameru dzīvnieka ķermeņa viduslīnijas augstumā. Mērķa dzīvniekam vajadzētu būt 7,5 m attālumā no kameras.
4. Nevērsiet kameru pret saullēktu vai saulrietu: tas var izraisīt viltus iedarbināšanos.
5. Lai nakts fotogrāfijas būtu gaišākas, fonā vēlami objekti, kas atstaro zibspuldzes gaismu.
6. Siksna: izvelciet siksnu cauri siksnas spraugai kameras aizmugurē, nospiediet siksnas skavu un turiet to nospiestu, un izvelciet siksnas galu no aizmugures cauri skavai.
7. Noņemiet no detektēšanas lēcas aizsarguzlīmi, ja tā vēl ir.
8. Pārbaudiet virzienu pozīcijā SETUP: kad iestatījumi ir veikti, sarkanais LED priekšpusē mirgo pie katras detektēšanas. Tā redzēsiet, vai detektēšanas attālums ir piemērots.
9. Pārslēdziet slēdzi no pozīcijas SETUP pozīcijā ON (vai OFF, ja kameru ieslēgsiet vēlāk). Sarkanais LED mirgo 30 sekundes, lai jūs varētu pamest zonu un kamera jūs nenofotografētu. Kad gaisma nodziest, kamera ir gatava darbam.

Aizsardzībai pret zādzību izvelciet caur troses slēdzenes atveri SPYPOINT troses slēdzeni CLM-6FT. Regulējamais stiprinājuma kronšteins MA-500 der jebkurai kamerai ar standarta 1/4"-20 statīva vītni. Piederumi tiek pārdoti atsevišķi.

7. Fotogrāfiju un video apskate datorā

1. Izslēdziet kameru (OFF) un izņemiet SD karti.
2. Ievietojiet karti datora SD slotā vai USB karšu lasītājā. Faili atrodas mapē **DCIM › 100DSCIM** (fotogrāfijas JPG, video AVI). Ja datorā ir divi noņemamie diski un pirmajā failu nav, skatiet otrajā.
3. Nokopējiet failus datorā, pēc tam droši izņemiet karti (Windows: „Safely remove hardware and eject media“, Mac: izstumšanas ikona blakus ierīces nosaukumam).

Ja dators karti neatpazīst, karte saskaņā ar ražotāja norādēm ir bojāta un jānomaina.

8. Apkope un uzglabāšana

- Tīriet objektīvu, detektēšanas lēcu un saules paneli ar mīkstu, sausu drāniņu. Neizmantojiet šķīdinātājus.
- Uzturiet bateriju un bateriju nodalījuma kontaktus tīrus: netīrumi var pārtraukt barošanu.
- Uzglabāšanai izņemiet AA baterijas un glabājiet kameru sausā vietā. Uzglabāšanas temperatūra no −40 līdz +60 °C.
- Programmatūras atjauninājumi: norādījumi spypoint.com/support (izvēlne ABOUT rāda versiju).

9. Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums

Kamera neieslēdzas	Pārbaudiet, vai izvēlētais barošanas avots ir pilnībā uzlādēts. AA bateriju gadījumā pārbaudiet, vai tās ir pareizi ievietotas, un nomainiet tās. Instalējiet jaunāko programmatūru (spypoint.com, sadaļa Support).
Ekrāns nodziest	Izslēdziet kameru (OFF) un atkal ieslēdziet (ON).
Kamera nereaģē	Izslēdziet kameru (OFF) un atkal ieslēdziet (ON). AA bateriju gadījumā izņemiet tās un ievietojiet atpakaļ.
Kamera nefotografē un nefilmē	Pārbaudiet, vai slēdzis ir pozīcijā ON un ir barošana; nomainiet baterijas. Noņemiet no detektēšanas lēcas aizsarguzlīmi, ja tā vēl ir. Formatējiet SD karti (neizvēlieties ātro formatēšanu „Quick format“). Ja nekas nepalīdz, atjaunojiet kameras rūpnīcas iestatījumus.
Fotogrāfijas ir izplūdušas	Krēslā un ar ātri kustīgiem objektiem fotogrāfijā var rasties svītras. Izmēģiniet NIGHT vērtību MIN BLUR.
Mirgo sarkanā gaisma priekšpusē	Uzstādīšanas laikā gaisma mirgo 30 s, lai jūs varētu pamest zonu. Pozīcijā SETUP gaisma mirgo, kad kamera detektē kustību.
Fotogrāfijās un video nav ne cilvēka, ne dzīvnieka	Kamera nedrīkst būt vērsta pret saullēktu vai saulrietu; naktī sensors var detektēt tālāk, nekā sniedzas infrasarkanie LED (samaziniet jutību); mazi dzīvnieki var iedarbināt kameru (samaziniet jutību un/vai paceliet kameru augstāk); sensors var detektēt dzīvniekus arī caur lapotni; pārbaudiet, vai koks nekustas; noņemiet no kameras priekšas zarus un žagarus, ko kustina vējš.
Naktī tumšas fotogrāfijas un video	Pārbaudiet barošanas līmeni: ja līmenis ir zems, nakts apgaismojums var nedarboties pareizi. Pārbaudiet, vai objekts atrodas nakts apgaismojuma darbības zonā.* Izmēģiniet NIGHT vērtību BOOST. Fonā jābūt objektiem, no kuriem atstarojas infrasarkanā gaisma. Izmēģiniet apgaismojumu tumšā telpā.

Melnas fotogrāfijas un video	Pārbaudiet, vai barošanas avots ir pilns: barošanas avota darbības beigās zibspuldze pārstāj darboties, īpaši video ierakstīšanas laikā. Fonā jābūt objektiem, no kuriem atstarojas infrasarkanā gaisma. Izmēģiniet apgaismojumu tumšā telpā.
No card	Izslēdziet kameru (OFF), ievietojiet SD karti un atkal ieslēdziet.
Card error	Kamera nevar piekļūt kartei: izslēdziet (OFF) un atkal ieslēdziet (ON); izņemiet karti un ievietojiet atpakaļ; pārbaudiet, vai zelta krāsas kontakti ir tīri; pārbaudiet, vai kartes slēdzis nav pozīcijā LOCK; formatējiet karti (failus vispirms nokopējiet citur); nomainiet karti.
Battery low	Parādās tieši pirms kameras izslēgšanās. Nomainiet baterijas pret jaunām vai pievienojiet kameru 12 V barošanas avotam.
Formatting in progress	Notiek formatēšana, gaidiet līdz beigām.
Formatting completed	Formatēšana ir pabeigta, nekas nav jādara.
Formatting error	Formatējiet karti vēlreiz; nomainiet karti.
Memory full	Nokopējiet failus citur un atbrīvojiet vietu kartē; nomainiet karti.
Busy	Kamera ir aizņemta, gaidiet.
Update	Notiek programmatūras atjaunināšana, gaidiet.
No update files	Kartē nav atjaunināšanai nepieciešamo failu. Pirms atjaunināšanas sākšanas lejupielādējiet tos kartē (spypoint.com/support).

* Ražotāja problēmu novēršanas sadaļā nakts apgaismojuma darbības attālums norādīts apmēram 80 pēdas (apmēram 24 m), tehniskajos datos līdz 27 m.

10. Tehniskie dati

Foto	4, 16 vai 30 MP (pēc noklusējuma 4 MP), JPG, līdz 6 fotogrāfijām uz vienu detektēšanu; dienā krāsaini, naktī melnbalti
Video	VGA, HD, FHD, QHD vai 4K, AVI, ar skaņu, no 10 līdz 60 s (naktī līdz 20 s); dienā krāsaini, naktī melnbalti
Intervālu fotografēšana	5, 10, 15 vai 30 min
Detektēšana	infrasarkanais kustības sensors, leņķis 40°, darbības attālums līdz 34 m, iedarbināšanās laiks 0,2 s, gaidīšanas laiks no Instant līdz 60 min
Zibspuldze	54 neredzami No-Glow LED, darbības attālums līdz 27 m, automātiska apgaismojuma regulēšana
Ekrāns	LCD (tikai iestatīšanai), saskaņā ar EUROHUNT preces informāciju 1,5"
Atmiņa	SD/SDHC/SDXC karte līdz 128 GB, iekšējās atmiņas nav
Barošana	iebūvēts litija akumulators un saules panelis; 8 × AA (R6, nav iekļautas komplektā); 12 V DC ligzda
Izmēri	10,2 × 19,3 × 8,3 cm (P × A × Dz)
Temperatūra	darbība no −30 līdz +50 °C, uzglabāšana no −40 līdz +60 °C

Atbildīgās personas ES (EUROHUNT) preces informācijā detektēšanas attālums norādīts līdz 30 m, ražotāja lietošanas instrukcijā līdz 34 m. Ražotāja FORCE sērijas drošības instrukcijas CE paziņojumā darba temperatūra norādīta no −1 līdz +35 °C. Iepriekš norādītas lietošanas instrukcijas tehnisko datu vērtības.

11. Garantija un pretenzijas

Ražotājs kamerai sniedz 2 gadu ierobežotu garantiju detaļām un ražošanas defektiem no iegādes datuma. Garantijas izmantošanai jāiesniedz pirkuma dokuments, un garantija ir spēkā tikai sākotnējā pirkuma valstī. Garantija neattiecas uz: nolietojamām daļām (t. sk. baterijām), kuru veiktspēja laika gaitā samazinās; bojājumiem, ko radījusi nepareiza lietošana, lietošana kopā ar citu izstrādājumu, nolaidība, negadījums, šķidrums, ugunsgrēks, zemestrīce vai cits ārējs cēlonis; SPYPOINT precēm, kas internetā iegādātas no nepilnvarota tālākpārdevēja; pārveidotām vai pārbūvētām precēm; kosmētiskiem bojājumiem (piem., skrāpējumiem, plastmasas salūšanai); bojājumiem, kas radušies, lietojot preci neatbilstoši SPYPOINT ieteikumiem.

Neatkarīgi no ražotāja garantijas saskaņā ar ES patērētāju tiesībām pārdevējs atbild par preces neatbilstību līgumam, kas atklājas vismaz 2 gadu laikā pēc piegādes. Problēmas gadījumā rakstiet uz **info@skoopos.ee** un norādiet pasūtījuma numuru, mēs nodrošināsim pārbaudi un remontu vai nomaiņu.

12. Utilizācija

Pārsvītrotas atkritumu tvertnes simbols (WEEE) nozīmē, ka kameru nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet tā jānogādā elektronikas atkritumu savākšanas punktā. Arī izlietotās baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Elektriskās ierīces satur vērtīgus otrreiz izmantojamus materiālus, bet arī vielas, kas, nepareizi apstrādātas, kaitē veselībai un videi. Veco kameru un tukšās baterijas var bez maksas nodot elektronikas atkritumu savākšanas punktā, atkritumu šķirošanas laukumā vai lielākā elektronikas veikalā. Iepakojumu šķirojiet: kartonu pie papīra, plēvi iepakojuma konteinerī.

13. Ražotājs un atbilstība

Ražotājs: SPYPOINT, 330 de la Jacques-Cartier, Victoriaville QC G6T 1Y3, Kanāda, info@spypoint.com. Ražots Ķīnā.
Atbildīgā persona ES: EUROHUNT GmbH, Harzblick 25, 99768 Harztor OT Ilfeld, Vācija, info@eurohunt.de.
Pārdevējs: Hexis OÜ (Skoopos), skoopos.ee, info@skoopos.ee.

ES atbilstības deklarācija (Nr. SP0235, 01.04.2023.): SPYPOINT apliecina, ka meža kamera ar saules paneli FORCE-PRO-S atbilst Elektromagnētiskās saderības direktīvai 2014/30/ES un RoHS direktīvai 2011/65/ES ar grozījumiem (ES) 2015/863. Deklarācijas pilns teksts ir pieejams skoopos.ee preces lapā sadaļā „Drošības informācija un dokumenti“. Ražotāja sertifikātu un drošības instrukcija (Certifications and Security, FORCE Series v1.3) ir pieejama vietnē spypoint.com/support.

FORCE sērijas drošības instrukcijas CE paziņojumā visai sērijai minēta Radioiekārtu direktīva 2014/53/ES. FORCE-PRO-S nav radio savienojuma, un paša modeļa atbilstības deklarācijā minētas iepriekš norādītās direktīvas.

Skoopos · Hexis OÜ · skoopos.ee · info@skoopos.ee. Instrukcija ir balstīta uz ražotāja dokumentiem FORCE-PRO-S User Manual v1.0, Certifications and Security FORCE Series v1.3 un ES atbilstības deklarāciju SP0235, kā arī uz atbildīgās personas ES EUROHUNT GmbH preces informāciju (eurohunt.eu, skatīts 03.11.2026.). Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas.